

VENTILATEUR D'EXTRACTION EUFYMAKE

Contenu de l'emballage

- Adaptateur secteur
- Ventilateur d'extraction
- Kit de fixation murale
- Tuyau d'évacuation de 1 m
- Tuyau d'évacuation de 3 m
- Conduit d'évacuation

Après avoir déballé le produit, vérifiez que tous les accessoires sont bien présents. S'il manque un élément, contactez le service client.



Étapes d'installation

Étape 1 : Installer le guide d'air

Retirez le couvercle du compartiment de filtration de l'air de l'imprimante.



Pincez les languettes avec les deux mains et retirez le filtre d'origine.



Enfoncez fermement le guide d'air pour le mettre en place.



Remarque : assurez-vous que la goupille de positionnement à bille en acier située sur le guide-air est bien enfoncée jusqu'au bout.



Étape 2 : Installez le panneau de recouvrement

Enclenchez le panneau de protection sur le déflecteur d'air.



Étape 3 : Raccordez le tuyau d'évacuation de 1 m

Raccordez l'extrémité d'aspiration du tuyau d'évacuation de 1 m à la sortie du déflecteur d'air.



Raccordez l'extrémité de sortie du tuyau d'évacuation de 1 m à l'entrée du ventilateur.



Étape 4 : Raccordez le tuyau d'évacuation de 3 m

Raccordez l'extrémité munie d'un raccord du tuyau d'évacuation de 3 m à la sortie du ventilateur.



Étape 5 : Faites passer le tuyau à l'extérieur

Placez le tuyau de 3 m près de la fenêtre pour assurer la ventilation. Vous pouvez utiliser un adaptateur de fenêtre pour fixer l'extrémité du tuyau et l'adapter à différents types de fenêtres.



Étape 6 : Brancher l'alimentation

Branchez l'adaptateur secteur et préparez-vous à mettre l'appareil sous tension.

