

# TRACEUR DE DECOUPE

# **GUIDE D'INSTALLATION**

MANUAL NO.CE6000-v01

#### Préface

Merci d'avoir choisi ce produit. Conservez soigneusement ce manuel dans un endroit pratique pour pouvoir le consulter facilement. Sa lecture est recommandée avant toute utilisation de votre traceur de découpe afin de vous garantir une utilisation sûre et correcte.

#### Notes sur ce manuel

(1) Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, sans l'autorisation écrite préalable de Graphtec Corporation.

(2) Les spécifications du produit et d'autres informations dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.

#### Marques déposées

Tous les noms de sociétés, marques, logos, et des produits apparaissant dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

#### Copyright

Ce manuel d'utilisation est protégé par Graphtec Corporation.

#### Les différents manuels

- Guide d'installation (ce manuel) ......Lisez-le pour connecter votre traceur de découpe sur le PC, la méthode d'installation des logiciels et pour préparer les opérations de découpe.
- Manue utilisateur en PDF



## Avant de commencer l'installation

Effectuez les opérations suivantes avant de commencer l'installation.

- Vérifiez la présence de tous les acessoires inclus dans le colis. (Consultez la page 22 du manuel utilisateur du CE6000 pour la description des éléments.
- Assemblez le CE6000 et le positionner. Pour les procédures d'assemblage, consultez soit le feuillet se trouvant dans le colis du pied soit le manuel PDF utilisateur.
- Si une version précédente de Cutting Master 3 a été installée, désinstallez-la.
- Pour utiliser Cutting Master 3, installez préalablement l'application Design (Adobe Illustrator ou Corel Draw) qui sera utilisée.
- Désactivez les programmes de protection anti-virus avant de procéder à l'installation.
- Lors de l'installation, assurez-vous de vous connecter à Windows en utilisant un compte administrateur sur votre ordinateur.

#### \land ATTENTION

#### Utilisation des logiciels

Chaque logiciel, que ce soit le Plotter Controller, Studio Graphtec et Cutting Master 3, utilise des paramètres particuliers pour contrôler le traceur. Il ne faut pas les utiliser en même temps.

## Etape de la configuration

a installation se trouvant sur le CD-ROM.	Lancer le menu d'installation	aque logiciel de la CE6000, les installer en utilisant le programme ation se trouvant sur le CD-ROM.	P.03
---	-------------------------------	---	------

#### Installation des logiciels

A. Installation des logiciels CE6000		
Installation du Cutting Plotter Controller	Dès que Cutting Plotter Controller est installé, vous pouvez contrôler les fonctions principales du CE6000 par le biais du PC.	P.04
Installation du Driver CE6000 (pilote du traceur de découpe)	Le driver pilote le CE6000 et permet le traçage selon les données créées par le PC.	P.05
La procédure dépend de l'interface utilisée.		
Connexion sur un port USB	Allumez le traceur pendant l'installation et connectez le câble USB.	P.05
Connexion sur un port RS-232C	Connectez le câble RS-232C une fois l'installation terminée.	P.05

#### Installez les logiciels si nécesaire

B. Installation de Studio Graphtec	Logiciel permettant de créer simplement des données de découpe. Créer/modifier des formes et éditer des textes en utilisant ce logiciel.	P.06
C. Installation de Cutting Master 3	Plug-in permettant de piloter le traceur de découpe directement à partir des logiciels Adobe Illustrator et CorelDRAW.	P.07

#### Mise en route du traceur de découpe

1. Mise en place de l'outil	La lame peut être remplacée en fonction du type de la matière ou de l'épaisseur de la matière.	P.09
2. Chargement du media(Papier ou vinyle)	Chargement du média sur le traceur.	P.10
3. Positionnement des galets	Réglage de la position des galets.	P.15
4. Définir le mode de chargement du support	Choisissez le mode de chargement du média sur le traceur, dépend du média.	P.16
5. Réglage de l'outil et test de découpe	Les réglages de la longueur de la lame et de la Force de découpe dépendent du type de support et de son épaisseur. Faites des tests de découpe sur le support pour régler les meilleures conditions.	P.17

## Installation des logiciels

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre PC. Cette section explique comment installer les logiciels dans un environnement Windows 7 (32 bit).

- Note
- Lors de l'installation, assurez-vous d'ouvrir une session Windows en utilisant un compte administrateur sur votre ordinateur. Si vous avez ouvert une session en utilisant un compte d'utilisateur standard, un message [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, vous demandant d'entrer le mot de passe administrateur.
- Systèmes compatibles.
   Ce logiciel prend en charge les environnements systèmes suivants:
   Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP (32bit/64bit),
   Mac OS X (10.5.8 ou plus) \*1 [Intel CPU (PPC n'est pas supporté)]
- Sous Macintosh
  - Les logiciels suivants peuvent être installés sur un système d'exploitation Macintosh.
  - Procédez à l'installation en fonction de votre environnement d'exploitation.
  - Graphtec Studio : Logiciel simple permettant de créer des fichiers de découpe.
  - Cutting Master 3 : Plug-in permettant d'envoyer des données de découpe directement à partir d'Adobe Illustrator. Notez qu' Adobe Illustrator doit être installé préalablement.
  - Lorsque vous installez les logiciel ci-dessus sur Macintosh, reportez-vous au manuel respectif pour chacun inclus sur le CD-ROM
  - Ouvrez le manuel concerné, sur le CD-ROM dans l'ordre suivant: [Manuels]> [en français (chaque langue)]> [Manuel Selon le logiciel]

## 1. Lancement du Menu Démarrer

Après le démarrage de Windows, insérez le [USER GUIDE & SOFTWARE CD] fourni avec le CE6000 dans le lecteur CD de votre ordinateur.

L'écran ci-dessous apparaît avant que le menu Démarrer se lance.

Poursuivez l'installation en conformité avec les procédures suivantes.

1 La fenêtre [Exécution automatique] s'affiche.

Sélectionnez [Run MultiSetup.exe] à partir de l'écran [Exécution automatique].



\* Si la fenêtre [Exécution automatique] ne s'affiche pas, ouvrez [Explorateur] et sélectionnez le lecteur de CD-ROM contenant le logiciel à installer. Ouvrez le CD et double-cliquez sur [MultiSetup.exe].

2 Cliquez sur [Oui] si vous êtes connecté en tant qu' administrateur.

🛞 User Account	Control			<b>_</b> X
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?				
Program name: MultiSetup.EXE Verified publisher: Graphtec Corporation File origin: CD/DVD drive				
Show details				
Change when these notifications appear				

#### Supplément

Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard une fenêtre [Contrôle de compte Utilisateur] vous demandera d'entrer votre mot de passe administrateur Entrez le mot de passe, puis cliquez sur [Oui].

Å	Program name: MultiSetup.EXE Verified publisher: Graphtec Corporation File origin: CD/DVD drive
To continue	type an administrator password, and then click Yes.
	Password

### 3 La fenêtre [Start] va s'afficher.

Utilisez ce menu pour installer les logiciels dont vous avez besoin pour utiliser le CE6000. Les nouveaux utilisateurs doivent procéder à l'installation en cliquant sur [Install Software CE6000]. Procédez à l'installation en fonction de votre système d'exploitation.

Z Start	
CE6000 SERIES	
Install CE6000 Software	— A
Setup Graphtec Studio	—в
Setup Cutting Master 3 (When using the Illustrator/CoreIDRAW)	<b>_</b> c
Install User's Manual	-D

- A. Installez CE6000 Software: Installe le [Cutting Plotter Controller] et le [Plotter Driver]. Le [Cutting Plotter Controller] permet de régler certains paramètres sur le plotter directement à partir du PC
  B. Setup Graphtec Studio: " Logiciel permet de créer des fichiers de découpe avec des outils simples. Créez des formes les modifier et éditer du texte en utilisant ce logiciel."
  C. Setup Cutting Master 3:
- Plug-in permettant de lancer simplement des découpes directement à partir d'Adobe Illustrator et de CoreIDRAW.
- Adobe Illustrator et/ou CorelDRAW doivent d'abord être installés sur le PC. D Install User's Manual:
- Installe le manuel utilisateur en anglais.

## A. Installation CE6000 Software

Si vous utilisez le CE6000 pour la première fois, cliquez sur [Install CE6000 software] pour installer le périphérique. Cette opération installe le [Contrôleur Cutting Plotter] et le [Driver].



Note

Ne branchez pas maintenant le câble USB fourni. Cela pourrait empêcher le [Driver] de s'installer correctement.

Reportez-vous aux procédures décrites dans ce manuel d'utilisation pour la connexion du câble USB.

## Installation du [Cutting Plotter Controller]

 Clicquez sur [Install CE6000 Software].
 L'écran [Setup] pour configurer le Contrôleur de traceur pour CE6000 apparaîtra momentanément.
 Cliquez sur [Next].



2 La fenêtre [Choix du dossier d'installation] s'affiche. Vérifiez le dossier d'installation, si vous ne le changez pas cliquez sur [Next]

etup		×
Choose Destination Location Select folder where setup will install file	8.	124
Setup will install Cutting Plotter Control	er for CE6000 in the foll	owing folder.
To install to this folder, click Next. To in another folder.	istall to a different folde	r, click Browse and select
Destination Folder C:VProgram Files/GTCTPL Controller	for CE6000	Blowee
Destination Folder C:\Program Files\GTCTPL Controller nstalShield	for CE 6000	Biowee

3 La fenêtre [Sélection du dossier de programme] s'affiche. Cliquez simplement sur [Next].



4 Lorsque la fenêtre suivante s'affiche, cliquez sur [Finish].

InstallShield Wizard Complete Setup has finished installing Cutting Plotter Controller for CE6000 on your computer.

L'installation du [Cutting Plotter Controller] est terminé.

Ensuite, installez le [Plotter Driver].

#### Installation du [Plotter Driver]

5 Après l'installation du [Cutting Plotter Controller], l'écran [Setup] pour le [Graphtec CE6000 Driver] va s'afficher momentanément. Cliquez alors sur [OK].



6 Puis, assurez-vous que le traceur [CE6000] n'est pas connecté sur l'ordinateur, cliquez sur [Next].



7 Cliquez à nouveau sur [Next].



8 Une fenêtre de sélection du type de port [Port Name] qui sera utilisé s'affiche.

Sélectionnez [USB].

Cliquez sur [Next] lancera le processus d'installation du driver.

Types de port disponibles

- USB : Sélectionné si vous utilisez un câble USB.
- COM1 : Sélectionné si vous utilisez un câble RS-232C (série).
- FILE : Sélectionné pour sauvegarder les données envoyées (plot data) dans un fichier.



9 Continuer le processus d'installation en suivant les instructions à l'écran.

Copying	

10 La fenêtre [Windows Security] va s'afficher momentanément. Cliquez sur [Install] pour installer le [Plotter Driver].

Windows Security	×
Would you like to install this device softw	rare?
Name: Graphtec - English Printers Publisher: Graphtec Corporation	
Always trust software from "Graphtec Corporation".	Install [] an't Install
You should only install driver software from publi which device software is safe to install?	shers you trust. How can I decide

11 Puis, la fenêtre [Update for the Graphtec CE6000 driver was completed] s'affiche.

Cliquez sur [OK] pour redémarrer votre ordinateur.



L'installation du [Plotter Driver] est terminée. Après le redémarrage de votre ordinateur, suivez la procédure ci-dessous pour connecter le câble USB.

#### Connexion du câble USB

- 12 Attendez que Windows 7 soit relancé complètement. Puis, connectez le câble USB fourni avec le CE6000 sur votre ordinateur. Assurez-vous que le CE6000 est éteint à ce moment là.
  - (1) Vérifiez que l'interrupteur du plotter soit sur Off "〇"



(2) Connectez le cordon d'alimentation.



(3) Connectez le câble USB.



13 Allumez votre CE6000.



14 Un message apparaitra momentanément en bas à droite de votre écran Windows. Cliquez sur ce message.



15 L'écran [Installation du pilote] va s'afficher. Cliquez sur [ne pas chercher un driver à partir de [Windows Update].



16 Cliquez sur [Oui] à la fenêtre suivante.



17 La fenêtre [Votre périphérique est prêt] va s'afficher momentanément. Cliquez sur [Fermer].

Driver Software Installation		×
Your device is ready to use		
USB Printing Support Graphtec CE6000	Ready to use Ready to use	
		Close

L'installation du driver est terminé.

Installez ensuite les autres applications logicielles en fonction de votre système.

## B. Installation de Studio Graphtec

Graphtec Studio est un Logiciel permettant de créer simplement des données de découpe. Créer/modifier des formes et éditer des textes en utilisant ce logiciel.



#### Installation "Studio Graphtec"

1 Cliquez sur [Setup Graphtec Studio]. L'écran [Graphtec StudioSetup] s'affiche momentanément. Cliquez sur [Suivant].



2 L'écran [Select Installation Folder] va s'afficher. Vérifiez le dossier d'installation affiché. Si vous ne changez pas le dossier, cliquez sur [Suivant].

Graphtec Studio Setup		- X
Select Installation Folder		
This is the folder where Graphtec S	Studio will be installed.	
To install in this folder, click "Next" "Browse".	. To install to a different folder	, enter it below or click
Eolder:		
C:\Program Files\Graphtec Corpora	tion\Graphtec Studio\	Brgwse
Advanced Installer		

3 L'écran [Ready to Install] s'affiche. Cliquez sur [Install] pour lancer l'installation



## C. Installation de Cutting Master 3

Ce Plug-in permet de piloter le traceur de découpe directement à partir des logiciels Adobe Illustrator ou CorelDRAW. Notez que Adobe Illustrator ou CorelDRAW doivent déjà être installés sur votre ordinateur.



### Installation "Cutting Master 3"

- Cliquez sur [Setup Cutting Master 3]. L'écran [Cutting Master 3 Setup] va s'afficher momentanément. Cliquez sur [Novt]
  - Cliquez sur [Next].
  - \* Les instructions d'installation de [Cutting Master 3 Configuration] seront affichées en anglais
  - \* Notez que sur les instructions à l'écran seront affichées en anglais lors de l'installation en standard.



4 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur [Terminé].

揚 Graphtec Studio Setup	×
	Completing the Graphtec Studio Setup Wizard
	Click the "Finish" button to exit the Setup Wizard.
	🕼 Launch Graphtec Studio
	< Ba Finish Cancel

L'installation [Graphtec Studio] est terminée.

L'écran [Select Installation Folder] s'affiche.
 Vérifiez le dossier d'installation.
 Cliquez sur [Next].



3 L'écran [Ready to Install] s'affiche. Cliquez sur [Install] pour lancer l'installation.

🕏 Cutting Master 3 Setup				
Ready to Install The Setup Wizard is ready to begin the Cutting Master 3 installation				
Click "Install" to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click "Back". Click "Cancel" to exit the wizard.				
Advanced Installer				

4 Lorsque cet écran s'affiche, cliquez sur [Finish].



L'installation de [Cutting Master 3] est terminée.

## Mise en route du traceur de découpe.

## 1. Mise en place de l'outil

Mise en place de l'outil (porte-lame, stylo) sur le plotter.

#### Fixation d'un outil

Notez les points suivants, lors du montage de l'outil dans le porte-outil.

- Poussez l'outil à fond dans le support jusqu'à ce que la butée soit en contact avec la partie supérieure du support, puis serrez fermement la vis.
- Pour éviter les blessures, éviter absolument de toucher l'outil immédiatement après que le traceur de découpe soit sous tension ou lorsque l'outil est en mouvement.

Pour plus de détails sur la fixation de l'outil, consultez "Fixation de l'outil» 22-4 dans le manuel utilisateur CE6000 à titre d'exemple, l'explication ci-desssous est donnée pour un porte-lame.

#### ATTENTION

Lorsque vous appuyez sur le porte-lame avec vos doigts, la pointe de la lame peut dépasser. Veillez à ne pas vous couper les doigts. Supplément

- Pour la découpe mi-chair et le tracé avec un stylo, fixez-le en position «Porte-outil 1» (à l'arrière), et pour la découpe pleine chair (perforation), positionnez-le en «Porte-outil 2» (à l'avant).
- Découper pleine chair signifie que la matière sera découpée complètement.
- Découper mi-chair signifie que seule la partie supérieure de la matière sera découpée, laissant intact le support (liner).

1 Dévisser la vis du support porte-lame.



2 Tout en maintenant vers le haut le support porte-outil, poussez le porte-lame jusqu'à ce que celui-ci soit en butée avec la partie supérieure du suport.



#### Supplément

Pour la découpe mi-chair et le tracé avec un stylo, fixez-le en position «Porte-outil 1» (à l'arrière), et pour la découpe pleine chair (perforation), positionnez-le en «Porte-outil 2» (à l'avant). 3 Vérifiez que la patte de fixation passe bien au-dessus de la butée du porte-lame, puis serrez la vis.



#### Retirer le porte-lame

Pour retirer le porte-lame, déserrez la vis et tournez le porte-lame dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

## 2. Chargement du média. (Papier ou film vinyle)

Un rouleau ou une feuille peuvent être utilisés avec le CE6000. Chargez le support selon les instructions données pour chaque type. Utilisez la zone la plus à droite du traceur (en regardant de face) comme guide pour la mise en place du média. Puis positionnez le galet pour qu'il soit aligné avec le bord de la matière.

Pour plus de détails consultez le manuel utilisateur du CE6000 (PDF). Cela sera expliqué principalement pour le CE6000-120.

### Chargement d'un rouleau

1 Baissez la manette pour lever les galets.



#### Supplément

Pour plus d'informations sur la position des galets Consultez "Positionnement des galets"

2 Posez le rouleau sur les supports, puis positionnez les bagues de chaque côté du rouleau. Serrez les vis des bagues.



3 De l'arrière du CE6000, insérez le bord de la matière vers l'avant de la machine. Vérifiez qu'il n'y a aucun relâchement (mou) du rouleau de matière.



4 Appuyez sur le frein pour l'engager, puis tirez le bord de la matière vers l'avant du plotter, veillez à recouvrir les capteurs de présence matière



5 Positionnez le rouleau et les galets en fonction de la largeur de la matière.

#### *Pour le CE6000-40/60*

Les galets doivent être placés de chaque côté de la matière, servez-vous des marqueurs de position afin que les galets soient au-dessus des rouleaux agrippant.



#### Pour le CE6000-40

Posez le rouleau sur les supports, puis insérez le bord avant de la matière de l'arrière de la machine



The media stopper is attached to CE6000-60/ 120 only.

#### Frein matière

Cela empêche aux supports de rouleau de tourner lors du chargement des matières. Il est également utilisé lorsque vous tirez sur un rouleau de matière en ligne droite. Le frein est présent sur les modèles CE6000-60/120 seulement.

#### Supplément

Lors de la découpe, relâchez le frein . (tout en tirant vers l'extérieur, faites-le glisser vers l'avant). Consultez **()** <u>P13</u>

#### Supplément

- La matière doit toujours recouvrir les capteurs de présence matière.
- Consultez "Positionnement des galets" MP.15

#### *Pour le CE6000-120*

Utilisez les 3 galets sur les côtés et au centre du média. Utilisez les marqueurs de position des rouleaux agrippant pour positionner les galets correctement.





#### Supplément

- La matière doit toujours recouvrir les capteurs de présence matière.
- Consultez "Positionnement des galets" MP.15
- Consultez "Positionnement des galets" DIP15 à propose du réglage de la force d'appui des galets.
- Le CE6000-120-AMO possèdent 4 galets qui doivent être positionnés sur leur rouleau agrippant respectif

#### *Pour une découpe sur une grande longueur (au-delà de 2 mètres)*

Positionnez les galets à 15 mm à l'intérieur des limites de la matière.



#### Pour une découpe sur une longueur inférieure à 2 mètres

Positionnez les galets à 5 mm à l'intérieur des limites de la matière.



6 Tirez sur la matière pour la tendre et éviter le relâchement (mou), puis levez la manette pour baisser les galets.



7 Libérez le frein (Tirez sur les côtés et faites-le glisser vers l'avant.)



8 Lorsque la manette est en haut ( que la matière est maintenue par les galets) et que le frein est libéré, déroulez le rouleau pour lui donner du mou.



Créez une quantité de mou suffisante à l'arrière de la machine.



## Chargement d'une feuille.



#### Supplément

Faites attention lorsque vous donnez du mou car les saletés sur le sol risquent de coller au média.



2 Positionnez la feuille en veillant à recouvrir les capteurs de présence matière.



**3** Positionnez les galets en fonction de la largeur de la feuille.

#### Supplément

Consultez la description "Chargement d'un rouleau" (Voir 1921) et 1922).

#### *Pour le CE6000-40/60*

 4 Tirez sur la matière pour la tendre et éviter le relâchement (mou), puis levez la manette pour baisser les galets.
 Positionnez les bords de la feuille en vous servant des lignes guides situées à l'avant de la machine.



### *Pour le CE6000-120*

4 Tirez la matière en-dessous de la barre d'alignement matière.



5 En soulevant la matière vous pouvez aligner les bords ensembles, voir image ci-dessous. Aprés avoir vérifier qu'il n'a pas de mou, baissez la manette pour maintenir la matière avec les galets.



## 3. Positionnement des galets

Cette section décrit comment aligner les galets.

#### Alignement des galets

Positionnez les galets droit et gauche par rapport à la largeur de la matière. Ajustez leur position pour qu'ils se trouvent sur la matière et au-dessus d'un rouleau agrippant en même temps.

Positionnez les galets en vous servant des marqueurs de position des rouleaux agrippant.



Pour déplacer les galets, la manette doit être positionnée en bas.

#### Supplément

Un message [position galet] s'affiche après que la manette soit levée, cela signifie que le galet de droite n'est pas sur le rouleau agrippant de droite, ou que le galet de gauche ou du centre (CE6000-120) n'est pas postionné correctement. Vérifiez que tout est correct.

### Pour les médias de largeur minimale

Placez tous les galets sur le rouleau agrippant le plus à droite. Utilisez la limite gauche du rouleau agrippant comme point de départ puis placez les galets sur les bords du média.

Les CE6000-40/60 peuvent prendre des médias de 55 mm de large ou plus et le CE6000-120 peut prendre des médias de 90 mm\* de large ou plus.

- \* Le CE6000-120-AMO peut avoir deux galets supplémentaires en option, ce qui signifie techniquement qu'il peut prendre des médias 125 mm de large ou plus.
- \* Pour le CE6000-120, avec tous les galets poussés sur le rouleau agrippant de droite, positionnez les galets centraux en pression OFF.



#### Supplément

La position du levier de force d'appui des galets sur le CE6000-120 dépend de la largeur et du type de média utilisé. (seulement pour le CE6000-120).

Consultez "Réglage de la force des galets"

## 5. Définir le mode de chargement du support

Définissez le mode de chargement du support dans le traceur en fonction des menus prédéfinis.

1 Si vous avez déjà chargé un média, le menu de chargement s'affiche. Sélectionnez le type de chargement correspondant à votre média.

SELECT		
1 ROLL-1	FRONT EDGE	
2 ROLL-2	CURRENT POSITION	
3 SHEET		

Davidaari	La découpe commence au bord du média	[1] ROUL-1 FRONT EDGE
Rouleau	La découpe commence où le média est positionné	[2] ROUL-2 CURRENT POSITION
Feuille.		[3] FEUILLE
CONTINUE	Similaire au chargement précédent	[4] CONTINUE

2 Aprés la détection du média, le traceur est prêt à recevoir les données de découpe ou de tracé. Le message «PRET» s'affiche par défaut à l'écran. La position du chariot définit le point de départ de la découpe.

▶L'écran par défaut est affiché





Ecran en mode Simple

#### **ATTENTION**

Libérez le frein pour les CE6000-60/120.

#### Supplément

Le menu CONTINUE s'affiche seulement lorsque le média a déjà été détecté au moins une fois. Le traceur conservera les paramètres du média précédemment détectés

SELECT 1 ROLL-1 FRONT EDGE 2 ROLL-2 CURRENT POSITION 3 SHEET 1 CONTINUE

#### Mode Simple / Mode Normal

Vous pouvez utiliser la touche [SIMPLE] du clavier pour passer du mode simple au mode Normal. Le CE6000 se réinitialise pour passer de l'un à l'autre. En mode Simple, vous pouvez modifier rapidement les paramètres de découpe à partir du menu affiché. En mode Normal, vous pouvez modifier en détail plus de paramètres de découpe. Le mode simple et le mode normal sont indépendants l'un de l'autre. Les réglages du mode dans lequel vous êtes actuellement aura la priorité.

Pour plus de détails, voir "A propos de mode Simple"

## 6. Réglage de l'outil et test de découpe

Après avoir réglés l'outil / la Vitesse / la Force /l'accélération, faîtes le test de découpe, et recommencez les réglages jusqu'à ce que les conditions optimales soient atteintes.

- 1 Chargez le média sur le traceur.
- 2 Appuyez sur [COND/TEST].

▶ En mode Normal, l'écran CONDITION (1/3) s'affiche. ▶ En mode Simple, l'écran CONDITION (1/5) s'affiche.





3 Réglez les conditions de découpe (Outil, Vitesse, Force, Accélération).



T	For	outdoor	^ use		
2	SPEED	):	36	lcm∕s	H
3	FORCE		12 + 6	)	- ·
4	CANCEL	_			
ENT ER	SET				
ົມ	t test				

Ecran pramètres (mode Simple)

Ecran paramètres (mode Normal)

### Faire un test avec la valeur définie

4 Faire un test de la force de découpe avec les paramètres choisis.



(1) Appuyez sur POSITION (◀) key (CUT TEST).





(2) Appuyez sur POSITION (▲▼◀ ►) pour déplacer le chariot à l'endroit où vous souhaitez réaliser le test de découpe.



Appuyez sur the [ENTER]. ▶Le test de découpe est réalisé

#### **ATTENTION**

Dès que vous appuyez sur [ENTER], le chariot bouge, faites attention à éloigner les mains du charriot.

#### ATTENTION

Ne touchez pas le chariot lorsque celui-ci est en mouvement.

Réglage des conditions de découpe.

Pour plus d'informations sur les conditions de découpe, "Sélection des conditions de découpe " page MP.2-32

### Faire 3 tests de découpe avec la valeur de la force ±1 point

4 Faire 3 tests de découpe différents avec les paramètres choisis.



- (2) Appuyez sur POSITION (▲▼◀►) pour déplacer le chariot à l'endroit où vous souhaitez réaliser le test de découpe.
- (3) Appuyez sur [1] (FORCE).

ou de moins pour les autres.



- (4) Appuyez sur [ENTER] lorsque la découpe est terminée. ▶Vous revenez au menu CUT TEST.
- (5) Appuyez sur [2] (CUTTER OFFSET). (en mode Normal seulement)
  - ▶3 tests de découpe seront réalisés, avec la valeur d'OFFSET choisie pour le test au milieu et plus ou moins 1 point pour les deux autres tests
- (6) Appuyez sur [ENTER] lorsque la découpe est terminée. ▶Vous revenez au menu CUT TEST

#### 5 Vérifiez si le test est correct.

Vérifiez les résultats des tests de coupe et ajustez jusqu'à obtenir le réglage optimal. Répétez le test de découpe et de réglage jusqu'à ce que la découpe soit parfaite.

#### Réglage de l'Offset

Vérifiez les angles des triangles et des rectangles. Consultez "Setting the Tool" **MP2-32** et ajustez la valeur de l'offset si les angles ne sont pas corrects.

La valeur de l'offset est accessible en mode Normal.

#### *Réglage pour la découpe mi-chair*

Enlevez le triangle et ajustez la valeur de la force de façon à ce que le support (liner) soit légèrement marqué.

Si le support est coupé, soit la FORCE est trop élevée soit la lame est trop sortie. Si le support n'a que quelques traces, soit la FORCE est insuffisante soit la lame n'est pas assez sortie.

Voir "Adjusting the Blade Length" MP.2-2 et "Setting the Force" MP.2-41 et ajustez les paramètres.

#### *Réglage pour la découpe pleine chair*

Comment vérifier l'offset

Vérifiez si la valeur de l'offset est réglée correctement comme indiqué ci-dessous



Pas assez de réglage. Augmentez la valeur de l'offset.

Valeur de l'offset optimale.



Trop de réglage. Diminuez la valeur de l'offset.

Réglez de manière à ce que le support soit complètement coupé. Si le média n'est pas complètement coupé, soit la FORCE est insuffisante soit la lame n'est pas assez sortie. Voir "Adjusting the Blade Length" MP.2-1 et "Setting the Force" MP.2-41 et ajustez les paramètres.

#### *Réglage pour l'utilisation du stylo*

Réglez la force de sorte que le trait soit constant. Pour prolonger la durée de vie stylo, réglez la force sur la valeur la plus basse sans ligne faible . Voir "Setting the Force" MP.2-41 ou réglez la FORCE.