



VS-640i VS-540i VS-300i MODE D'EMPLOI



Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

- Pour une utilisation correcte et sécurisée, avec une parfaite compréhension des performances de cet appareil, veuillez lire ce manuel dans sa totalité et le conserver en lieu sûr.
- > La copie et le transfert, en totalité ou partiels, de ce manuel sont interdits sans autorisation préalable.
- > Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.
- > Le manuel et le produit ont été préparés et contrôlés avec le plus grand soin. Veuillez toutefois nous informer de toute erreur ou anomalie d'impression.
- Roland DG Corp. décline toute responsabilité en cas de perte ou dommages directs ou indirects pouvant se produire dans le cadre de l'utilisation de ce produit, quelle que soit la panne survenant sur une partie de ce produit.
- Roland DG Corp. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages, directs ou indirects, pouvant survenir sur tout article fabriqué à l'aide de ce produit.

Pour les USA

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉ-RALE DES COMMUNICATIONS SUR LES INTERFÉRENCES PAR RADIOFRÉQUENCE

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations sur les dispositifs numériques de Classe A, selon la Partie 15 du Règlement FCC.

Ces limites sont destinées à garantir une protection appropriée contre les interférences nocives en environnement commercial.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie par radiofréquence et, en cas d'installation et d'utilisation non conforme aux instructions du manuel, peut provoquer des interférences néfastes pour les radiocommunications. L'utilisation de cet appareil dans des zones résidentielles peut provoquer des interférences nuisibles, dont la correction devra être effectuée aux frais de l'utilisateur.

Toute modification non autorisée apportée au système peut être sanctionnée par l'interdiction d'utiliser cet appareil.

N'utiliser que des câbles E/S conçus et produits spécifiquement pour cet appareil.

-Pour le Canada -

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

-Pour la Californie –

ATTENTION

Ce produit contient des produits chimiques réputés cancérigènes, pouvant provoquer des anomalies congénitales et des effets néfastes sur les fonctions de reproduction.

-Pour les pays de l'UE --ATTENTION

Ce produit appartient à la Classe A. En environnement domestique, ce produit peut provoquer des perturbations radioélectriques. Il est conseillé de prendre les mesures appropriées.

Fabricant :

AVIS

Instructions de mise à la terre

En cas de dysfonctionnement ou de rupture, la mise à la terre permet de décharger le courant afin de réduire les risques d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un câble électrique avec système de raccordement à la terre et d'une fiche de terre. Celle-ci doit être branchée à une prise électrique opportunément installée, elle-même raccordée à la terre, conformément aux normes en vigueur.

Ne pas modifier la fiche fournie. En cas d'incompatibilité avec la prise, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Un raccordement incorrect au système de mise à la terre peut générer un risque d'électrocution. Le câble de mise à la terre présente un revêtement isolant rayé vert et jaune. En cas de réparations ou de remplacement du câble électrique ou de la fiche, ne pas raccorder le système de mise à la terre à une borne active.

Contrôler avec un électricien qualifié ou le personnel d'assistance si les instructions de mise à la terre ne sont parfaitement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre de ce produit.

N'utiliser que des rallonges avec fiche de mise à la terre, à trois conducteurs et trois pôles, compatibles avec la fiche de l'appareil.

Réparer ou remplacer immédiatement un câble endommagé.

Instructions de fonctionnement

LA ZONE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE MAINTENUE EN PARFAIT ÉTAT DE PROPRETÉ. Les zones encombrées et le mobilier peuvent entraîner des accidents.

NE PAS UTILISER EN ENVIRONNEMENTS À RISQUES. Ne pas utiliser d'appareils électriques dans des lieux humides ou mouillés. Ne pas exposer de tels appareils à la pluie. La zone de travail doit être maintenue en parfait état d'éclairage.

DÉBRANCHER LES APPAREILS avant toute intervention: lorsque vous changez d'accessoire, tel que lames, massicots, etc.

RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMARRAGE INTEMPESTIF. Veiller à ce que l'interrupteur soit en position OFF avant tout branchement.

UTILISER LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS. Consulter le mode d'emploi du fabricant pour les accessoires conseillés. L'utilisation d'accessoires inadaptés peut provoquer des lésions aux personnes.

NE JAMAIS LAISSER UN APPAREIL FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE. COUPER SON ALIMENTATION. Ne pas laisser d'appareil sans surveillance jusqu'à son arrêt complet.

-Pour les pays de l'UE —

()

ROLAND DG CORPORATION 1-6-4 Shinmiyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103 JAPAN

Représentant agréé UE : Roland DG EMEA, S.L. Parc Tecnologic del Valles C/ Ceramistes, 6 08290 Cerdanyola del Valles / Barcelona Spain

Table des matières

Table des matières	1
Chapitre 1 Principales caractéristiques	5
Composants et fonctions	6
Imprimante	6
Panneau de commande	8
Liste des menus	9
Menu principal	9
Menu Langue et Unité	12
Menu Fonctions	13
Utilisation en toute sécurité	14
Remarques importantes sur la manipulation et l'utilisation	22
Chapitre 2 Fonctionnement de base	24
Préparation du média	25
Type de média	25
Matériaux compatibles	26
Mise en marche	27
Mise en marche	27
Fonction économie d'énergie (mode Veille)	27
Chargement du média	28
Chargement du rouleau de matériau	28
Chargement de la feuille de matériau	35
Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnell	le 27
plus precise)	
À propos du monu [Modia Sotting] (Configuration du matériau)	20
A propos du menu [Media Setting] (Configuration du materiau)	20
Impression	50
Réalage de la position de début d'impression	50
Test d'impression et nettovage	
Remarques importantes sur la coune	53
Configuration du test de coupe et de la force de la lame	55
Préparation à la réception de données d'un ordinateur.	
Lancement de l'impression	
Pause et annulation de l'impression	
Séparation du matériau	57
Extinction	59
Extinction	59

Vérification de l'encre restante et remplacement des cartouches	61
Vérification de l'encre restante	61
Remplacement des cartouches d'encre	
	63
Elimination de l'encre usagée	63
Nettoyage	65
Soin et entretien des têtes d'impression	
Inefficacité du nettoyage ordinaire	67
Nettoyage intermédiaire/approfondi	67
Quand les couleurs sont irrégulières	68
Nettoyage léger	
Opérations d'entretien à effectuer plus d'une fois par mois	70
Nettoyage manuel nécessaire	70
Nettoyage manuel	71
Persistance de problèmes tels que phénomènes de buse bouchée	76
Persistance de problèmes tels que phénomènes de buse bouchée	76
Remplacement des pièces d'usure	79
Remplacement de la raclette	79
Remplacement de la raclette en feutre	82
Remplacement de la lame	85
Remplacement du massicot	87
En cas d'inutilisation prolongée	89
Entretien permanent	89
Fonction Alarme	89
nitre 4 Partie pratique	~~~
	90
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée	90 91 ee91
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau	90 91 ee91 93 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau	90 91 ee91 93 94 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau	91 ee91 ee93 94 94 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage	91 ee91 93 94 94 94 94 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir.	90 91 91 93 93 94 94 94 94 94 94 97
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression	90 91 93 94 94 94 94 94 94 94 96 97 97
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression Utilisation d'un séchoir en option	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression Utilisation d'un séchoir en option	90 91 93 94
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression Utilisation d'un séchoir en option Utilisation intégrale de la fonction Correction	90 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 96 97 97 97 99
Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 93 94 94 94 94 94 94 97 97 97 98 99 99 99 100
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94 91 94 94 94 91 91 94 94 91 91 91 94 91 91 94 91 91 91 91 94 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94 94 94 94 94 91 94 94 94 94 94 91 94 94 94 94 91 94 91 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 91 94
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94 94 94 94 94 94 94 96 97 99 99 99
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91 94 94 94 94 94 94 96 97 97 99 99 90 90
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 91
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 90 91 94 94 94 96 97 90 90 90
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression Utilisation intégrale de la fonction Correction Correction du désalignement en impression bidirectionnelle Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle Réglage en fonction des types et conditions du matériau Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau Utilisation de matériaux transparents Impression de matériaux difficiles à sécher Utilisation de matériaux sujets à fissuration/à alimentation complexe 	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 94 99 99 99 99 99 99 99 90
 Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommé Chargement d'une préconfiguration enregistrée Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau Définition et description du système de chauffage du matériau Réglage de la température du système de chauffage du matériau Contrôle du système de chauffage du matériau Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir Réglage du temps de séchage après impression Utilisation intégrale de la fonction Correction Correction du désalignement en impression bidirectionnelle Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle Réglage en fonction des types et conditions du matériau Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau Utilisation de matériaux transparents Impression de matériaux difficiles à sécher Utilisation de matériaux sujets à fissuration/à alimentation complexe 	90 91 91 93 94 94 94 94 94 94 94 99 99 99 99 99 99 99 90

Utilisation de matériaux collants	107
Utilisation intégrale de la fonction coupe	. 108
Astuces et conseils pour le réglage de la coupe	108
Prévention de la traction excessive du matériau lors des opérations de coupe seule	108
Réglage précis des conditions de coupe	109
Réglage précis des dimensions de coupe	111
Correction de la distance pendant la coupe	112
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe	113
Priorité des Réglages de coupe de la machine sur les réglages d'un ordinateur avec logiciel RIP	115
Affichage des réglages de la fonction de correction environnementale	
automatique	116
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe	
pendant la coupe	.116
Impression et coupe separees	. 119
Réalisation d'une impression et d'une coupe séparées	119
Impression avec Crop Marks (reperes)	119
Alignement automatique et coupe	121
Alignement manuel et coupe	123
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe	
avec Crop Marks (reperes)	.124
	.127
Utilisation du système d'elevation du materiau en cas d'impression	107
avec sortie avec retour arriere accompagne	12/
Conditions d'utilisation du système d'elevation avec "TU2" selectionne	127
Chapitre 5 Pour les administrateurs	.130
Gestion des opérations d'impression	.131
Impression d'un rapport-système	131
Détermination des évènement lors de l'épuisement de l'encre	131
Affichage de la quantité de matériau restant	132
Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement	
du matériau	133
Impression de la quantité de matériau restant	134
Gestion-système de l'imprimante	. 135
Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure	135
Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille	
(Fonction économie d'énergie)	135
Affichage des informations-système	136
Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales	137

Chapitre 6 À lire en cas de problème. QUESTIONS FRÉQUENTES	138
Impression ou coupe de bonne qualité impossible	139
Résultats d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales	139
Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières	140
Le matériau se salit pendant l'impression	141
Décalage ou déviation de la découpe	141
Bourrage du matériau	143
En cas de bourrage du matériau	143
Irrégularité de l'alimentation du matériau	144
Le matériau gondole ou s'affaisse	144
L'alimentation du matériau n'est pas droite	145
Irrégularité de l'alimentation du matériau	145
Arrêt de la tête d'impression. Explications	146
Par quoi commencer	146
Si les têtes ne bougent toujours pas	146
Autres problèmes	148
L'imprimante ne fonctionne pas	148
Le système de chauffage ne chauffe pas	149
L'unité ne parvient pas à couper le matériau	149
Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé	150
Apparition d'un message	151
Apparition d'un message d'erreur	152
Chapitre 7 Principales caractéristiques	156
Zone d'impression/coupe	157
Zone maximale	157
Zone maximale avec utilisation des crop marks (repères)	157
Position de séparation du matériau pendant l'impression continue	158
Lame	159
Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation et numéro de série	160
Caractéristiques	161

Ce document est le manuel d'utilisation pour trois modèles : VS-640i/540i/300i. Dans ce document, les désignations ci-après sont utilisées pour différencier les quatre modèles lorsque nécessaire.

VS-640i — Modèle de 64 pouces

VS-540i — Modèle de 54 pouces

VS-300i — Modèle de 30 pouces

De plus, la plupart des illustrations de ce document décrivent le VS-640i.

Les noms de Société et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Copyright© 2013 Roland DG Corporation

Chapitre 1 Principales caractéristiques

Composants et fonctions	6
Imprimante	6
Panneau de commande	8
Liste des menus	9
Menu principal	g
Menu Langue et Unité	12
Menu Fonctions	13
⚠ Utilisation en toute sécurité	14
Remarques importantes sur la manipulation et l'utilisation	22

Imprimante





Partie arrière



rincipales aractéristiques



Panneau de commande



Convention relative aux commandes

Dans ce document, les touches et témoins du panneau de commande sont identifiés par les icônes ci-après.



Menu principal





(*1) Ce menu est affiché lorsque le mode d'encre est CMYKLcLmW (mode W), CMYKLcLmLkMT (mode MT), ou CMYKLcLmWMT (mode WMT).

\$► ↓

♦ ↓





Menu Langue et Unité

While holding down MENU, switch on the sub power.



Menu Fonctions



(*2) Ce menu n'est pas affiché si aucun matériau n'est chargé (à savoir quand SETUP) est éteint).

(*3) Non affiché lorsque le point de base n'est pas défini.

(*4) Affiché lorsqu'aucun matériau n'est installé (quand SETUP est éteint) ou quand la largeur du matériau est affichée après que le matériau a été chargé.

(*5) Non affiché lorsque PAUSE n'a pas été pressé.

La manipulation ou l'utilisation inadéquate de cette machine peut causer des blessures ou des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements

Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure grave en cas de mauvaise utilisation de la machine.
Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. *On entend par dommage matériel un dégât ou tout autre effet indésirable sur la maison, les meubles et les animaux domestiques.

À propos des symboles

Â	Le symbole \triangle attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du triangle. Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution."
	Le symbole 🚫 avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
	Le symbole prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le fil électrique doit être débranché de la prise.

≜L'utilisation incorrecte peut causer des blessures



S'assurer de suivre les procédures d'utilisation décrites dans la documentation. Ne jamais permettre à quiconque ne connaît pas le fonctionnement ou la manutention de l'appareil de le toucher. L'utilisation ou la manutention incorrectes peuvent causer un accident.



Garder les enfants loin de l'appareil.

L'appareil comporte des zones et des composants qui présentent un danger pour les enfants et qui pourraient causer des blessures, la cécité, la suffocation ou d'autres accidents graves.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments, ou dans un état de fatigue. L'utilisation de l'appareil exige un jugement sans faille. L'utilisation avec les facultés affaiblies pourrait entraîner un accident.



Ne jamais utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu. Ne jamais l'utiliser de manière abusive ou d'une manière qui dépasse sa capacité.

Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures ou un incendie.



Utiliser uniquement des accessoires d'origine (accessoires en option, articles consommables, câble d'alimentation et autres articles semblables), compatibles avec l'appareil.

Les articles incompatibles risquent de causer des accidents.



Débrancher le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en retirer des accessoires en option.

Tenter ces opérations pendant que l'appareil est branché à une source d'alimentation peut causer des blessures ou un choc électrique.



Ne jamais tenter de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Confier les réparations à un technicien ayant la formation requise.

🗥 PRUDENCE



Faire preuve de prudence pour éviter l'écrasement ou le coincement.

La main ou les doigts peuvent être écrasés ou coincés s'ils entrent en contact avec certaines surfaces par inadvertance. Faire preuve de prudence pendant l'utilisation de l'appareil.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil si on porte une cravate, un collier ou des vêtements amples. Bien attacher les cheveux longs.

Ces vêtements ou ces objets peuvent être coincés dans l'appareil, ce qui causerait des blessures.

Utiliser l'appareil dans un endroit propre et bien éclairé.

Travailler dans un endroit sombre ou encombré peut causer un accident; l'utilisateur risque, par exemple, de trébucher malencontreusement et d'être coincé par une partie de l'appareil.



Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la machine.

La machine n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne. Grimper ou s'appuyer sur la machine peut déplacer des éléments et causer un faux pas ou une chute, ce qui causerait des blessures.



Attention : outil de coupe.

Cet appareil contient un outil interne. Pour éviter les blessures, manipuler l'outil avec soin.

A Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie



Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).

Une tension incorrecte ou un courant insuffisant peuvent causer un incendie ou un choc électrique.



Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un endroit où l'appareil risque d'être exposé à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillées.

Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne jamais insérer d'objet étranger dans l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil aux déversements de liquides.

L'insertion d'objets comme des pièces de monnaie ou des allumettes, ou le déversement de liquides dans les orifices de ventilation peuvent causer un incendie ou un choc électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltre dans l'appareil, débrancher immédiatement le câble d'alimentation et communiquer avec le représentant Roland DG Corp. autorisé.



proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser de produit inflammable en aérosol à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit où des gaz peuvent s'accumuler.

Une combustion ou une explosion pourraient se produire.



Manipuler le câble d'alimentation, la fiche et la prise électrique correctement et avec soin.

Ne jamais utiliser un article endommagé, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



Si une rallonge ou une bande d'alimentation électrique sont utilisées, s'assurer qu'elles correspondent aux caractéristiques de l'appareil (tension, fréquence et courant).

L'utilisation de plusieurs charges électriques sur une prise unique ou une longue rallonge peut causer un incendie.



Mise à la terre.

La mise à la terre peut prévenir un incendie ou un choc électrique dus à une fuite de courant en cas de défaillance.



Placer l'appareil de facon à ce que la fiche soit facile d'accès en tout temps. Ainsi, l'appareil pourra être débranché rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil près d'une prise électrique. En outre, prévoir suffisamment d'espace pour que la prise

électrique soit facile d'accès.

S'il se produit des étincelles, de la fumée, une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou un fonctionnement anormal, débrancher immédiatement le câble d'alimentation. Ne jamais utiliser si un composant est endommagé.

Continuer à utiliser l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Communiquer avec le représentant Roland DG Corp. Autorisé.



Ne pas utiliser le cordon électrique fourni avec d'autres produits.





Ne jamais déposer aucun objet sur le câble, sur la fiche ou sur la prise car cela risque de les endommager.







Ne jamais plier ni tordre le câble avec une force excessive.



Ne jamais tirer sur le câble ou la fiche avec une force excessive.



Ne jamais plier ni enrouler le câble.

Ne jamais chauffer le câble, la fiche ou la prise.



La poussière peut causer un incendie.

⚠ L'encre, les liquides nettoyants et les liquides usées sont inflammables et toxiques



Ne pas approcher une flamme nue de l'espace de travail.

L'encre et les liquides usés sont inflammables.



Ne jamais entreposer d'encre, de liquide de nettoyage ou des liquides usés dans les endroits suivants :

> un endroit exposé à une flamme nue;

 un endroit où il y a risque de température élevée;

 près d'eau de Javel, d'un autre agent d'oxydation ou de matériel explosif;

tout endroit à la portée d'enfants.

Il y a risque d'incendie. L'ingestion accidentelle par un enfant peut présenter un risque pour la santé.



Ne jamais incinérer une cartouche d'encre.

De l'encre pourrait couler, s'enflammer et le feu se répandre à des objets proches.

Ne jamais boire l'encre, le liquide de nettoyage ni les liquides usés, ne pas en respirer les vapeurs et ne pas laisser les produits entrer en contact avec les yeux ou la peau.

Cela est dangereux pour la santé.



S'assurer que le lieu de travail est bien aéré.

L'absence d'aération adéquate peut créer une situation dangereuse pour la santé ou un risque de combustion à cause des vapeurs qui émanent de l'encre.



Ne jamais soumettre une cartouche d'encre à des chocs. Ne jamais tenter d'ouvrir une cartouche d'encre. De l'encre pourrait s'échapper.

▲En cas d'ingestion ou de trouble physique

- En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Si les yeux sont toujours irrités, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'inflammation de la peau : consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : ne pas provoquer le vomissement et demander immédiatement l'aide d'un médecin. Provoquer le vomissement peut créer un risque de suffocation.
- Si l'odeur cause un trouble physique, amener la personne dans un endroit bien aéré et la faire se reposer. Si l'étourdissement ou la nausée persistent, consulter un médecin.

▲ Le poids de cet appareil est de 225 kg (497 lbs) Le poids du support est de 40 kg (88 lbs)



Installer l'appareil à un endroit stable et plat et capable de supporter son poids. Le poids total de l'appareil peut être de 225 kg (497 lbs) ou plus pour le modèle de 64 pouces, 190 kg (419 lbs) ou plus pour le modèle de 54 pouces, 155 kg (342 lbs) ou plus pour le modèle de 30 pouces). Installer l'appareil à un endroit inapproprié peut provoquer un accident grave comme le renversement, la chute ou l'écrasement.



Le déchargement et la mise en place doivent être faits par au moins 6 personnes on plus (4 personnes ou plus pour le modèle de 30 pouces).

Les tâches qui exigent un effort trop grand si elles sont exécutées par un petit nombre de personnes peuvent être cause de blessures. La chute d'articles très lourds peut aussi causer des blessures.



S'assurer de verrouiller les roulettes de la base.

Si l'appareil devait commencer à basculer, il s'ensuivrait un accident grave, par exemple l'écrasement de membres ou du corps.



Prendre les mesures de sécurité adéquates pour l'entreposage des rouleaux de support pour s'assurer qu'ils ne rouleront pas, ne tomberont pas et ne se renverseront pas.

Il y a risque d'être écrasé par le support et de subir des blessures graves.



La manutention du support en rouleau doit être faite par deux personnes ou plus et il faut prendre des précautions pour éviter les chutes.

Tenter de soulever des objets trop lourds peut causer des blessures.

🗥 Risque d'incendie, de brûlures ou d'émissions de gaz toxiq



Attention : températures élevées.

Les zones comme le séchoir chauffent. Faire preuve de prudence pour éviter un incendie ou des brûlures.



Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout support de l'appareil ou couper l'alimentation électrique. L'application continue de chaleur à un point unique peut causer l'émission de gaz

toxiques ou créer un risque d'incendie.



Ne jamais utiliser un support qui ne peut pas supporter la chaleur.

L'utilisation d'un support qui ne supporte pas la chaleur peut détériorer le support, créer un risque d'incendie ou causer l'émission de gaz toxiques.

Principales

⚠ Vignettes d'avertissement

Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. La signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements. Ne jamais retirer les vignettes et ne pas les laisser s'encrasser.



à cause du voltage élevé.

Cet appareil est un dispositif de précision. Pour en garantir les meilleures performances, les points importants ci-dessous doivent être observés. Le non-respect de ces instructions peut générer non seulement une perte de performances, mais des dysfonctionnements ou des ruptures.

Imprimante

Cet appareil est un dispositif de précision.

- > Manipuler avec soin, ne jamais soumettre la machine à un impact ou une force excessive.
- > Ne jamais introduire inutilement les mains ou les doigts sous le capot, dans les compartiments des cartouches ou d'autres parties internes de la machine.

L'installer en un lieu approprié

- > L'installer en un lieu à conditions de température et d'humidité relative indiquées.
- L'installer sur une surface stable et plane, en un lieu garantissant les meilleures conditions d'utilisation.

Les têtes d'impression sont fragiles.

- Ne pas les toucher inutilement. Éviter que le matériau les érafle. De mauvaises manipulations peuvent les endommager.
- Les têtes d'impression peuvent s'abîmer si elles se dessèchent. L'appareil prévient ce dessèchement, mais une mauvaise manipulation peut rendre cette fonction inopérante. Respecter les instructions de ce manuel.
- Ne pas laisser l'appareil avec une cartouche d'encre extraite. L'encre restant dans l'imprimante peut durcir et boucher les têtes d'impression.
- Les têtes d'impression sont des composants sujets à l'usure. Son remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation.

L'appareil chauffe.

Ne jamais obstruer les ouvertures de ventilation avec un chiffon, de l'adhésif ou tout autre objet.

Cartouches d'encre

Il existe de différents types de cartouches d'encre.

> Utiliser un type de cartouche compatible avec l'imprimante. Veiller à n'utiliser que des articles de marque Roland DG Corp.

Ne pas les soumettre à des impacts ni essayer de les démonter.

- Ne pas les laisser tomber ou les secouer fortement.. L'impact pourrait rompre la poche interne et provoquer une fuite d'encre.
- > Ne jamais essayer de démonter les cartouches.
- > Ne jamais essayer de les remplir d'encre.
- En cas de taches d'encre sur les mains ou les vêtements, procéder au lavage dès que possible. Il peut être difficile d'éliminer les taches si l'encre a séché.

Stockage

> Stocker les cartouches non ouvertes dans un lieu bien aéré à une température entre -20 et 40°C.

Principales caractéristiques

Chapitre 2 Fonctionnement de base

Préparation du média	25
Type de média	
Matériaux compatibles	
Mise en marche	27
Mise en marche	
Fonction économie d'énergie (mode Veille)	
Chargement du média	28
Chargement du rouleau de matériau	
Chargement de la feuille de matériau	35
Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)	37
Installation du média	
À propos du menu [Media Setting] (Configuration du matériau)	
Installation du matériau (menu [Media Setting] Configuration du matériau)	39
Impression	50
Réglage de la position de début d'impression	50
Test d'impression et nettoyage	51
Remarques importantes sur la coupe	53
Configuration du test de coupe et de la force de la lame	54
Préparation à la réception de données d'un ordinateur	55
Lancement de l'impression	56
Pause et annulation de l'impression	57
Séparation du matériau	57
Extinction	59
Extinction	59

Type de média

Dans ce manuel, le terme "média" désigne le papier utilisé pour l'impression. Les deux principaux types de média ci-après peuvent être utilisés sur l'appareil.

- > Matériau en rouleau : Matériau enroulé sur un tube en carton
- > Matériau en feuilles : Média non enroulé sur un mandrin, en feuilles de dimensions standard.

En fonction des exigences, divers types de médias en rouleaux et en feuilles pourront être sélectionnés. Pour des informations détaillées sur chaque média, veuillez contacter votre fournisseur. Les médias sont par ailleurs proposés sur notre site Internet

http://www.rolanddg.com/

Matériaux compatibles

Tous les types de médias ne sont pas imprimables avec cet appareil. Lors du choix du média, un test préalable doit être effectué pour vérifier si le niveau de qualité obtenu est satisfaisant.

Dimensions

Largeur (pour matériau en rouleaux et en feuilles)

Modèle 64 pouces 210 - 1625 mm Modèle 54 pouces 210 - 1371 mm Modèle 30 pouces 182 - 762 mm

A) Épaisseur du support pouvant être coupée (pour support en rouleaux et en feuilles) 0,08 mm à -0,22 mm (en fonction de la composition du matériau)

B) Épaisseur maximale du support (pour support en rouleaux et en feuilles)

Impression uniquement : 1,0 mm Avec découpe : 0,4 mm

Diamètre externe du rouleau

210 mm

Diamètre interne du tube de carton (âme)

7,62 mm ou 50,8 mm

Remarque : Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires. Pour toute information sur les options, veuillez contacter votre revendeur agréé ou notre siège.

Poids du rouleau

Modèle 64 pouces 40 kg Modèle 54 pouces 30 kg Modèle 30 pouces 25 kg

Remarque : En utilisant le rouleau tendeur, les conditions dépendent des matériaux compatibles avec ce dernier.

Autres conditions

Les matériaux ci-après ne peuvent pas être utilisés.

- > Matériau dont l'extrémité est fixée au mandrin (âme)
- > Matériau fortement gondolé ou à tendance à se ré-enrouler
- > Matériau non compatible avec la chaleur du système de chauffage
- > Matériau dont le mandrin (âme) est tordu ou écrasé
- Matériau qui plie sous son propre poids lors du chargement
- Matériau sur un rouleau incurvé
- Matériau irrégulièrement enroulé

Mise en marche

ATTENTION Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout matériau de l'appareil ou éteindre l'interrupteur secondaire.

L'application continue de chaleur en un point unique peut provoquer l'émission de gaz toxiques du média ou un incendie.

Procédure

2

B



Fermer le capot avant.



Enclencher l'interrupteur principal.



Presser l'interrupteur secondaire (bouton de marche/arrêt).

Remarque : Pour l'installation de la cartouche et la sélection de la langue affichée à l'écran, veuillez consulter le "Guide d'installation".

Fonction économie d'énergie (mode Veille)

Cet appareil présente une fonction d'économie d'énergie, qui le met en mode veille à faible consommation dans un délai déterminé sans activité. Par défaut, ce délai programmé en usine est de 30 minutes. Lorsque l'appareil est en mode veille, le bouton de marche/arrêt clignote lentement. L'utilisation du panneau de commande ou la réalisation d'opérations telles que l'envoi de données d'impression depuis l'ordinateur (quand un média est chargé) rétablit le mode de fonctionnement normal de l'appareil.

Cette configuration du mode veille peut être modifiée. Afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter tout problème tel que la surchauffe, il est toutefois conseillé de paramétrer le temps d'activation du mode veille à 30 minutes maximum.

P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle"

Chargement du rouleau de matériau

	Charger le rouleau du média correctement. Sinon, le média peut tomber et représenter un danger.
	Un rouleau de média pèse en environ 40 kg Pour ne pas vous blesser, manipulez-le avec précaution.
	Le poids total peut dépasser 40 kg pour le modèle 24 pouces, 30 kg pour le modèle 54 pouces, et 25 kg pour le modèle 30 pouces. L'appareil risque de ne pas supporter ce poids et de basculer, ou de faire chuter le média.
Installation	du média sur le support.

Remarque : Le support de cet appareil est exclusivement conçu pour des âmes en carton d'un diamètre interne de 76,2 mm. Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires. Pour toute information sur les options, veuillez contacter votre revendeur agréé ou notre siège.

Ouvrir le capot avant.

② Déplacer les guides du matériau respectivement aux extrémités gauche et droite.



② ① Desserrer les vis de fixation des supports du matériau.

② Déplacer également les supports du matériau aux extrémités gauche et droite.



1 Insérer le mandrin (âme) sur l'embout du support [gauche].

Ne pas fixer le support du matériau pour le moment.

② Déplacer le support [Droit] et insérer l'embout de l'extrémité dans l'âme en carton du matériau.

Le fixer solidement afin d'éviter que le média se desserre.



IMPORTANT! Installation conformément aux procédures.

Charger le matériau avec le support gauche proche du bord gauche, tel qu'illustré en figure. Ne pas fixer le support en position avant de charger le matériau. Le chargement du matériau sans observer ces instructions dans l'ordre décrit peut altérer irréversiblement l'alimentation du matériau ou donner une qualité d'impression médiocre.



Maintenir le côté externe du support [gauche] et positionner les bords droit et gauche du matériau pour qu'il coïncide avec les repères.

Pour définir la position, maintenir les deux côtés des supports de l'extérieur et déplacer comme souhaité. Ne pas tenir le média.

PRUDENCE Ne pas effectuer cette opération en maintenant une partie autre que les composants indiqués.

Le média risque de tomber du support en provoquant des blessures.



(IMPORTANT!) Définir enfin les positions latérales droite et gauche du média.

En fin d'opération, si les positions droite et gauche ne sont pas correctes lors de la fixation du média avec les galets presseurs, répéter cette procédure. En tenant le média pour forcer le réglage de sa position, la qualité d'impression peut être altérée par une alimentation oblique.



Fixer le support en serrant légèrement les vis.



2. Passer le matériau à travers l'imprimante et fixer les supports.

Galets presseurs

Passer l'extrémité du média entre les galets presseurs et les rouleaux d'entraînement.



B



Vérifier que les deux bords du matériau soient positionnés sur les rouleaux d'entraînement. Veiller à placer le bord droit du matériau sur les rouleaux d'entraînement droits.



Positionner les galets presseurs droit et gauche (à étiquettes bleues) sur les deux bords du matériau.

Les positionner à environ 10 mm des bords du matériau.



(IMPORTANT!)

Pour réajuster la position du support à ce stade, revenir à la procédure 1 et répéter l'opération 1.- . En tenant le média pour forcer le réglage de sa position, la qualité d'impression peut être altérée par une alimentation oblique.

Positionner les galets presseur au-dessus des rouleaux d'entraînement recouverts par le matériau.

Les repères sont visibles à l'emplacement des galets presseurs. Veiller à retirer les rouleaux d'entraînement médians restants.





6 Maintenir le média au centre et le tirer vers l'extérieur, en veillant à ce qu'il reste droit et tendu en tout point.



Baisser le levier de chargement pour maintenir le matériau en place. SETUP se met à clignoter et l'écran illustré en figure apparaît.



3. Fixer le matériau à l'aide des guides.

① Déplacer les guides droit et gauche sur les bords du matériau. ② Aligner les bords du matériau sur le centre des trous des guides.

En cas d'opérations de coupe uniquement, ne pas utiliser les guides.

P. 53, "Remarques importantes sur la coupe"



Permer le capot avant.

Une fois le capot fermé, le chariot de la tête d'impression se déplace et détecte la largeur du matériau. Cette opération est appelée initialisation. Lorsque l'initialisation est terminée, **SETUP** reste éclairé et la largeur imprimable est affichée à l'écran. Cette opération termine le chargement du média.

(IMPORTANT!) Les retirer en cas de non utilisation de matériau en rouleau.

Si le média chargé en machine est inutilisé pendant longtemps, il risque de se déformer, risquant de donner une qualité d'impression médiocre et de provoquer des pannes du moteur. Il est donc préférable de l'enlever et de le stocker s'il n'est pas utilisé.
Chargement de la feuille de matériau

Procédure



Déplacer les supports du matériau respectivement à gauche et à droite.

Les positionner de sorte à ce qu'ils ne gênent pas le matériau lorsqu'il pend à l'arrière de l'appareil. Les retirer avec l'arbre s'ils gênent le matériau. Pour toute information sur leur retrait, veuillez consulter le "Guide d'installation".



Passer le matériau à travers l'imprimante et fixer les supports.

Procédure 2 0 à 6 de P. 31, "Passer le matériau à travers l'imprimante et fixer les supports."

Aligner le bord avant du matériau sur le point indiqué en figure.



Baisser le levier de chargement pour maintenir le matériau en place.

SETUP se met à clignoter et l'écran illustré en figure apparaît.

En cas d'opérations de coupe uniquement, ne pas utiliser les guides.

P. 53, "Remarques importantes sur la coupe"



① Déplacer les guides droit et gauche sur les bords du matériau.
 ② Aligner les bords du matériau sur le centre des trous des guides.



6 Fermer le capot avant.

Une fois le capot fermé, le chariot de la tête d'impression se déplace et détecte la largeur du matériau. Cette opération est appelée initialisation. Lorsque l'initialisation est terminée, set éclairé et la largeur imprimable est affichée à l'écran. Cette opération termine le chargement du média.

Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)

Procéder au réglage initial (correction du désalignement pour une impression bidirectionnelle plus précise) de l'appareil. Cette opération est nécessaire dans les cas ci-après :

- Première utilisation de la machine
- Premier changement de matériau
- Nouvelle correction pour optimiser l'impression (simple correction du décalage pour l'impression bidirectionnelle). (P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle")

Procédure



NO.2 -20-19-18-17 -16-15 -14-13 -12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

+9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +5

2

NO.3 NO.4 +6 +4 ↓	Presser
8 NO.3 NO.4 +6 +4 ←	L'opération terminée, appuyer sur ENTER.
9 W1200mm	Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

À propos du menu [Media Setting] (Configuration du matériau)

Afin de garantir la meilleure qualité d'impression en fonction du type et des dimensions du matériau, l'appareil dispose de diverses options de configuration. Il serait cependant difficile de procéder à chaque configuration à l'aide de ce document. L'appareil dispose donc du menu [Media Setting] (Configuration du matériau) qui servira de guide interactif pour ces configurations. Ce menu permet de procéder aux configurations de base en suivant simplement les instructions affichées à l'écran.

Les détails de configuration pouvant être mémorisés en tant que menu préconfiguré, les opérations seront facilitées en enregistrant les étapes de configuration lors de l'utilisation du même type de matériau. Une fois les configurations de base mémorisées en tant que préconfiguration, des réglages pourront être apportés en fonction des exigences.

Les configurations du menu [Media Setting] (Configuration du matériau) peuvent aussi être effectuées de façon isolée.

Installation du matériau (menu [Media Setting] - Configuration du matériau)

- > Impression seule : Exécuter les procédures 1. à 6., et 10., 11.
- Impression et Coupe : Exécuter les procédures 1. à 11.

Remarque : Si tous les éléments n'ont pas à être configurés, passer au menu suivant en sélectionnant [NEXT] (suivant).

1. Menu [Media Setting] (Configuration du matériau)



Contrôler que le matériau ne soit pas affaissé. Les configurations de valeur de correction ci-après seraient alors inefficaces.

P. 28, "Chargement du média"



Appuyer sur MENU.





- À l'apparition de la figure ci-contre, appuyer sur ENTER.
- 2_{ullet} Configuration de la température du chauffage et du séchoir de l'imprimante



Régler la température à l'aide de Température conseillée : 40 °C (104 °F). Valider avec ENTER.





Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 94, "Réglage de la température du système de chauffage du matériau"

Procédure		
Appuyer:		pendant le réglage.
QUIT SETTING	G? ↓ [NO] ↓	Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui Appuyer sur ENTER).
W1200mm		L'écran revient en condition illustrée ci-contre. En sélectionnant [NO] (Non), l'écran redevient tel qu'il éta

3. Réglage de la hauteur de la tête



Régler normalement sur [Low] (Bas). Régler sur [High] (Haut) pour un matériau gondolé et qui sort en mode lâche du plan de travail.

4 Fermer le capot avant.

Levier de réglage de la hauteur

À actionner fermement jusqu'à ce qu'il se bloque.

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 102, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau"

4. Correction de la position par rapport au sens d'avance (atténuation des bandes horizontales).

POINT!

On entend par direction d'alimentation le sens d'arrivée du matériau. Procéder à la correction en réglant le matériau à l'avance. En effet, les bandes horizontales sont plus fréquentes lors de l'impression quand la distance de mouvement du matériau subit de très légères variations, liées à l'épaisseur du matériau.



Valeur de correction Valeur à régler actuelle

Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur pour obtenir le plus faible écart angulaire et la plus petite superposition du haut par rapport au bas.





[Confirmer/Régler à nouveau] Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec ENTER.

Le motif de test de correction d'avance est ré-imprimé. Revenir à la procédure 3 et répéter l'opération de réglage.

[Pour passer à l'étape suivante après avoir effectué la correction] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec (ENTER).

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 100, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"

5. Correction du désalignement en impression bidirectionnelle

POINT!

L'appareil imprime en mode bidirectionnel (la tête imprime selon un mouvement d'aller-retour). Cette méthode est dénommée "Impression bidirectionnelle". Elle a l'avantage de réduire les temps d'impression, mais génère de légers décalages lors des passages en aller-retour. La procédure qui permet de corriger et de supprimer le décalage est appelée "Correction bidirectionnelle".

0	ADJUST BI-DIR [SET] NEXT	↓ 	Appuyer sur pour sélectionner [SET] (Régler). Valider avec ENTER.
2	INPUT ADJ. VALUES	•-1	Le test type de correction bidirectionnelle est élaboré. À l'apparition de la figure ci-contre, appuyer sur (ENTER).
8	ADJUST BI-DIR 0 +6	♦ ↓	Régler la valeur de correction à l'aide de 🔺 🔻. Valider avec ENTER.

Valeur de correction Valeur à régler actuelle



Le test type de correction bidirectionnelle est élaboré à nouveau. Revenir à la procédure **3** et répéter l'opération de réglage.

[Pour passer à l'étape suivante après avoir effectué la correction] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec (ENTER).

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir races P. 100, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"

6. Procéder ou non aux configurations pour la coupe



7. Réglage de la force de la lame

POINT!

Pour une coupe de haute qualité, effectuer un test afin de juger de la qualité de coupe pour le matériau et régler la force de la lame.



Appuyer sur oppur sélectionner [SET] (Régler). CUT FORCE • • NEXT [SET] ₽ Valider avec (ENTER).



DONE

< ►

÷,

Le gabarit de test est découpé. Un cercle et un rectangle sont coupés. Détacher les deux formes.



[Deux formes sont détachées séparément] Appuyer sur **>** pour sélectionner [DONE]. Valider avec (ENTER). Passer à la procédure \mathcal{S}_{\bullet}

[Deux formes sont détachées ensemble/le support papier est également coupé] Appuyer sur opour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec (ENTER).



Valeur de correction Valeur à régler actuelle

4	REDO A	.DJ. ?	••
	YES	[DONE]	₽

Régler la force de la lame à l'aide de \checkmark \checkmark .

Si deux formes sont détachées ensemble \Rightarrow augmenter la force de la lame. Si le support papier est également coupé \Rightarrow réduire la force de la lame. **Valider avec** (ENTER).

Couper à nouveau le gabarit de test. Contrôler les résultats.

[Deux formes sont détachées séparément] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec ENTER. Passer à la procédure 8.

[Deux formes sont détachées ensemble] Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec ENTER. Couper à nouveau le gabarit de test. Revenir à la procédure det répéter l'opération de réglage.

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir 🖙 P. 109, "Réglage précis des conditions de coupe"

8. Correction du décalage pour l'impression et la coupe

POINT!

De très légers décalages peuvent se produire entre les positions d'impression et de coupe, dus à l'épaisseur du matériau ou à la hauteur de la tête. Il est conseillé d'apporter les corrections nécessaires en fonction du matériau utilisé.



PRINT-CUT ADJ. ↓ SET [NEXT] ↓

Appuyer sur pour sélectionner [SET] (Régler). Valider avec ENTER.

Le motif de test (P&C1) est imprimé et coupé. Le motif de t est est impimé en trois points sur le matériau : sur les deux bords et au centre.

2 Vérifier le résultat de l'opération.



2

3	CONTINUE ADJ. ? ↓ [YES] DONE ↓	[Les positions de coupe et d'impression sont alignées] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec ENTER Passer à la procédure 9. [Les positions de coupe et d'impression ne sont pas alignées] Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec ENTER Le motif de test (P&C2) pour le réglage des valeurs de correction est imprimé et coupé. Passer à la procédure 9.
4	INPUT ADJ. VALUES ↓	À l'apparition de la figure ci-contre, appuyer sur ENTER.
6	Contrôler les valeurs de Vérification du gabarit de Le point d'intersection de valeur de correction Vérifie	e correction sur le motif de test. de test (P&C2) la ligne de coupe et de l'échelle des valeurs de correction représente la prespectivement la direction de balavage et le sens d'avance
	Échelle des va de correction	leurs
	Sens d'avance	Pour la figure, la valeur de correction est "-0,3".



Régler la valeur de correction du sens d'avance (F) à l'aide de

Ligne de coupe

Régler la valeur de correction de la direction de balayage (S) à l'aide de .

Valider avec ENTER .

Le motif de test (P&C1) est imprimé et coupé à nouveau. Contrôler le résultat de l'opération pour voir si les positions d'impression et de coupe sont alignées.

Ø

_	_	_	
_	-	1	

REDO AD	REDO ADJ. ?	
YES	[DONE]	

[Les positions de coupe et d'impression sont alignées] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec ENTER. Passer à la procédure 9. [Les positions de coupe et d'impression ne sont pas alignées] Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec ENTER. Revenir à la procédure 6 et régler à nouveau les valeurs de correction. Répéter les procédures 6 et 7 jusqu'à l'obtention d'un alignement parfait.

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 116, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe pendant la coupe"



9.

Correction du décalage des positions d'impression et de coupe avec les crop marks (repères)

POINT!

Lors du retrait du support imprimé et de son rechargement pour la coupe, utiliser les crop marks (repères). Dans ce cas, la correction doit être effectuée car les positions d'impression et de coupe peuvent être décalées, même en utilisant les repères, en raison de la composition du support.



[Pour effectuer une impression suivie d'une découpe] Appuyer sur pour sélectionner [NEXT] (Suivant). Passer à la procédure 10.

[Pour effectuer une impression et une coupe séparément] Appuyer sur pour sélectionner [SET] (Régler). Valider avec ENTER.

Le motif de test (C&C1) est imprimé et coupé. Passer à la procédure 2.

2 Vérifier le résultat de l'opération.



2 Opérations de base

3	CONTINUE ADJ. ?	[Les positions de coupe et d'impression sont align Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec ENTER. Passer à la procédure 10.	nées]
		[Les positions de coupe et d'impression ne sont pa Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui) Valider avec ENTER. Le motif de test (C&C2) pour le réglage des valeurs de c imprimé et coupé.	i s alignées]). orrection est
4	INPUT ADJ. VALUES 4	À l'apparition de la figure ci-contre, appuyer sur <	ENTER.
5	Contrôler les valeurs de	e correction sur le motif de test.	
	Vérification du gabarit Le point d'intersection de valeur de correction. Vérifi	de test (C&C2) la ligne de coupe et de l'échelle des valeurs de correction re er respectivement la direction de balayage et le sens d'avance	présente la Ligne
	Échelle des va de correction	Ileurs	
	Sens d'avance	Pour ligno do	la figure, leur de ction est '.
		coupe	
6	F:-0.30 ► -0.30mm S:0.00 ► -0.20mm ←	Régler la valeur de correction du sens d'avance de 🚺 💎.	(F) à l'aide
Valeu tion ac	r de correc- Valeur à ctuelle régler	Régler la valeur de correction de la direction de b à l'aide de \checkmark \blacktriangleright . Valider avec ENTER.	alayage (S)

Le gabarit de test (C&C1) est à nouveau imprimé et coupé. Contrôler le résultat de l'opération pour voir si les positions d'impression et de coupe sont alignées.

6	REDO A	\bullet	
	YES	[DONE]	⊷

[Les positions de coupe et d'impression sont alignées] Appuyer sur pour sélectionner [DONE]. Valider avec ENTER. Passer à la procédure 10.

[Les positions de coupe et d'impression ne sont pas alignées] Appuyer sur pour sélectionner [YES] (Oui). Valider avec ENTER.

Revenir à la procédure 6, ajuster la valeur de réglage et répéter les procédures 6 et 7 jusqu'à l'obtention d'un alignement parfait.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément réglage et la description, voir <>> P. 124, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe avec Crop Marks (repères)".

10. Réglage du mode et du temps de séchage après impression



POINT! Méthode de séchage après impression

Après l'impression de la première page, configurer l'alimentation du matériau de sorte que le bord libre de la zone imprimée se positionne sur le séchoir. Pour s'assurer que toute la zone imprimée est séchée, sélectionner [ENABLE]. Si [DISABLE] est sélectionné, le bord libre de la zone imprimée n'avance pas jusqu'au séchoir, sauf en cas d'impression consécutive.

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir ☞ P. 97, "Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir"

2	DRYING TIME 10min ► Réglage actuel	E ♦ 10min ↓ Réglage modifié	Presser pour sélectionner le temps de séchage. Exemple de réglage du temps (guide général) : * Le réglage du temps dépend des configurations du matériau et de la qualité d'impression. Condition : Sortie avec retour arrière accompagné ; utiliser les galets presseurs centraux ; vinyle non enduit Setting time (temps réglage) trois minutes environ
			Valider avec ENTER.
	POINT Définir le ter	D Temps de s nps de séchage a	séchage après impression près impression de la première page. L'opération suivante ne commence

pas tant que le temps programmé n'est pas écoulé.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément réglage et la description, voir \Im P. 97, "Réglage du temps de séchage après impression".

11. Sauvegarde des configurations en tant que pré-réglage



Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 91, "Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration"

Les fonctions du menu [Media Setting] (configuration du matériau) ont toutes été décrites.

Réglage de la position de début d'impression

La position de départ de l'impression peut être réglée en tout point (l'impression se produit même en l'absence de ce réglage). À noter cependant que ce réglage doit être fait pour chaque page.

Procédure

2

A

Ouvrir le capot avant.





Seul le chariot de découpe se déplace.

3 Une fois la position définie, appuyer sur (FUNCTION).

♦

┛



À l'apparition de la figure ci-contre, appuyer sur ENTER pour valider.



BASE reste éclairé et quand la lettre "B" s'affiche à l'écran avec la largeur d'impression possible à la position sélectionnée, le réglage est terminé.

POINT!

À noter toutefois que les positions gauche et droite ne sont pas restaurées pour les gabarits de test. Si le rouleau tendeur (vendu séparément) est utilisé, ne jamais procéder au réglage avec la touche . Une force excessive peut en effet être exercée sur le matériau et provoquer des pannes ou des dysfonctionnements.

Test d'impression et nettoyage

Avant de lancer l'impression définitive, il est conseillé d'effectuer un test afin d'éviter tout problème de décalages. Si des décalages apparaissent, procéder au nettoyage des têtes d'impression (Nettoyage ordinaire).

${\it 1.}$ Définition d'une direction d'impression de test

* Le paramétrage par défaut de la direction d'impression de test est "FEED" (Sens d'avance) Lors de la réalisation de tests d'impression à la suite, il est possible de sélectionner "FEED" ou "SCAN" pour la direction d'impression appliquée au deuxième test et aux suivants. Avec le système d'élévation du matériau en option, "Feed" est appliquée indépendamment du réglage de la direction d'impression de test.

P. 127, "Utilisation du système d'élévation du matériau"

Appuyer sur MENU.



2. Réglage de la position de début d'impression

Réglage de la position de début d'impression.

P. 50, "Réglage de la position de début d'impression"

POINT!

Lors de la réalisation de tests à la suite, la position de début d'impression n'a pas à être définie pour le deuxième test et les suivants. Toutefois, si l'un des tests est réalisé isolément, la position de début d'impression par défaut est applicable. Redéfinir la position de début d'impression si nécessaire.

- > Coupe d'une feuille
- > Impression de données créées, puis coupe
- Annulation de la configuration

2 Appuyer sur FUNCTION .



Presser **V** pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur **>**.



Effectuer un nouveau test d'impression selon la procédure 2 pour s'assurer que le phénomène de buse bouchée ait été corrigé.

Si le problème persiste, procéder à un nouveau nettoyage. Si l'imprimante est restée inactive pendant une période prolongée, le problème peut persister, malgré deux ou trois cycles de nettoyage. Procéder au nettoyage selon une méthode différente.

P. 67, "Inefficacité du nettoyage ordinaire"

Remarques importantes sur la coupe

En cas d'opérations de coupe uniquement, ne pas utiliser les guides.

En cas de seule coupe, ôter les guides ou les déplacer en position non en contact avec le matériau.



Avec un matériau en rouleau et en cas de coupe seule, laisser pendre le matériau à l'arrière de la machine (ou bien configurer le menu [PREFEED] (pré-alimentation) sur "ENABLE" (Activé)).

Ceci permet d'éviter une panne du moteur ou la chute du rouleau en raison d'une traction excessive du matériau. Pour le menu [PREFEED], voir 🗢 P. 108, "Prévention de la traction excessive du matériau lors des opérations de coupe seule".

Tourner le matériau à la main afin de dévider la longueur nécessaire du rouleau. Si le matériau pend à l'arrière de l'appareil, la fonction [PREFEED] (Pré-alimentation) peut être laissée sur "DISABLE" (Désactivée).

En cas d'impression immédiatement suivie d'une coupe (Impression et coupe/Print and Cut), laisser sécher le matériau suffisamment avant de lancer la coupe.

Utiliser le programme RIP pour définir le temps de séchage. Pour de plus amples informations sur cette configuration, veuillez consulter la documentation du programme RIP. Le temps de séchage dépend du type de matériau.

Configuration du test de coupe et de la force de la lame

Pour obtenir une coupe de qualité, il est conseillé de procéder à un test afin de s'assurer de la qualité de coupe sur le matériau utilisé. Régler la force de la lame en fonction de la qualité de coupe.



être effectuées, outre la force de la lame. Veuillez consulter les pages suivantes.

P. 109, "Réglage précis des conditions de coupe"

Préparation à la réception de données d'un ordinateur

Quand *P*. 28, "Chargement du média", *P*. 39, "Installation du média" sont terminés, se préparer à recevoir les données d'e l'ordinateur.

PRUDENCE Ne jamais toucher les têtes d'impression en mouvement. Les têtes d'impression se déplacent à une vitesse élevée. Leur contact peut provoquer des blessures.

Procédure

- Fermer le capot avant.
- S'assurer que SETUP reste éclairé. Dans le cas contraire, abaisser le levier de chargement.
- **B** Attendre que **HEATER** soit éclairé en mode fixe.
- Contrôler que le menu principal soit affiché.
 Dans le cas contraire, presser MENU, puis



POINT!

L'impression est impossible dans les cas ci-après :

- > La machine ne fonctionne pas si le capot avant est ouvert.
- > Ne jamais l'ouvrir quand l'impression est en cours. Cela interrompt l'impression.
- ➢ Les données en provenance de l'ordinateur ne sont pas prises en compte si SETUP est éteint.
- > Quand "ON" est réglé sur la tête d'impression et/ou le séchoir, l'impression ne démarre pas tant que HEATER n'est pas allumé

> Les données provenant de l'ordinateur ne sont pas prises en compte autrement qu'à partir du menu principal.

Lancement de l'impression

Quand l'opération de 🖙 P. 55, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur" est terminée, l'impression peut être lancée.

Pour imprimer, les procédures ci-après sont nécessaires :

① Création des données d'impression

Créer les données d'impression à l'aide de logiciels tels qu'Adobe Illustrator ou similaires. Pour tout complément d'information sur la création des données, veuillez consulter la documentation du logiciel utilisé.

2 Envoi des données d'impression à l'appareil à l'aide du logiciel RIP.

Utiliser le logiciel RIP "Roland VersaWorks" fourni. Pour toute information sur l'installation et l'utilisation de Roland VersaWorks, veuillez consulter le "Guide de démarrage rapide Roland VersaWorks" et l'Aide de Roland VersaWorks.

En cas d'utilisation de l'encre blanche et argent métallisé, veuillez consulter le "Guide sur les encres de couleurs spéciales".

IMPORTANT! Instructions à respecter

- S'assurer de fixer les guides du matériau pendant l'impression. Sinon les bords du matériau risquent de gondoler et de heurter les têtes d'impression.
- > Pendant l'impression, ne jamais toucher le matériau imprimé qui sort, afin de ne pas gêner l'avance du matériau qui pourrait alors frotter contre les têtes et les endommager ou provoquer un bourrage.
- > Le levier de chargement doit être laissé en position haute lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

POINT!

Si l'encre est épuisée

Un avertisseur sonore émet un signal et le numéro du compartiment de la cartouche vide est affiché à l'écran. Changer la cartouche d'encre.

P. 62, "Remplacement des cartouches d'encre"

Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches.

Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches. Lorsque l'encre est finie et que l'impression est interrompue, les couleurs peuvent être altérées à la reprise de l'impression.

P. 61, "Vérification de l'encre restante"

Pause et annulation de l'impression

L'impression peut être suspendue ou annulée avant qu'elle se termine. Il est déconseillé de relancer l'impression car des bandes horizontales peuvent être imprimées sur le point d'interruption de l'impression.

Procédure

1 Appuyer sur **PAUSE** avant la fin de l'impression. Cette opération suspend l'impression. Appuyer à nouveau sur (PAUSE) pour relancer l'impression. Pour annuler l'impression, passer à la procédure suivante sans appuyer sur PAUSE .



À l'apparition de l'écran ci-contre, presser et maintenir PAUSE pendant au moins une seconde. L'impression est ainsi annulée.

B Interrompre l'envoi des données d'impression depuis l'ordinateur.

Séparation du matériau

Procédure

ก Détacher les guides gauche et droit du matériau.



- Permer le capot avant.
- Contrôler que SETUP s'éclaire.
- 4 Appuyer sur FUNCTION.



Appuyer plusieurs fois sur 💎 jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Appuyer sur (ENTER). Le média est coupé.



Le logiciel RIP peut être configuré de sorte à obtenir la séparation automatique du matériau après l'impression ou la coupe. Pour de plus amples informations sur cette configuration, veuillez consulter la documentation du programme RIP.

(IMPORTANT!) Séparation du matériau

₹ ↓

Si les guides du matériau sont fixés, l'écran illustré en figure apparaît. Ouvrir le capot avant et ôter les guides droit et gauche, puis presser ENTER.

- S'assurer d'avoir ôté les guides du matériau. La séparation du matériau avec les guides en place peut provoquer l'interruption de l'opération en raison de la détection des guides.
- En présence des guides du matériau sur la machine, si la séparation automatique du média est programmée dans le logiciel RIP, les guides sont détectés et aucune séparation n'est effectuée.
- Avant de procéder à la séparation, ne pas utiliser la touche pour rembobiner le matériau. Si le bord du matériau n'a pas été dévidé sur le devant du plan de travail, la séparation risque de pas être effectuée sans à-coups.

IMPORTANT!) Tenir compte de la composition du matériau

- > Pour certains types de matériau, la séparation n'est pas possible
- Certains types de matériau peuvent rester sur le plan de travail après séparation. Ils devront dans ce cas être retirés manuellement.

Extinction

ATTENTION Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout matériau de l'appareil ou éteindre l'interrupteur secondaire.

L'application continue de chaleur en un point unique peut provoquer l'émission de gaz toxiques du média ou un incendie.

Procédure

2



Éteindre l'interrupteur secondaire (bouton marche/arrêt) quand l'impression est terminée.

Presser ce bouton pendant au moins une seconde.



Relever le levier de chargement et ôter le matériau installé.

Relever le levier de chargement quand la machine n'est pas utilisée, même si l'alimentation électrique n'est pas désactivée.

IMPORTANT!)

Laisser l'interrupteur principal toujours allumé.

Ne jamais couper l'interrupteur principal. À son enclenchement, la fonction de maintenance automatique est exécutée périodiquement. Si la maintenance automatique n'est pas effectuée, des ruptures peuvent se produire sur l'appareil, telles que la rupture des têtes d'impression.

Ne jamais éteindre l'interrupteur principal ni débrancher le câble d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

Ceci pourrait endommager la tête d'impression. Veiller à éteindre en premier lieu l'interrupteur secondaire.

En cas de coupure accidentelle de l'interrupteur principal, rallumer immédiatement l'appareil.

Chapitre 3 Entretien Pour garder la machine dans les meilleures conditions

Vérification de l'encre restante et remplacement des cartouche	s61
Vérification de l'encre restante	61
Remplacement des cartouches d'encre	62
Entretien quotidien	63
Élimination de l'encre usagée	63
Nettoyage	65
Soin et entretien des têtes d'impression	66
Inefficacité du nettoyage ordinaire	67
Nettoyage intermédiaire/approfondi	67
Quand les couleurs sont irrégulières	68
Nettoyage léger	
Opérations d'entretien à effectuer plus d'une fois par mois	70
Nettoyage manuel nécessaire	70
Nettoyage manuel	71
Persistance de problèmes tels que phénomènes	76
de buse bouchee	
Persistance de problemes tels que prenomenes de buse bouchee	
Remplacement des pleces d'usure	
Remplacement de la raciette	
Remplacement de la raciette en teutre	
Remplacement du massiest	
Remplacement du massicot	
En cas o inutilisation prolongee	89

Vérification de l'encre restante

Procédure

0 Appuyer sur (MENU). 2 MENU **♦** INK REMAINING 1 2 3 4 5 6 7 8

Appuyer plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'écran cicontre apparaisse. Appuyer sur ().

indique la quantité d'encre restante. En présence de plusieurs 🗾 , la quantité d'encre restante est supérieure. (L'affichage varie selon le nombre de logements de cartouche d'encre utilisés).

* L'écran donne une indication approximative sur la quantité d'encre restante. Il peut exister une différence par rapport à la quantité restante réelle.





Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsque l'encre est épuisée, un signal sonore retentit et l'impression est suspendue (si les réglages par défaut n'ont pas été modifiés). Extraire la cartouche vide et la remplacer par une neuve. L'impression redémarre.



IMPORTANT!

Remarques importantes sur le remplacement des cartouches d'encre

- Insérer et retirer une cartouche à la fois.
- Ne jamais insérer la cartouche de travers et en forçant.. Insérer la cartouche bien droite. Une insertion de travers peut provoquer des fuites d'encre.
- > Veiller à remplacer la cartouche par un modèle identique.
- Ne jamais utiliser de cartouche d'encre utilisée précédemment sur d'autres appareils, même de modèle identique.
- Ne jamais mélanger des cartouches de types différents.
- ≻ Ne pas laisser la machine avec une cartouche d'encre extraite. Les têtes d'impression pourraient s'encrasser.
- > Ne jamais insérer ou extraire une cartouche d'encre partiellement utilisée.
- \succ Ne jamais extraire une cartouche d'encre pendant que l'imprimante fonctionne.

- Ne jamais stocker d'encre ou de fluides évacués de l'appareil.
- En tout lieu exposé à des flammes libres.
 - En tout lieu sujet à des températures élevées
- > À proximité d'eau de javel ou de tout produit oxydant ou substance explosive.
- En tout lieu à portée des enfants

en raison du risque d'incendie. L'ingestion accidentelle par un enfant peut présenter un risque pour la santé.

Élimination de l'encre usagée

4

₊

DRAIN BOTTLE

flacon de vidange recueille le liquide usagé. Il doit être vidé avant qu'il soit plein. Le message de la figure ci-contre apparaît pour signaler qu'une certaine quantité de liquide a été recueillie dans le flacon. Suivre la procédure ci-après pour le vider.

Procédure

FMPTY



À l'apparition de l'écran ci-contre, extraire le flacon et vider l'encre usagée.

Après avoir évacué l'encre usagée, fixer immédiatement le flacon de vidange.



Avant d'extraire le flacon de vidange, attendre que l'écran indique "EMPTY DRAIN BOTTLE (Vider le flacon de vidange)."

Après avoir évacué l'encre usagée, fixer immédiatement le flacon de vidange.

Le non-respect de cette procédure peut entraîner une fuite de liquide par le tube en souillant le sol et les mains.





Appuyer sur ENTER.

L'affichage repasse à l'écran principal.

Sélection de [NO] sans évacuer l'encre usagée :

Cette opération fait revenir à l'écran initial. Le message [EMPTY DRAIN BOTTLE] disparaît temporairement. Lorsqu'une certaine quantité d'encre usagée a été collectée dans le flacon, le message réapparaît.

A l'apparition du message [EMPTY DRAIN BOTTLE] vider l'encre usagée le plus tôt possible.

En répondant "NO" à nouveau, l'encre usagée risque de déborder du flacon en souillant les mains et le sol.

Le niveau d'encre usagée dans le flacon de vidange ne peut pas être contrôlé

POINT!

Compte tenu des caractéristiques de l'encre SOL-INK, il peut être difficile de contrôler la quantité d'encre usagée dans le flacon. Si la surface intérieure n'est pas visible, nettoyer le flacon de vidange comme suit lors de la vidange de l'encre usagée.

- Nettoyer l'intérieur du flacon à l'aide du bâtonnet de nettoyage fourni (les bâtonnets ne peuvent pas être réutilisés).
- > Si la méthode ci-dessus n'est pas efficace, essayer la méthode suivante.

Procédure

- Extraire le flacon de vidange à nettoyer, et fixer l'autre flacon fourni avec la machine.
- Lors de l'évacuation de l'encre usagée du flacon de vidange, laisser une quantité d'encre d'environ 2-3 cm.
- **Bien fermer le capuchon du flacon.**
- Coucher le flacon et le faire rouler de manière à ce que toute la surface intérieure soit mouillée par l'encre usagée.
- **5** Poser le flacon droit et le laisser pendant 1 ou 2 heures.
- 6 Si les projections persistent, répéter les opérations 4 et 5.
- Jeter l'encre usagée.
- **ATTENTION** Ne jamais stocker l'encre usagée et l'encre à proximité de flammes libres afin d'éviter tout risque d'incendie.
- PRUDENCE Pour stocker provisoirement les fluides usagés, laissez-les dans le flacon de vidange fourni ou un récipient solide et étanche, comme un bidon métallique ou un réservoir en polyéthylène, bien fermé. Toute fuite de liquide ou de vapeur peut provoquer des odeurs, des incendies ou des malaises.

Éliminer les liquides usagés en bonne et due forme, conformément à la législation locale en vigueur.

Le fluide usagé est inflammable et contient des produits toxiques. Ne jamais le brûler ou le jeter avec les déchets ménagers. Ne pas le jeter dans les réseaux d'assainissement ni les cours d'eau, pour éviter tout effet négatif sur l'environnement.

Nettoyage

ATTENTION Ne pas utiliser d'essence, de solvants, d'alcool ou tout autre produit inflammable.

afin d'éviter tout risque d'incendie.

Avant d'entreprendre le nettoyage, éteindre l'imprimante et attendre le refroidissement complet du plan de travail et du sécheur (environ 30 mn). Un mouvement inattendu de la machine peut provoquer des blessures. Les composants chauds peuvent provoquer des brûlures.

Éliminer tout dépôt d'encre ou de saleté sur le trajet du matériau et les autres zones de l'appareil. Les galets presseurs, les rouleaux d'entraînement et le plan de travail sont particulièrement sujets à la formation de dépôts. Procéder à leur nettoyage à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent neutre dilué avec de l'eau et bien essoré.

POINT!

- Cette machine est un dispositif de précision, très sensible à la poussière et à la saleté. Un nettoyage quotidien doit être effectué.
- Ne pas lubrifier la machine.



Soin et entretien des têtes d'impression

L'entretien des têtes d'impression est capital pour garantir une qualité d'impression optimale permanente. Il doit être assuré au quotidien et de façon périodique.

Entretien quotidien

> Tests d'impression et nettoyage courant

Il est conseillé de procéder à un test d'impression et à un nettoyage ordinaire avant les opérations quotidiennes.

P. 51, "Test d'impression et nettoyage"

Nettoyage quand les couleurs sont irrégulières

Nettoyage léger

Effectuer ce nettoyage quand la couleur est irrégulière ou instable. Ex. : la saturation ou la brillance sont différentes bien que les mêmes données sont imprimées avec les mêmes paramètres. P. 51, "Test d'impression et nettoyage"

Entretien périodique

> Nettoyage intermédiaire/approfondi

Ces types de nettoyage doivent être effectués si des problèmes tels que des décalages d'impression persistent malgré un nettoyage ordinaire.

P. 67, "Nettoyage intermédiaire/approfondi"

Nettoyage manuel

Procéder au nettoyage manuel périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation.

P. 71, "Nettoyage manuel"

* La tête d'impression est un composant sujet à l'usure. Son remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation. Les têtes sont disponibles chez les revendeurs agréés Roland DG Corp.

Nettoyage intermédiaire/approfondi

Si les problèmes tels que phénomènes de buse bouchée ne sont pas résolus par le "nettoyage courant" (P. 51, "Test d'impression et nettoyage"), procéder à un "nettoyage intermédiaire". Si le problème persiste, effectuer un "nettoyage approfondi"

POINT!

À signaler toutefois que, plus le nettoyage est intense, plus il consomme d'encre ; effectué trop souvent, il peut endommager les têtes d'impression. Il ne doit être effectué qu'à bon escient.

Procédure



Inefficacité du nettoyage approfondi

Si des problèmes tels que des décalages persistent malgré un nettoyage approfondi répété, procéder au "Nettoyage manuel de la tête d'impression". Ce type de nettoyage peut se révéler efficace s'il est effectué périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation.

P. 71, "Nettoyage manuel"

3

Entretien

Nettoyage léger

POINT!

Le nettoyage léger consomme une grande quantité d'encre. Un nettoyage léger trop fréquent peut endommager les têtes d'impression. Il ne doit être effectué qu'à bon escient.

Effectuer ce nettoyage quand la couleur est irrégulière ou instable. Ex. : la saturation ou la brillance sont différentes bien que les mêmes données soient imprimées avec les mêmes paramètres. Pour obtenir les couleurs d'impression stables, mélanger l'encre.

Procédure

1	Presser MENU.		
2	MENU SUB MENU	↓	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Presser 🕩.
3	SUB MENU INK CONTROL	♦ ►	Appuyer plusieurs fois sur ▲ jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Presser ▶, puis ▲.
4	INK CONTROL LIGHT CHOKE CL.	♦ ↓	Presser ENTER.

Lorsque le message [EMPTY DRAIN BOTTLE] s'affiche à l'écran :



Vider l'encre usagée. Fixer à nouveau le flacon de vidange sur la machine, presser ENTER pour passer à l'étape suivante.



PRUDENCE Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point. Dans le cas contraire, l'encre peut s'échapper du flacon de collecte lors des étapes suivantes.

PRUDENCE Avant d'extraire le flacon de vidange, attendre que l'écran indique "EMPTY DRAIN BOTTLE (Vider le flacon de vidange)." Le non-respect de cette procédure peut entraîner une fuite de liquide par le tube en souillant le sol et les mains.



(IMPORTANT!)

Ne jamais retirer les cartouches d'encre au cours du nettoyage.

Si une cartouche d'encre est retirée au cours du nettoyage, [CLEANING ERROR] apparaît sur l'afficheur pour empêcher que le nettoyage se poursuive. Dans ce cas, voir P. 154, "[CLEANING ERROR] (Erreur de nettoyage)" pour résoudre l'erreur et repartir du début.



5 Presser (MENU) dans cet ordre pour revenir à l'écran initial..

Si l'instabilité de la couleur persiste après le nettoyage léger, prière de contacter un revendeur Roland DG Corp. agréé.

Nettoyage manuel nécessaire

Procéder à un nettoyage manuel plus d'une fois par mois.

Pour conserver les meilleures conditions d'impression le nettoyage manuel doit être effectué plus d'une fois par mois. Cette opération prend environ 10 minutes.

Le nettoyage manuel est conseillé dans les cas ci-après :

À l'apparition des anomalies ci-après, qui ne peuvent être résolues par les fonctions de nettoyage automatiques, telles que le nettoyage ordinaire.

À noter que le changement des raclettes peut également apporter une solution aux problèmes.

- ☞ P. 79, "Remplacement de la raclette"
- P. 82, "Remplacement de la raclette en feutre"



- Dès que les bâtonnets et le liquide pour nettoyage manuel sont épuisés, pensez à vous réapprovisionner chez votre revendeur agréé Roland DG Corp.
- Les têtes d'impression sont des composants sujets à l'usure. Un remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation. Les têtes sont disponibles chez les revendeurs agréés Roland DG Corp.
Nettoyage manuel

IMPORTANT!

Remarques importantes sur cette procédure

- > Avant cette opération, retirer tout matériau de la machine.
- Pour éviter que les têtes se dessèchent, cette procédure ne doit pas prendre plus de 30 minutes. Un signal sonore retentit au bout de 30 minutes.
- Utiliser exclusivement les bâtonnets de nettoyage fournis. Des coton-tiges ou autres éléments pelucheux peuvent endommager les têtes. Les bâtonnets de nettoyage sont disponibles auprès de votre revendeur agréé Roland DG Corp.
- Ne plonger en aucun cas un bâtonnet déjà utilisé dans le liquide de nettoyage. afin d'éviter de l'altérer.
- > Ne pas plonger le bâtonnet usagé dans le liquide de nettoyage afin d'éviter de l'altérer.
- > Ne jamais frotter la buse de la tête d'impression.
- Passer sur les éponges très délicatement, en appuyant le moins possible. Ne pas les frotter, les gratter ni les écraser.

Émission d'un signal sonore au cours du nettoyage

Un signal sonore retentit 30 minutes après le début des opérations. A ce moment-là, arrêter le travail et suivre la procédure à la phase *4* P. 74, "Reposer les capots gauche et droit et quitter le menu de nettoyage manuel." pour fixer le capot L et le capot R, puis fermer le capot avant. Presser ENTER pour quitter le menu de nettoyage automatique. Recommencer ensuite la procédure depuis le début.

PRUDENCE Veiller à exécuter ces opérations en respectant ces instructions. Ne jamais toucher de zones différentes de celles indiquées ici. Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

1. Accéder au menu du nettoyage manuel.

Retirer le média. Appuyer sur FUNCTION .



Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran cicontre apparaisse. Appuyer sur .

4	CLEANING	\$♪	Presser ou vet sélectionner "MANUAL CL."
	MANUAL CL.	∟	Valider avec ENTER.



À l'apparition de l'écran ci-contre, ouvrir le capot G.

Tirer le capot L vers soi et le retirer. En le relevant seulement, le capot peut heurter les cartouches d'encre.







CLOSE COVER L

6

Fermer le capot G.



intretien



2. Retrait du capot D.



3. Utilisation du bâtonnet de nettoyage.



Humidifier le bâtonnet avec le liquide de nettoyage.

3

Entretien



2 S'assurer que le rail de coupe ait été démonté.

Si tel n'est pas le cas, fermer tous les capots et répéter les opérations à partir du début. En présence du rail, la tête d'impression peut se casser.

B Effectuer les opérations de nettoyage dans l'ordre de la figure ci-dessous :

Veiller particulièrement à éliminer les amas fibreux (bouloches).



4. Reposer les capots gauche et droit et quitter le menu de nettoyage manuel.



3

B Fermer le capot avant.

4 Appuyer sur ENTER.

5 OPEN COVER L

Le chariot de la tête d'impression se déplace vers la droite de l'appareil, puis l'écran ci-contre apparaît. **Ouvrir le capot G.**

6 REPLACE CUT RAIL ↓

Fixer le rail de coupe. Appuyer sur ENTER.



7 CLOSE COVER L Fixer le capot G. L'écran de la figure ci-contre apparaît et le nettoyage commence. CLEANING ... L'opération terminée, l'écran illustré en figure réapparaît. >> MAINTENANCE **{**♦ CLEANING ₽ 8 Presser MENU pour revenir à l'écran initial. W1200mm SETUP SHEET 5. Test d'impression de vérification des résultats de la procédure.

Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats de la procédure.

Effectuer les opérations à l'aide de la fonction de nettoyage automatique de l'appareil, plusieurs fois si nécessaire.

P. 51, "Test d'impression et nettoyage"

Persistance de problèmes tels que phénomènes de buse bouchée

En cas d'anomalie de points telles que décalages, non résolues après avoir procédé au nettoyage à l'aide de la fonction nettoyage (ordinaire, intermédiaire ou approfondi) ou après un nettoyage manuel, effectuer l'opération ci-dessous.

(IMPORTANT!)

Une grande quantité d'encre sera évacuée lors de cette opération. Cette opération ne doit être effectuée que si les décalages ne sont pas résolus malgré les procédures de nettoyage (ordinaire, intermédiaire ou approfondi) ou le nettoyage manuel.

- P. 63, "Entretien quotidien"
- P. 67, "Inefficacité du nettoyage ordinaire"
- P. 70, "Opérations d'entretien à effectuer plus d'une fois par mois"

Procédure





₽

PRUDENCE Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point.

Une grande quantité d'encre sera évacuée lors de cette opération. Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point. Dans le cas contraire, l'encre peut s'échapper du flacon de collecte lors des étapes suivantes.

PRUDENCE Avant d'extraire le flacon de vidange, attendre que l'écran indique "EMPTY DRAIN BOTTLE (Vider le flacon de vidange)."

Le non-respect de cette procédure peut entraîner une fuite de liquide par le tube en souillant le sol et les mains.

Replacer le flacon vide sur l'appareil. Appuyer sur (ENTER).

6

EMPTY

DRAIN BOTTLE



INK CONTROL	₹
CIRCULATE INK	لې

[Ink Circulation] est le menu qui s'affiche lorsque l'encre est en mode W, MT, ou WMT. Il ne doit être utilisé qu'au moment du changement. Pour tout complément d'information sur l'opération lors du changement, veuillez consulter le "Guide d'installation".

"Guide d'installation"

3

Entretien

POINT! Nettoyage de la surface de la tête en dernier recours

En cas de persistances de décalage et/ou déviations malgré un nettoyage répété, le nettoyage de la surface de la tête peut être la solution de secours. La surface de la tête (buse) présentant un mécanisme très fragile, veiller à intervenir avec une extrême précaution.

À noter que cette opération est une solution de secours. Elle peut avoir des effets négatifs sur les composants intègres. Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou Roland DG Corp.

Procédure

1 Humidifier le bâtonnet avec le liquide de nettoyage.

Appuyer délicatement le bâtonnet de nettoyage sur la surface de la tête (buse).

Presser très délicatement de sorte que le liquide de nettoyage imprègne la buse. Ne jamais frotter le bâtonnet sur la surface ni le presser fortement.



Remplacement de la raclette

Les raclettes de nettoyage sont des composants servant à nettoyer les têtes d'impression. À l'apparition du message ci-dessous, la raclette doit être changée. La remplacer par une neuve.



Pour la fourniture de la raclette, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp.ou Roland DG Corp.

PRUDENCE Veiller à exécuter ces opérations en respectant ces instructions. Ne jamais toucher de zones différentes de celles indiquées ici.

Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

I. Afficher le menu [REPLACE WIPER]



4



2 Retirer tout matériau du plan de travail.

♦

♦

₽

B Appuyer sur MENU.

TIME FOR WIPER REPLACE





REPLACE WIPER

OPEN COVER R

MENU

SUB MENU

Appuyer sur ⊂ ►

Appuyer sur (ENTER). Le chariot de la tête d'impression se déplace en un point permettant le changement de la raclette, puis l'écran ci-contre apparaît.







Toucher le point indiqué en figure pour décharger toute électricité statique

9 FINISHED?

Les opérations préparatoires sont terminées lorsque cet écran apparaît.

2. Remplacement de la raclette.

┛

Extraire la raclette usagée.



Insérer la raclette neuve.

Positionner l'extrémité inclinée à l'arrière ; un nettoyage correct serait sinon impossible.





Fixer le crochet.

S'assurer que le crochet soit fixé afin d'éviter tout problème de décalages ou autres.

3. Repositionner le capot droit et sortir du menu de remplacement de la raclette.



Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

P. 51, "Test d'impression et nettoyage"

Remplacement de la raclette en feutre

La raclette en feutre est l'élément utilisé pour nettoyer les têtes d'impression. Quand cet écran s'affiche sur l'écran d'affichage, il est temps de procéder au remplacement. Remplacer au moyen d'un élément neuf.



Pour la fourniture de la raclette en feutre, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp.ou Roland DG Corp.

Veiller à exécuter ces opérations en respectant ces instructions. Ne jamais toucher de zones différentes de celles indiquées ici.

Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

I. Accéder au menu de remplacement de la raclette en feutre.

(



3



Toucher le point indiqué en figure pour décharger toute électricité statique

9

2

FINISHED?

Les opérations préparatoires sont terminées lorsque cet écran apparaît.

2. Remplacement de la raclette en feutre.

1 Extraire la raclette usagée.





Insérer la raclette neuve.



Fixer le crochet.

S'assurer que le crochet soit fixé afin d'éviter tout problème de décalages ou autres.

3. Repositionner le capot droit et sortir du menu de remplacement de la raclette en feutre.



Fixer le capot D.

2 Appuyer sur (ENTER). CLEANING ... >> Après avoir quitté le menu de remplacement de la raclette en feutre, l'écran MAINTENANCE **♦** REPLACE FELT ci-contre apparaît. ₽ B SETUP SHEET

Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.



Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

P. 51, "Test d'impression et nettoyage"

Remplacement de la lame

Si la lame s'émousse, si son fil est ébréché ou si sa qualité baisse, la remplacer par une lame neuve.

PRUDENCE Veiller à exécuter ces opérations en respectant ces instructions. Ne jamais toucher de zones différentes de celles indiquées ici.
Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

PRUDENCE Ne jamais toucher l'extrémité de la lame avec les doigts afin d'éviter des blessures.





2. Changer la lame.



Retirer le porte-lame.



- P. 109, "Réglage précis des conditions de coupe"
- P. 111, "Réglage précis des dimensions de coupe"

3

Remplacement du massicot

Si la lame du massicot est émoussée, la remplacer par la lame de rechange fournie.

PRUDENCE Veiller à exécuter ces opérations en respectant ces instructions. Ne jamais toucher de zones différentes de celles indiquées ici.
Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

PRUDENCE Ne jamais toucher l'extrémité de la lame avec les doigts afin d'éviter des blessures.

I. Accéder au menu de remplacement de la lame.



2. Remplacer le massicot.



Remplacer le massicot.

 Desserrer la vis jusqu'à ce qu'elle sorte.
 Saisir le bout de la vis et la tirer délicatement dans le sens de la flèche. Ne pas la

tement dans le sens de la flèche. Ne pas la tirer vers soi lors de cette opération. 3

Entretien



Installer une lame neuve.

La lame est maintenue en place par l'aimant.

L'insérer doucement dans la rainure.

4





Serrer la vis.

Veiller à ce que la lame ne glisse pas de cette position à ce moment-là.

3. Sortir du menu de remplacement de la lame.



2 SETUP SHEET

Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Entretien permanent

Mettre la machine sous tension une fois par mois.

Actionner l'interrupteur secondaire une fois par mois. À la mise sous tension, la machine effectue une série d'opérations importantes, dont certaines permettent d'éviter par exemple le dessèchement des têtes d'impression. Si l'imprimante reste inactive pendant une longue période, les têtes d'impression risquent de s'abîmer. Veiller donc à la mettre sous tension pour lui permettre d'effectuer ces opérations automatiques.

Maintenir une température et une humidité relative constantes.

Même si la machine n'est pas utilisée, elle doit être laissée à une température de 5 à 40°C et à une température relative entre 20 et 80%, (sans condensation). Des températures trop élevées peuvent altérer l'encre et provoquer des pannes. Des températures trop basses peuvent provoquer le gel de l'encre et endommager les têtes.

Fonction Alarme

PRESS THE POWER KEY TO CLEAN

Cette fonction permet de rappeler d'allumer l'interrupteur secondaire une fois par mois. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant un mois environ, l'écran ci-contre apparaît et un signal sonore retentit. Allumer alors l'interrupteur secondaire. Une fois les opérations de maintenance terminées, éteindre l'interrupteur secondaire. Cette fonction n'a d'effet que lorsque l'interrupteur principal de l'appareil est enclenché. S'assurer que l'interrupteur principal de l'imprimante soit enclenché, même en cas de non utilisation prolongée.

Chapitre 4 Partie pratique

Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration	91
Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée	01
et noniniee	۱ ۳ دە
Chargement d'une preconniguration enregistree	93
Utilisation integrale du système de chaumage du materiau	94
Definition et description du système de chauffage du materiau	94
Réglage de la température du système de chauffage du matériau	94
Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage	96
Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir	97
Réglage du temps de séchage après impression	97
Utilisation d'un séchoir en option	98
Utilisation intégrale de la fonction Correction	99
Correction du désalignement en impression bidirectionnelle	99
Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle	100
Réduction des bandes horizontales et similaires	400
(fonction correction de l'alimentation)	100
Reglage en fonction des types et conditions du materiau	102
Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du materiau	102
Utilisation de matériaux transparents	103
Impression de matériaux difficiles à sécher	103
Utilisation de matériaux sujets à fissuration/à alimentation complexe	104
Accélération de la sortie de matériaux étroits	105
Prévention de bavures et de phénomènes de buse bouchée	106
Utilisation de matériaux collants	107
Utilisation intégrale de la fonction coupe	108
Astuces et conseils pour le réglage de la coupe	108
Prévention de la traction excessive du matériau lors des opérations de coupe seule	108
Réglage précis des conditions de coupe	109
Réglage précis des dimensions de coupe	111
Correction de la distance pendant la coupe	112
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe	113
Priorité des Réglages de coupe de la machine sur les réglages d'un ordinateur avec logiciel RIP	115
Affichage des réglages de la fonction de correction environnementale	
automatique	116
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe pendant la coup	be.116
Impression et coupe séparées	119
Réalisation d'une impression et d'une coupe séparées	119
Impression avec Crop Marks (repères)	119
Alignement automatique et coupe	121
Alignement manuel et coupe	123
Correction du décalage des positions d'impression et de coupe avec Crop Marks (repères)	124
Utilisation du système d'élévation du matériau	127
Utilisation du système d'élévation du matériau en cas d'impression avec sortie avec retour arrière accompagné	127
Conditions d'utilisation du système d'élévation avec "TU2" sélectionné	127

Sauvegarde de plusieurs réglages sous une préconfiguration donnée et nommée

Procédure



Description

Le menu [PRESET] (Pré-réglage) permet de modifier aisément de nombreux réglages tout en les adaptant au matériau. Jusqu'à huit types de pré-réglages peuvent être enregistrés. Un nom peut être attribué à chacun d'eux. L'utilisation des noms de matériaux permet de reconnaître ces pré-réglages. Il peut être fastidieux de modifier tous les postes du menu à chaque changement de matériau. Il peut donc être utile de sauvegarder les différents réglages optimisés pour un type de matériau fréquemment utilisé sous la forme d'un pré-réglage (ou Preset). À l'utilisation suivante du matériau, les réglages des postes des menus pourront être modifiés aux valeurs optimales du matériau simplement en chargeant les pré-réglage précédemment enregistrés. Les postes des menus pouvant être enregistrés en tant queles pré-réglages sont indiqués ci-après.

[PRINT] (Impression), (Print heater) (Chauffage), [DRYER] (Séchoir)	P. 94, "Réglage de la température du système de chauffage du matériau"
[PREHEATING] (Préchauffage)	P. 96, "Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage"
[DRYING TIME] (Temps de séchage)	P. 97, "Réglage du temps de séchage après impression"
[FEED FOR DRY] (Alimentation pour séchage)	P. 97, "Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir"
[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING] (Réglage configuration bidirectionnelle simple)	P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle"
[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING] (réglage confi- guration bidirectionnelle détaillée)	P. 100, "Correction plus précise du désaligne- ment en impression bidirectionnelle"
[CALIBRATION] (Étalonnage)	P. 100, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"
[EDGE DETECTION] (Détection des bords)	P. 103, "Utilisation de matériaux transparents"
[SCAN INTERVAL] (Intervalle de balayage)	P. 103, "Impression de matériaux difficiles à sécher"
[VACUUM POWER] (Force d'aspiration)	P. 104, "Utilisation de matériaux sujets à fissuration/à alimentation complexe"
[FULL WIDTH S] (Largeur totale minimale)	P. 105, "Accélération de la sortie de matériaux étroits"
[MEDIA RELEASE] (relâchement du matériau) :	P. 107, "Utilisation de matériaux collants"
[FORCE], [SPEED], [OFFSET], [UP-SPEED] (Force, vitesse, offset, accélération)	P. 109, "Réglage précis des conditions de coupe"
[CALIBRATION] (Étalonnage) (in the [CUTTING MENU]) (Menu coupe)	P. 112, "Correction de la distance pendant la coupe"
[PRINT-CUT ADJ.] (Réglage coupe-impression)	P. 113, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe"
[CROP-CUT ADJ.] (Réglage de la séparation)	P. 124, "Correction du décalage des posi- tions d'impression et de coupe avec Crop Marks (repères)"

P. 93, "Chargement d'une préconfiguration enregistrée"

Chargement d'une préconfiguration enregistrée

Procédure



Description

Cette fonction charge un pré-réglage sauvegardé. L'un des pré-réglages au choix peut être utilisé (lorsqu'aucun nom n'a été attribué, choisir entre NAME1 et NAME8). En rappelant un pré-réglage alors que <u>SETUP</u> est allumé <u>SETUP</u> se met à clignoter. L'opération terminée, <u>SETUP</u> est à nouveau éclairé.

Définition et description du système de chauffage du matériau

L'appareil présente un système de chauffage qui chauffe le matériau, afin de favoriser l'adhérence de l'encre et son séchage. Les réglages de température peuvent être modifiés pour les adapter au type de matériau et à la vitesse d'impression.



* En utilisant un séchoir en option, le séchage de l'encre peut être accéléré. Veuillez contacter votre revendeur ou Roland DG Corporation pour les modèles de séchoir recommandés.

P. 98, "Utilisation d'un séchoir en option"

PRUDENCE: températures élevées Le plan de travail et le séchoir atteignent des températures élevées. Faire preuve de prudence pour éviter un incendie ou des brûlures.
Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout matériau de l'appareil ou couper l'alimentation secondaire. L'application continue de chaleur en un même point peut provoquer un incendie ou l'émission de gaz toxiques.
Ne jamais utiliser de matériau ne pouvant pas supporter la chaleur afin d'éviter le risque d'incendie, d'émission de gaz toxiques ou d'endommager le matériau.
Ne jamais utiliser le plateau ou le séchoir pour d'autres tâches que celles pour lesquelles ils ont été conçus, comme pour faire faire sécher des vêtements. Ceci pourrait causer une surchauffe et provoquer un incendie ou un accident.

Utiliser à une température ambiante de 20 à 32°C.

♦

Si l'appareil est utilisé à une température ambiante inférieure à 20°C, le matériau, en fonction du type ou de la largeur, peut se gondoler ou des phénomènes liés à la température peuvent se produire. Dans ce cas, baisser la température du système de chauffage d'environ 2°C. Pour obtenir des résultats d'impression homogènes, l'appareil doit être utilisé à une température ambiante de 20 à 32°C.

Réglage de la température du système de chauffage du matériau

Procédure

Appug

Appuyer sur FUNCTION .



Appuyer plusieurs fois sur **v** jusqu'à ce que l'écran cicontre apparaisse. Appuyer sur **>**.

8	HEATER CONFIG DRYER 34°C Température actuelle du séchoir	Presser 🚺 🔍 pour sélectionner [PRINT] (chauffage) ou [DRYER] (sécheur). Appuyer sur 🕞.
4	DRYER 35℃ ► OFF ← Température par défaut	Appuyer sur
	POINT! CHAUFFAG Ce chauffage sert essentiel Si l'encre forme des grumea trop élevée peut abîmer le POINT! SÉCHOIR : Si le séchage de l'encre est élevée peut abîmer le mate	E : Guide général pour le réglage de la Température lement à améliorer l'adhérence de l'encre et à éviter toute bavure. ux ou des bavures, augmenter la température. Attention : une température matériau ou le faire gondoler. Guide général pour le réglage de la Température insuffisant, augmenter la température. Attention : une température trop ériau ou le faire gondoler.
5	W1200mm SETUP SHEET	Presser (FUNCTION) pour revenir à l'écran initial.

Description

Par défaut, la mise sous tension de l'appareil n'entraîne pas la mise en route du système de chauffage à la température préréglée. La température monte jusqu'à la valeur préréglée quand le matériau a été correctement chargé et que <u>SETUP</u> s'éclaire. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Ce réglage est utilisé dès qu'il a été paramétré dans le logiciel.

En fonction de l'environnement d'utilisation, la température du chauffage ou du séchoir peut dépasser la température préréglée sans que cela ne soit problématique.

POINT! Astuces et conseils pour le réglage de la température

Relation entre mode d'impression et température

La température optimale pour le système de chauffage dépend du type de matériau et des différents modes d'impression. En présence de bavures ou de séchage insuffisant même après avoir augmenté la température, essayer d'utiliser un mode d'impression du programme RIP offrant une meilleure qualité d'image. Par ailleurs, pour utiliser un mode d'impression plus rapide, augmenter la température.

Quantité d'encre

Le fait de modifier la quantité d'encre en utilisant les paramètres du programme RIP peut donner de meilleurs résultats. Si des problèmes tels que les bavures persistent même après avoir augmenté la température, essayer de réduire la quantité d'encre.

Autre points à prendre en compte

En présence de réglages conseillés pour la température, le mode d'impression et autres valeurs telles que les modalités d'utilisation du matériau, ceux-ci devront être pris en compte.

Contrôle du système de chauffage du matériau lors du préchauffage

Remarque : Préchauffage : Vérifier que les interrupteurs principal et secondaire soient enclenchés et que SETUP ne soit pas éclairé (contrôler que l'installation du matériau ne soit pas terminée).

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU	Appuyer plusieurs fois sur 🔻 jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Presser ►, puis 🔽.
3	HEATER MENU ↓ PREHEATING ↓	Appuyer sur 🕨.
4	PREHEATING 30°C ► MENU ←	Appuyer sur
6	W1200mm SETUP SHEET	Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Réglages par défaut

[PREHEATING] (préchauffage) : 30 °C (86 °F)

Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (HEATER MENU)	Appuyer plusieurs fois sur 🔨 jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Presser 🕨 deux fois.
3	FEED FOR DRY ↓ DISABLE ▶ ENABLE	Presser 🚺 🛡 pour sélectionner "ENABLE." Valider avec ENTER .
4	W1200mm SETUP SHEET	Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Description

- "ENABLE" : le matériau est alimenté jusqu'à ce que le bord libre de la zone d'impression se positionne sur le séchoir. La marge entre la position de fin d'impression et la position d'impression suivante est réglée à 100 mm lorsque [OPTION DRYER] est sur "DISABLE", à 250 mm sur "ENABLE".
 - P. 98, "Utilisation d'un séchoir en option"
- "DISABLE" : l'alimentation du matériau s'arrête à la fin de l'impression. Dans ce cas, le bord libre de la zone imprimée n'avance pas jusqu'au séchoir, sauf en cas d'impression consécutive.

Réglages par défaut

[FEED FOR DRY] (Alimentation pour séchage) : DISABLE (Désactivé)

Réglage du temps de séchage après impression

Procédure



Description

Définir l'intervalle après impression de la première page. L'opération suivante ne commence pas tant que le temps programmé n'est pas écoulé. PAUSE clignote sur l'intervalle. En appuyant sur PAUSE pendant que PAUSE clignote, l'intervalle se termine et l'opération suivante commence. En maintenant pressé PAUSE pendant que PAUSE clignote, l'impression est annulée.

Réglages par défaut

[DRYING TIME] (Temps de séchage) : 0 min

Utilisation d'un séchoir en option

Procédure

0	Presser MENU.	
2	MENU	Appuyer plusieurs fois sur
3	HEATER MENU OPTION DRYER ►	Appuyer sur 🕨.
4	OPTION DRYER disable ↓ ENABLE ↓	Utiliser 🚺 🔽 pour sélectionner "ENABLE." Appuyer sur ENTER .
5	W1200mm SETUP SHEET	Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Description

Cela commute le séchoir en option sur "ENABLE" ou "DISABLE".

Quand on utilise un séchoir en option, il faut régler [OPTION DRYER] sur "ENABLE". Le séchage de l'encre peut encore être accéléré. Veuillez contacter votre revendeur Roland DG Corp. agréé pour les modèles de séchoir conseillés. Pour plus de détails concernant l'utilisation d'un séchoir en option, voir la documentation du séchoir utilisé.

Réglages par défaut

[OPTION DRYER]: DISABLE (Désactivé)

Utilisation intégrale de la fonction Correction

Correction du désalignement en impression bidirectionnelle

Procédure



(,			\ =	Va	leu	r c	de	СС	orr	ec	tic	on	С	วน	ra	nt	е			-												_
Echell	le des v	aleu	irs (de	COI	rre	cti	or	۱						♦	,			ſ	ግ												
		$\ \ $				l	l		l						Ĭ					l					ļ		l					l
Simple	-20 -19 -18 -17	-16 -15	-14 -13	-12	-11 -10	-9	-8	-7	-6	-5 -	4 -3	3 -2	-1	0	Ŧ	+2	+3	+4	+5	+6	+7 +	} +!	+10	+11	+12	+13 +	14 +	15 +16	6 +17	+18	+19 +	20
l																																

Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Description

L'appareil imprime en mode bidirectionnel (la tête imprime selon un mouvement d'aller-retour). Cette méthode est dénommée "Impression bidirectionnelle". Elle a l'avantage de réduire les temps d'impression, mais génère de légers décalages lors des passages en aller-retour. La procédure qui permet de corriger et de supprimer le décalage est appelée "Correction bidirectionnelle". Ce décalage varie en fonction de la hauteur des têtes et de l'épaisseur du matériau. Il est donc conseillé d'effectuer une correction pour une adaptation au matériau utilisé. Ce réglage sert également à corriger le décalage des positions d'impression et de coupe. Dans ce cas, vérifier ou modifier ce réglage.

P. 113, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe"

Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle

Si une autre correction est nécessaire, par exemple si le réglage effectué avec [SIMPLE SETTING] (réglage simple) n'améliore pas l'impression, utiliser [DETAIL SETTING] (Réglage détaillé).

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, voir P. 37, "Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)".

Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)

```
Procédure
```



Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur pour obtenir le plus faible écart angulaire et la plus petite superposition du haut par rapport au bas.



6 Presser **MENU** pour revenir à l'écran initial.

Description

L'amplitude de mouvement du matériau subit de légères variations dues à l'épaisseur du matériau et à la température du système de chauffage. La présence de différences dans l'amplitude du mouvement favorise l'apparition de bandes horizontales durant l'impression. Il est conseillé d'effectuer une correction en fonction du matériau utilisé et du système de chauffage. Répéter plusieurs fois l'impression d'un motif de test et de saisie d'une valeur de correction afin de trouver le réglage optimal.

Ce réglage peut être aussi effectué sur l'ordinateur (ex.en sélectionnant le type de matériau dans le programme RIP). Le réglage effectué sur l'ordinateur prédomine sur le réglage fait sur l'imprimante.

Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau

Procédure



En fonction du type de matériau, ce dernier peut se plier ou se détendre sur le plan de travail lors de l'impression, augmentant les risques de contact avec la tête d'impression. Dans ce cas, régler la hauteur de la tête sur "HIGH" (haut).

La qualité d'impression quand [HEAD HEIGHT] est sur "HIGH" peut être plus grossière voire inférieure que si elle est sur "LOW" (bas). Dans ces cas, veuillez consulter les pages ci-dessous.

- P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle"
- P. 37, "Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)"
- P. 106, "Prévention de bavures et de phénomènes de buse bouchée"

Utilisation de matériaux transparents

Procédure

0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (\$ SUB MENU)	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Presser 🕩 deux fois.
3	EDGE DETECTION	Appuyer sur (Désactiver) Valider avec ENTER.
	SETUP SHEET	Les réglages sont modifiés et l'écran ci-contre apparaît

Description

Ce réglage active ou désactive la détection des bords principal et libre du matériau. Il est normalement réglé sur "ENABLE" (Activé). Lorsqu'un matériau transparent est chargé, le régler sur "DISABLE" (Désactivé). Si [EDGE DETECTION] (Détection bord) est réglé sur "DISABLE" (Désactivé), l'impression ne s'interrompt pas lorsque le matériau est épuisé. Dans ce cas, appuyer immédiatement sur PAUSE pour interrompre l'impression. Le plan de travail ou autre peut alors être souillé par l'encre ou de l'encre peut pénétrer dans l'appareil et l'endommager.

Réglages par défaut

[EDGE DETECTION] (Détection bord) ENABLE (Activé)

Impression de matériaux difficiles à sécher

Procédure



Description

Procédure à utiliser lorsque l'encre sèche difficilement malgré l'utilisation du système de chauffage. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Le réglage effectué sur l'ordinateur prédomine sur le réglage fait sur l'imprimante.

Réglages par défaut

[SCAN INTERVAL] (Intervalle de balayage) : OFF

Utilisation de matériaux sujets à fissuration/à alimentation complexe

Procédure

0	Appuyer sur MENU . MENU (\$ SUB MENU)	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Appuyer sur . Presser V deux fois.
8	SUB MENU ↓ VACUUM POWER ↓	Appuyer sur 🕨.
4	VACUUM POWER AUTO ▶ 90% ←	Appuyer sur pour sélectionner une valeur. de 0 à 100% Une valeur supérieure produit une force d'aspiration supérieure. Pour des matériaux de détendant facilement par froissage ou déformation, l'aug- mentation de la force d'aspiration peut aider à corriger le problème. En cas de matériaux minces, à mouvement peu fluide, la réduction de la force d'aspiration peut aider à corriger le problème. AUTO La force d'aspiration est automatiquement adaptée au niveau optimal pour la largeur du matériau.
6	Valider avec ENTER . W1200mm SETUP SHEET	Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Description

Le plan de travail utilise un système d'aspiration pour saisir le matériau et le maintenir de façon stable. La force d'aspiration peut être réglée en fonction de la nature et des conditions du matériau. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Le réglage effectué sur l'ordinateur prédomine sur le réglage fait sur l'imprimante.

Réglages par défaut

[VACUUM POWER] (Force d'aspiration) : AUTO

Accélération de la sortie de matériaux étroits

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU ↓ SUB MENU ▶	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Appuyer sur ► .
3	SUB MENU ↓ FULL WIDTH S	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci-contre apparaisse. Appuyer sur 🕨.
4	FULL WIDTH S ◀♥ FULL ▶ OFF ↓	Appuyer sur pour sélectionner un choix. SHEET (Feuille) "SHEET" (Feuille) adapte le déplacement de la tête à la largeur matériau. OFF "OFF" adapte l'amplitude du déplacement de la tête aux données de traite- ment. Le mouvement est limité au minimum et les données sont imprimées à la vitesse maximale. À noter toutefois qu'en raison de la vitesse variable du déplacement du matériau, les couleurs peuvent être irrégulières. FULL La vitesse du matériau devient constante et donne les résultats d'impression les plus stables. Valider avec ENTER.
5	W1200mm SETUP SHEET	Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Description

Ce réglage diminue le temps d'impression en réduisant la largeur du mouvement de la tête au minimum requis Utile en cas de matériau étroit ou de quantité limitée de données à imprimer

Réglages par défaut

[FULL WIDTH S] (Largeur totale minimale) : FULL

4

Prévention de bavures et de phénomènes de buse bouchée

Procédure



Description

Dans les cas ci-après, l'encre a tendance à se déposer sur la surface des têtes. Dans certaines conditions, cette encre peut salir le matériau ou provoquer des décalages. Cette fonction devra être utilisée :

- > En cas d'utilisation de matériau tendant à se charger en électricité statique
- > En conditions de basses températures
- Lorsque la hauteur de la tête est réglée sur "HIGH" (haut).

En sélectionnant "PAGE" ou une valeur de 10 à 990 min., les dépôts d'encre sont éliminés avant ou pendant l'impression. Dans ces cas, les temps d'impression seront cependant plus longs.

Réglages par défaut

[PERIODIC CL.] (nettoyage périodique) : NONE (Aucun)
Utilisation de matériaux collants

Procédure



Description

Certains types de matériau ont tendance à adhérer au plan de travail. Dans ces cas, une alimentation régulière est compromise, en raison du risque de bourrage du matériau. Avec de tels matériaux, régler le poste [MEDIA RELEASE] (relâchement du matériau) sur "ENABLE" (Activé). Le matériau est ainsi détaché s'il se colle avant le début de l'impression. À noter toutefois que l'alimentation du matériau risque d'être irrégulière lors de l'impression après cette opération. Il est donc conseillé de laisser ce poste sur "DISABLE" (Désactivé) sauf en cas d'impératif.

Réglages par défaut

[MEDIA RELEASE] (relâchement du matériau) : DISABLE (Désactivé)

Astuces et conseils pour le réglage de la coupe

En réglant [PREFEED] sur "ENABLE" (activé), l'appareil fait avancer automatiquement le matériau et le soulève à nouveau avant qu'il soit coupé. Il n'est donc pas nécessaire de dévider le matériau à l'arrière de l'appareil avant de procéder à cette opération.

P. 108, "Prévention de la traction excessive du matériau lors des opérations de coupe seule"

Pour de meilleurs résultats, éteindre le chauffage et le séchoir et laisser refroidir l'appareil avant de procéder à la coupe.

P. 94, "Réglage de la température du système de chauffage du matériau"

La pointe de la protection du porte-lame peut rayer, tacher ou endommager la surface imprimée. Dans ce cas, augmenter l'extension de la lame.

P. 111, "Réglage précis des dimensions de coupe"

Prévention de la traction excessive du matériau lors des opérations de coupe seule



Description

Le matériau est dévidé en fonction de la quantité de données envoyées par l'ordinateur avant de procéder à la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de tourner les embouts à la main pour dévider le matériau à chaque opération de coupe. À noter toutefois que le matériau avance même en cas de seule impression, cette fonction doit donc être réglée sur "DISABLE" (désactivée) si l'avance n'est pas nécessaire.

Réglages par défaut

[PREFEED] (pré-alimentation) : DISABLE (Désactivé)

Réglage précis des conditions de coupe

Procédure

Réalisation d'un test de coupe

 $\[\] P. 54,$ "Configuration du test de coupe et de la force de la lame" Procédure ILa coupe des motifs de test terminée, presser $\[\] V$.

2	CUT CONFIG
	FORCE



[Force]

Règle la force (Pression) de la lame. (Réglage par défaut 50gf)

[Speed] (Vitesse) :

Règle la vitesse de coupe. Réglage par défaut : 30 cm/s).

♦

[OFFSET]

Règle l'offset (compensation) de la lame. Entrer l'une des valeurs d'offset de la liste. (Réglage par défaut : 0,250 mm)

[UP-SPEED] (Accélération) :

Règle l'accélération de la lame pendant la coupe (vitesse de déplacement de la lame entre une ligne de coupe effectuée et la suivante). Si le matériau se détache lors de son avance et que la lame abîme la surface du matériau, réduisez cette vitesse. (Réglage par défaut : 30 cm/s).



Appuyer sur A T pour sélectionner une valeur. Valider avec ENTER.

Pour les informations sur le mode d'évaluation du test de coupe, consulter la page suivante.



Contrôler la forme du motif de test. Si la forme découpée est tordue. ⇒ Diminuer la valeur de [Speed].



Détacher le cercle.

Si le rectangle se détache aussi. ⇔ Augmenter la valeur de [Force]. S'il reste des zones non découpées. ⇔ Diminuer la valeur de [Speed].

Détacher le rectangle.

La lame doit laisser de légères traces sur le papier support. ⇔ Ne pas modifier la valeur de [OFFSET]. La trace de la lame est indistinct. ⇔ Augmenter la valeur de [Force].

La trace de la lame est trop profonde et le papier support est aussi coupé. ⇒ Diminuer la valeur de [Force].







W1200mm

Presser (FUNCTION) pour revenir à l'écran initial.

Réglage précis des dimensions de coupe

Pour effectuer un réglage précis de la profondeur de coupe, par exemple pour découper un matériau avec support papier fin, de bons résultats peuvent être obtenus en en réglant la pointe de la lame. Tourner l'extrémité du support de lame pour régler l'extension de la lame. Chaque repère de l'indicateur correspond à 0,1 millimètre. Un réglage de 0,5 millimètre peut être effectué avec un tour complet de la protection.

À noter qu'en cas d'extension trop faible de la lame, le bout de la protection risque de toucher, d'endommager et de souiller la surface imprimée. Ce réglage doit faire l'objet d'une attention particulière avec un matériau sur lequel l'encre adhère difficilement.



Estimation approximative de la valeur d'extension de la lame

Utiliser les dimensions ci-après pour évaluer le réglage de l'extension de la lame.



Correction de la distance pendant la coupe

* En cas d'impression immédiatement suivie d'une coupe, s'assurer de régler la valeur de correction à "0,00%" Sinon les positions d'impression et de découpe ne seront pas alignées.

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (CUTTING MENU	Presser pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur . Presser deux fois.
3	CUTTING MENU (\$ CALIBRATION)	Appuyer sur > .
4	CALIBRATION (\$ FEED SETTING •	Appuyer sur > .
	FEED SETTING ↓ 0.00% ↓ 0.00% ↓	Appuyer sur Appuyer sur correction. Entrer la valeur de correction de la direction d'alimentation du matériau. Valider avec Presser , puis
5	CALIBRATION (\$ SCAN SETTING)	Appuyer sur > .
	SCAN SETTING ↓ 0.00% ▶ 0.00% ↓	Appuyer sur Pour sélectionner une valeur de correction. Entrer la valeur de correction de la direction de déplacement du chariot de coupe.
	Valider avec ENTER.	
6	W1200mm SETUP SHEET	Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.

Description

La distance de déplacement du matériau varie légèrement en fonction de l'épaisseur du matériau. La longueur d'une ligne coupée peut donc être différente de la longueur configurée dans les données. Une valeur de correction doit être saisie pour uniformiser les longueurs.

Réglages par défaut

[FEED SETTING] (Réglage alimentation) : 0,00% [SCAN SETTING] (Réglage balayage) : 0,00%

Correction du décalage des positions d'impression et de coupe

Remarque : Pour ce réglage, veiller à configurer la valeur de correction de [CUTTING MENU CALIBRATION] (Étalonnage menu coupe) à "0,00%".

P. 112, "Correction de la distance pendant la coupe"

Procédure



Les positions d'impression et de coupe sont désalignées.

Les positions d'impression et de coupe sont alignées.



PRINT - CUT ADJ. TEST PRINT 2 ↓ Presser pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur ENTER. Le motif de test (P&C2) est imprimé et coupé.

Pour les informations sur le mode d'évaluation du test de coupe, consulter la page suivante.





8	PRINT - CUT ADJ. SETTING	Presser pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur .
9	F:-0.30 ▶ -0.30mm S:0.00 ▶ -0.20mm ↓	Presser Presser pour sélectionner une valeur de cor- rection de [F] (direction d'alimentation du matériau). Presser pour sélectionner une valeur de cor- rection de [S] (direction de déplacement de la tête). Valider avec ENTER.
10	PRINT - CUT ADJ.	Presser MENU A dans cet ordre pour afficher la figure ci-contre.

Appuyer sur ENTER.

Le motif de test (P&C1) est imprimé et coupé. Si les lignes d'impression et de coupe sont alignées, le réglage est terminé. Si d'autres corrections sont nécessaires, repasser à la procédure \mathfrak{G} et affiner le réglage.



Description

Cette fonction permet de corriger des décalages apparus lors d'une impression immédiatement suivie d'une coupe. Imprimer les repères d'alignement, effectuer une détection des repères, puis corriger le décalage. De très légers décalages peuvent se produire entre les positions d'impression et de coupe, dus à l'épaisseur du matériau ou à la hauteur de la tête. Il est conseillé d'apporter les corrections nécessaires en fonction du matériau utilisé.

Réglages par défaut

- [F] (correction de la direction d'alimentation du matériau) : 0,00mm
- [S] (correction de la direction de déplacement de la tête) : 0,00mm

Priorité des Réglages de coupe de la machine sur les réglages d'un ordinateur avec logiciel RIP

Procédure



Description

Les réglages pour les conditions de coupe peuvent aussi être effectués avec le programme RIP. Par défaut, les réglages effectués sur l'ordinateur sont prioritaires. Pour donner la priorité aux conditions de coupe réglées sur l'appareil, désactiver les réglages de l'ordinateur, ou procéder au réglage décrit ci-dessus.

Réglages par défaut

[CUTTING PRIOR] (Priorité coupe) : COMMAND (Commande)

Affichage des réglages de la fonction de correction environnementale automatique

Cette fonction permet d'adapter automatiquement les conditions optimales de l'appareil aux conditions d'environnement d'exercice (humidité et température). Le réglage automatique peut réduire le mauvais alignement dans le sens du déplacement du chariot pendant l'impression ou la découpe. En général sur "ENABLE" (Activer).

Procédure



Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Réglages par défaut

[AUTO ENV. MATCH] (Adaptation environnementale automatique) : ENABLE (Activé)

Correction du décalage des positions d'impression et de coupe pendant la coupe

Procédure





6 Contrôler la valeur de correction.

4

Description

Cette machine permet d'arrêter une opération de coupe pour corriger le décalage des positions d'impression et de coupe. Les valeurs de correction définies s'appliquent en tant que valeurs par défaut des positions d'impression et de coupe.

- Si les positions d'impression et de coupe sont décalées, elles pourront être ajustées à l'aide du motif de test.
 - P. 113, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe"

Réglages par défaut

- [F] (correction de la direction d'alimentation du matériau) : 0,00 mm
- [S] (correction de la direction de déplacement du chariot de coupe): 0,00 mm

Réalisation d'une impression et d'une coupe séparées

Le matériau imprimé peut être retiré puis rechargé pour la coupe.

(Exemple : Réalisation d'un pelliculage ou autre après impression, puis rechargement du matériau et réalisation de la coupe).

Procéder ensuite à l'alignement afin d'éviter des décalages entre l'impression effectuée et les lignes de coupe. Effectuer ce réglage selon la procédure ci-après.

Procédure

П Impression avec Crop Marks

P. 119, "Impression avec Crop Marks (repères)"



Aligner sur la base des crop marks (repères) imprimés et procéder à la coupe. Les crop marks (repères) peuvent être détectés en automatique ou en manuel.

P. 121, "Alignement automatique et coupe" P. 123, "Alignement manuel et coupe"

Remargue : Dans la mesure du possible, corriger les décalages des positions d'impression et de coupe. P. 124, "Correction du décalage des positions d'impression et de coupe avec Crop Marks (repères)"

Impression avec Crop Marks (repères)

Utiliser le logiciel RIP pour faire les réglages pour l'impression des crop marks (repères). Pour de plus amples informations sur cette configuration, veuillez consulter la documentation du programme RIP.

IMPORTANT!

Les repères d'alignement et symboles dessinés à l'aide de programmes graphiques ne peuvent pas servir de crop marks (repères).



Les crop marks (repères) sont imprimés tel qu'illustré en figure.



Alignement automatique et coupe

En effectuant le réglage pour la lecture des crop marks (repères) lors de l'envoi des données de coupe par l'ordinateur, l'alignement est effectué avec ou sans crop marks, tel que défini en automatique. Pour de plus amples informations sur cette configuration, veuillez consulter la documentation du programme RIP.



Si l'alignement automatique n'est pas possible



Si l'appareil ne parvient pas à détecter les crop marks (repères), l'écran ci-dessous apparaît et l'opération s'interrompt. Presser ENTER. L'écran repasse à la page précédente. Recharger le matériau et renvoyer les données. Recharger le matériau et renvoyer les données.

* Pour effectuer un alignement automatique sur un matériau long, il est conseillé d'effectuer l'impression par paquets de données les plus petits possible.

Les crop marks (repères) sont difficilement détectables en raison de la tendance du matériau à se déformer ou autre. Sur de grands formats, des erreurs dues à des déformations ou autre sont plus fréquentes et rendent impossible une détection homogène. Dans ces cas, procéder à un alignement manuel.

P. 123, "Alignement manuel et coupe"



Alignement manuel et coupe

Avec certains types de matériau, la détection automatique des crop marks (repères) peut ne pas être possible. Dans ce cas, procéder à un alignement manuel.

1. Définir le point de départ.



- FUNCTION (+) BASE POINT (-)
 W1100mm B
 W1100mm B
 Appuyer sur ENTER . Le POINT DE BASE est réglé.
- 2. Définir les points d'alignement.





pour aligner le centre de la lame sur le point indiqué en figure.



FUNCTION

BASE POINT

Image: state of the state o

4



Les numéros des points d'alignement sont déterminés par rapport à l'emplacement du point de base. Les points d'alignement ne peuvent être réglés qu'après avoir défini le point de base. La modification du réglage du point de base annule les points d'alignement précédemment définis.

Correction du décalage des positions d'impression et de coupe avec Crop Marks (repères)

Remarque : Pour ce réglage, veiller à configurer la valeur de correction de [CUTTING MENU CALIBRATION] (Étalonnage menu coupe) à "0,00%".

P. 112, "Correction de la distance pendant la coupe"

Procédure

Vérifier que l'option de menu [AUTO ENV. MATCH] (Adaptation environnementale automatique) soit réglée sur "ENABLE" (Activé).

P. 116, "Affichage des réglages de la fonction de correction environnementale automatique"



P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle" P. 100, "Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle"





Presser Presse

0	CROP - CUT ADJ.	
	TEST PRINT	4

Presser	MENU A dans cet ordre pour afficher la figure
ci-contro	<u>.</u>
-	

Appuyer sur ENTER.

Le motif de test (C&C1) est imprimé et coupé. Si les lignes d'impression et de coupe sont alignées, le réglage est terminé. Si d'autres corrections sont nécessaires, repasser à la procédure @ et affiner le réglage.



↓|

Description

En fonction de la composition du matériau, les positions d'impression et de coupe peuvent ne pas être alignées, malgré l'utilisation des crop marks (repères). Corriger ce décalage en fonction du matériau utilisé.

Réglages par défaut

- [F] (direction d'alimentation) : 0,00 mm
- [S] (direction de balayage) : 0,00 mm

Utilisation du système d'élévation du matériau en cas d'impression avec sortie avec retour arrière accompagné

- Remarque : Le système d'élévation du matériau (ci-après système d'élévation ou rouleau tendeur) est un composant en option.
- Remarque : Pour toute information sur l'assemblage et l'installation du système d'élévation, veuillez consulter le manuel d'utilisation correspondant.
- Remarque : Pour toute information sur l'impression avec sortie avec retour arrière non accompagné, veuillez consulter le manuel d'utilisation du système d'élévation.

En cas d'impression avec sortie avec retour arrière accompagné avec le rouleau tendeur, suivre les procédures ci-après avant l'utilisation.

Procédure



Déplacez le rouleau tendeur vers l'arrière de l'appareil.



SETUP SHEET ◆ TU2 Suivre ensuite la procédure du manuel du système d'élévation du matériau.

Conditions d'utilisation du système d'élévation avec "TU2" sélectionné

Les conditions d'utilisation dépendent de la sélection de "TU2" (avec accompagnement avec retour arrière) et "TU" (sans accompagnement avec retour arrière). En sélectionnant "TU", veiller à suivre les instructions du manuel du système d'élévation. En sélectionnant "TU2", veiller à respecter les conditions ci-après.

- Ne pas actionner l'interrupteur manuel du système d'élévation avec le levier de chargement en position basse.
- Ne pas alimenter le matériau en sens inverse en pressant . Une panne pourrait se produire en raison de la traction excessive du matériau.
- > Ne pas utiliser la fonction automatique de séparation.
 - Si la séparation automatique a été configurée dans le logiciel RIP, la séparation du matériau est effectuée tout de suite après la fin de l'impression d'une page. En cas d'impression et d'élévation continue sur deux pages ou plus, désactiver la fonction de séparation automatique dans le programme RIP. Le rembobinage s'interrompt dès que le matériau a été coupé.

Longueur de l'impression en cas d'impression isolée

Si la longueur d'une impression isolée est excessive, le matériau peut se salir au contact du sol. Pour éviter ce phénomène, prévoir une sortie d'environ 300 mm.

Pour la limitation de la longueur de l'impression, utiliser la fonction du logiciel RIP.

 $\ensuremath{\ens$

Impression en limitant la longueur (Roland VersaWorks)

Ce paragraphe décrit "l'impression avec limitation de la longueur", en utilisant Roland VersaWorks (ci-après RVW). Pour toute information sur l'utilisation détaillée de RVW, veuillez consulter le manuel d'utilisation RVW.

Procédure

Ouvrir la fenêtre "Que Properties" (Propriétés file) (ou la fenêtre "Job Setting" (Configuration tâche))

Sélectionner le répertoire utilisé pour la saisie





Fenêtre "Que Properties" (Propriétés file) (Le choix et la méthode de la fenêtre "Job Setting" (Configuration tâche) sont identiques à cette procédure). Cliquer sur 🖓 .
Dans [Size] (Dimension), de "Media Settings" (Configurations matériau), sélectionner "CustomCUT" (coupe sur mesure)
Configurer "H".

Direction d'impression de test

Lors de la réalisation de tests d'impression à la suite, la direction d'impression peut être réglée sur "FEED" ou "SCAN".

Avec le système d'élévation du matériau en option, "Feed" est appliquée indépendamment du réglage de la direction d'impression de test.



Chapitre 5 Pour les administrateurs

Gestion des opérations d'impression	. 131
Impression d'un rapport-système	. 131
Détermination des évènement lors de l'épuisement de l'encre	. 131
Affichage de la quantité de matériau restant	. 132
Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement du matériau	: 133
Impression de la quantité de matériau restant	. 134
Gestion-système de l'imprimante	. 135
Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure	. 135
Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergie)	135
Affichage des informations-système	. 136
Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales	. 137

Impression d'un rapport-système

Cette fonction permet d'imprimer les informations sur le système, dont la liste des valeurs de réglage.

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (\$ SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Appuyer sur .
8	SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Appuyer sur ENTER. Lancer l'impression.
4	W1200mm	Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Détermination des évènement lors de l'épuisement de l'encre

En fonction des exigences, les opérations à faire lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée peuvent être modifiées.

Procédure

	Appuyer sur	D.		5
2	MENU SUB MENU	↓	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Appuyer sur ► .	Pour les a
3	SUB MENU INK CONTROL	4 ≑ ▶	Appuyer plusieurs fois sur	dministrateurs
4	EMPTY MODE STOP ► CONT.	€ ↓	Presser STOP: Arrête immédiatement l'impression lorsqu'une cartouche s'épuise. CONT. (continue) : L'impression continue lorsqu'une cartouche s'épuise. Lorsqu'une cartouche s'épuise, un signal sonore retentit. Valider avec ENTER.	
6	W1200mm SETUP SHEET		Presser (MENU) pour revenir à l'écran initial.	

Description

Si "STOP" est sélectionné, l'impression est suspendue. Les couleurs peuvent être irrégulières. Avant de lancer l'impression, s'assurer que la quantité d'encre restante soit suffisante.

Si "CONT" est sélectionné, l'impression continue bien que l'encre soit complètement épuisée. Pour remplacer la cartouche, attendre la fin de l'impression ou appuyer sur PAUSE pour suspendre l'impression.

Réglages par défaut

[EMPTY MODE] (Mode vide) : STOP

Affichage de la quantité de matériau restant

La quantité de matériau restant à utiliser peut être affichée. Après avoir fait ce réglage, la quantité restante est affichée dans le menu principal jusqu'à ce qu'elle soit épuisée (à zéro).

Procédure



Description

Si ce réglage est supprimé, par exemple en retirant le matériau ou en montant le levier de chargement, la quantité restante affichée se met à clignoter sur l'écran.

S'agissant d'une valeur de matériau restant, elle n'est pas actualisée automatiquement lors du changement du matériau. Le réglage doit donc être refait à cette occasion. Il est également possible de régler l'affichage automatique de ce menu à chaque changement de matériau. Voir la section suivante P. 133, "Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement du matériau"

Remarque : La quantité restante affichée n'est qu'une estimation, sa précision n'est pas garantie.

Vérification des	s réglages de la d	quantité restante à	chaque chang	gement du matériau

Rég Proc	ler l'affichage de 0.0 m	♦ 25.0 m ← à chaque changement de matériau.
0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU SHEET REMAIN	Presser deux fois pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur . Presser deux fois.
3	SHEET REMAIN AUTO DISPLAY	Appuyer sur 🕨.
4	AUTO DISPLAY DISABLE ► ENABLE ← J	Appuyer sur (Activer) Valider avec ENTER. En réglant sur "ENABLE" (Activer), le menu [EDGE DETECTION] doit être réglé sur "ENABLE" (Activer). P. 103, "Utilisation de matériaux transparents"

6 Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Description

Pour éviter de répéter les réglages à chaque changement de matériau, configurer ce menu sur "ENABLE" (Activer). S'assurer toutefois d'avoir aussi configuré le menu [EDGE DETECTION] (voir P. 103, "Utilisation de matériaux transparents") sur "ENABLE" (Activer). Dans le cas contraire, [SHEET REMAIN] (Feuilles restantes) ne sera pas automatiquement affiché.

Réglages par défaut

[AUTO DISPLAY] (Affichage automatique) : DISABLE (Désactivé)

Impression de la quantité de matériau restant

Permet d'imprimer la quantité de matériau restant, affichée dans le menu principal.

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (SHEET REMAIN)	Presser deux fois 🔔 pour afficher la figure ci-contre. Appuyer sur 🕨.
3	SHEET REMAIN ↓ PRINT MEMO ↓	Appuyer sur ENTER. Lancer l'impression.
4	W1200mm	Presser MENU pour revenir à l'écran initial.

Description

Cette fonction permet d'enregistrer la longueur restante du matériau en cours d'utilisation. L'impression de la quantité restante avant de changer de matériau sert de référence et permet d'en utiliser les valeurs pour refaire ce réglage à la prochaine utilisation de ce même matériau.

À noter toutefois qu'en continuant à imprimer, l'impression suivante commence en haut de la portion imprimée du matériau restant. Après avoir imprimé cette portion, il est donc conseillé de la couper avant d'imprimer à nouveau.

5

Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure

Cette fonction permet de configurer la langue et les unités de mesure affichées à l'écran du panneau de commande.

Procédure



Réglages par défaut

[MENU LANGUAGE] (Menu langue) : ENGLISH (Anglais) [LENGTH UNIT] (Unité de longueur) : mm [TEMP. UNIT] (Unité de température) : °C

Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergie)

Procédure



Réglages par défaut

[INTERVAL] (Intervalle) : 30min

5

Pour les administrateurs

Affichage des informations-système

Remarque : Pour toute information sur les modalités de création d'un réseau, veuillez consulter le "Guide d'installation".

Procédure



Appuyer sur . MENU SYSTEM INFO. Appuyer plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'écran cicontre apparaisse. Les informations suivantes peuvent être affichées. [MODEL] (Modèle) : nom du modèle [SERIAL NO.] (N° de série) : numéro de série [INK] (Encre) : type d'encre [FIRMWARE] : version firmware



Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales

Ce menu restaure tous les réglages à leur valeur par défaut. à l'exception de ceux de [LENGTH UNIT] (Unité de longueur) et [TEMP. UNIT] (Unité de température).

Procédure

1	Appuyer sur MEN	J.	
2	MENU SUB MENU	1 ≑ ▶	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Appuyer sur > .
3	SUB MENU FACTORY DEFAULT	\$ ▶ ∟	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- contre apparaisse. Presser <u>ENTER</u> pour exécuter.

Chapitre 6 À lire en cas de problème. QUESTIONS FRÉQUENTES

Impression ou coupe de bonne qualité impossible	139
Résultats d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales	139
Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières	140
Le matériau se salit pendant l'impression	141
Décalage ou déviation de la découpe	141
Bourrage du matériau	143
En cas de bourrage du matériau	143
Irrégularité de l'alimentation du matériau	144
Le matériau gondole ou s'affaisse.	144
L'alimentation du matériau n'est pas droite	145
Irrégularité de l'alimentation du matériau	145
Arrêt de la tête d'impression. Explications	146
Par quoi commencer	146
Si les têtes ne bougent toujours pas	146
Autres problèmes	148
L'imprimante ne fonctionne pas	148
Le système de chauffage ne chauffe pas	149
L'unité ne parvient pas à couper le matériau	149
Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé	150
Apparition d'un message	151
Apparition d'un message d'erreur	152

Résultats d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales

Les têtes d'impression montrent-elles de signes de buse bouchée ?

Effectuer un test d'impression et vérifier qu'aucun décalage ne se produise. Dans le cas contraire, procéder à un nettoyage de la tête.

- P. 51, "Test d'impression et nettoyage"
- P. 67, "Inefficacité du nettoyage ordinaire"

La hauteur de la tête est-elle correcte ?

L'impression avec le paramètre [HEAD HEIGHT] (hauteur de la tête) configuré sur "HIGH" (haut) est de moins bonne qualité que lorsqu'il est sur "LOW" (bas) Laisser ce paramètre sur "LOW" (bas) sauf en cas de nécessité (utilisation d'un matériau épais par exemple).

P. 102, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau"

Une correction de l'alimentation a-t-elle été effectuée ?

Un fort décalage dans l'alimentation du matériau peut donner une impression de mauvaise qualité et avec des bandes horizontales. Procéder au réglage sur l'ordinateur afin de l'adapter au type de matériau utilisé ou effectuer la correction sur l'imprimante.

P. 100, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"

Une correction bidirectionnelle a-t-elle été effectuée ?

Lors de l'impression bidirectionnelle, utiliser l'option [ADJUST BI-DIR] (réglage bidirectionnel) pour effectuer une correction. La valeur optimale de correction peut varier surtout en fonction de l'épaisseur du matériau. Définir ou sélectionner une valeur de correction adaptée au matériau. Si une nouvelle correction est nécessaire, par exemple si le réglage effectué avec [SIMPLE SETTING] (réglage simple) n'améliore pas l'impression, utiliser [DETAIL SETTING] (Réglage détaillé).

P. 99, "Correction du désalignement en impression bidirectionnelle"

P. 100, "Correction plus précise du désalignement en impression bidirectionnelle"

Le chauffage est-il à la bonne température ?

Si l'encre forme des grumeaux ou des bavures, augmenter la température. Attention : une température trop élevée peut abîmer le matériau ou le faire gondoler.

P. 94, "Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau"

La température ambiante est-elle trop basse ?

Le système de chauffage du matériau peut ne pas chauffer suffisamment si la température ambiante est inférieure à 20°C. Par ailleurs, bien que le système de chauffage atteigne la température programmée, un matériau trop froid peut donner des résultats de mauvaise qualité. Avant d'imprimer, laisser le matériau atteindre la température ambiante.

Le mode d'impression est-il approprié ?

Si la qualité d'impression reste médiocre bien que le système de chauffage du matériau soit en température, essayer d'imprimer en mode "qualité supérieure". Selon le type de matériau, des bavures peuvent apparaître avec ce mode et les résultats peuvent varier de façon significative, en fonction des configurations du logiciel RIP (sélection du profil couleur par exemple). Les configurations doivent être adaptées au type de matériau utilisé.

L'imprimante est-elle installée en lieu stable et de niveau ?

Ne jamais installer l'appareil en position inclinée, instable ou sujette à des vibrations. S'assurer également que les têtes d'impression ne soient pas exposées aux courants d'air. Ces facteurs pourraient générer des lacunes d'impression ou altérer la qualité d'impression.

Le matériau est-il chargé et installé correctement ?

Si le matériau n'est pas correctement chargé ou installé, son alimentation peut être irrégulière aboutissant à une mauvaise qualité d'impression S'assurer que le matériau ait été correctement chargé et installé.

P. 145, "Irrégularité de l'alimentation du matériau"

Les réglages de l'option [PRESET] (pré-alimentation) sont-ils appropriés ?

Si les réglages sélectionnés dans l'option [PRESET] (Pré-alimentation) ne sont pas adaptés au type de matériau, l'impression peut être de mauvaise qualité. Sélectionner les réglages les plus adaptés au type de matériau utilisé.

P. 39, "Installation du média"

P. 91, "Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration"

Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières

Les cartouches d'encre ont-elles été délicatement secouées avant de les installer ?

Secouer délicatement les cartouches neuves avant de les installer.

Le matériau est-il gondolé ?

Si le matériau est gondolé et dévie du plan de travail, les couleurs peuvent être irrégulières ou la qualité d'impression altérée.

P. 145, "Irrégularité de l'alimentation du matériau"

L'impression a-t-elle été interrompue ?

Lorsque l'impression est interrompue, les couleurs peuvent être altérées à la reprise de l'impression. Éviter d'interrompre l'impression. Par défaut, l'impression s'interrompt lorsque l'encre restante s'épuise sur l'appareil. Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches. L'impression peut aussi être interrompue lorsque les données n'arrivent pas assez vite de l'ordinateur. Il est conseillé de n'effectuer aucune autre opération sur l'ordinateur lorsqu'une impression est en cours.

L'imprimante est-elle installée en lieu stable et de niveau ?

Ne jamais installer l'appareil en position inclinée, instable ou sujette à des vibrations. S'assurer également que les têtes d'impression ne soient pas exposées aux courants d'air. Ces facteurs pourraient générer des lacunes d'impression ou altérer la qualité d'impression.

Les paramètres de fonctionnement sont-ils configurés aux valeurs appropriées ?

Selon les réglages des options comme [FULL WIDTH S] (largeur totale) et [PERIODIC CL.] (nettoyage périodique), des couleurs irrégulières peuvent apparaître. Si les réglages ont été modifiés, essayer de restaurer les valeurs par défaut.

- P. 105, "Accélération de la sortie de matériaux étroits"
- P. 106, "Prévention de bavures et de phénomènes de buse bouchée"

Les réglages de l'option [PRESET] (pré-alimentation) sont-ils appropriés ?

Si les réglages sélectionnés dans l'option [PRESET] (Pré-alimentation) ne sont pas adaptés au type de matériau, l'impression peut être de mauvaise qualité. Sélectionner les réglages les plus adaptés au type de matériau utilisé. P. 91, "Utilisation intégrale de la fonction de préconfiguration"

6

Le matériau se salit pendant l'impression

Les têtes d'impression sont-elles en contact avec le matériau ?

Il se peut que la hauteur des têtes d'impression soit trop basse. Par ailleurs, si le matériau n'est pas chargé et installé correctement, il peut se gondoler ou se relâcher et entrer en contact avec les têtes.

- P. 102, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau"
- P. 145, "Irrégularité de l'alimentation du matériau"

Les têtes d'impression sont-elles sales ?

Des gouttes d'encre peuvent couler sur le matériau lors de l'impression dans les cas ci-après :

> Amas de poussière fibreuse (bouloches) autour des têtes.

> Présence d'encre sur la tête suite à un frottement contre le matériau.

Procéder alors au nettoyage manuel des têtes. Il est conseillé d'effectuer régulièrement un nettoyage de la tête.

P. 70, "Opérations d'entretien à effectuer plus d'une fois par mois"

> Humidité trop basse

Utiliser la machine ans un lieu où l'humidité relative est de 35 à 80% (sans condensation).

Les galets presseurs ou les guides du matériau sont-ils sales ?

Les nettoyer régulièrement.

P. 65, "Nettoyage"

Décalage ou déviation de la découpe

Le matériau est-il chargé et installé correctement ?

Si le matériau n'est pas correctement chargé ou installé, ou si son alimentation est irrégulière, la qualité de coupe peut être altérée. S'assurer que le matériau ait été correctement chargé et installé.

P. 145, "Irrégularité de l'alimentation du matériau"

Les réglages des conditions de coupe sont-ils appropriés ?

Un décalage ou une déviation de la coupe peut se produire si la vitesse de coupe ou la force de la lame est trop élevée. Essayer de modifier les conditions de coupe. Si le matériau a un fort support adhésif, la couche adhésive se recolle sur elle-même immédiatement après la coupe. Toutefois, si un test de coupe montre que le décollement du matériau et les traces de la lame sur le support papier sont optimaux, le matériau peut être correctement coupé. Veiller à ne pas configurer une force de lame trop élevée.

P. 108, "Utilisation intégrale de la fonction coupe"

L'impression est-elle trop longue ?

En cas d'impression immédiatement suivie d'une coupe notamment, plus la page est longue (à savoir la distance de retour du matériau après impression), plus le risque de décalage existe. Il est conseillé de limiter la longueur de chaque page au minimum nécessaire.

Un matériau sujet à forte dilatation et contraction est-il utilisé ?

En cas d'impression immédiatement suivie d'une coupe, un décalage peut se produire si le matériau se dilate ou se contracte. Dans ce cas, essayer d'imprimer avec les crop marks (repères), régler le point de base et un ou plusieurs points d'alignement puis procéder à la coupe. Ceci permet de corriger la dilatation ou la contraction du matériau.

L'option [AUTO ENV. MATCH] (adaptation environnementale automatique) est-elle réglée sur "DISABLE" (désactivé) ?

Les positions d'impression et de coupe peuvent se décaler par effet de la température ou de l'humidité ambiante. En réglant [AUTO ENV. MATCH] (adaptation environnementale automatique) sur "ENABLE" (activé), une adaptation aux conditions environnementales est effectuée afin de corriger le décalage.

P. 116, "Affichage des réglages de la fonction de correction environnementale automatique"

Le réglage de l'option [CALIBRATION] (étalonnage) ([CUTTING MENU] (option menu coupe)) est-il correct ?

En cas d'impression immédiatement suivie d'une découpe, passer au [CUTTING MENU] (menu coupe) et régler la valeur de [CALIBRATION] (étalonnage) à "0.00".

P. 112, "Correction de la distance pendant la coupe"

Les galets presseurs sont-ils correctement positionnés ?

Veiller à positionner les galets presseurs sur les rouleaux d'entraînement. Dans le cas contraire, un désalignement du matériau peut se produire.

P. 28, "Chargement du média"


En cas de bourrage du matériau

Dès l'apparition d'un message d'erreur en raison d'un bourrage de matériau, corriger immédiatement l'anomalie. Les têtes d'impression peut alors se détériorer.

P. 155, "[MOTOR ERROR TURN POWER OFF] (Extinction pour erreur moteur)"

Le matériau est gondolé ou affaissé ?

Plusieurs facteurs peuvent faire gondoler ou affaisser le matériau. Voir le paragraphe suivant pour résoudre le problème.

P. 145, "Irrégularité de l'alimentation du matériau"

La hauteur des têtes est-elle trop basse ?

Essayer d'augmenter la hauteur de la tête. Le matériau peut inévitablement se gondoler ou s'affaisser. Tenir compte de ce facteur pour régler la hauteur des têtes.

P. 102, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau"

Une alimentation irrégulière du matériau peut générer une série d'anomalies : mauvaise qualité d'impression, contact des têtes d'impression avec le matériau, positionnements décalés, bourrages. Procéder comme suit.

Le matériau gondole ou s'affaisse.

Le matériau est-il correctement chargé et installé de façon sûre ?

L'alimentation est irrégulière si le matériau n'est pas droit ou si sa tension n'est pas identique à gauche et à droite. Recharger le matériau.

P. 39, "Installation du média"

Le matériau est-il resté longtemps chargé ?

Le matériau peut se gondoler ou s'affaisser s'il est chauffé sur une période prolongée. En fin d'impression, éteindre l'interrupteur secondaire ou retirer le matériau.

Les guides du matériau ont-ils été installés ?

Lors des opérations d'impression, s'assurer d'avoir fixé les guides du matériau.

Le matériau a-t-il été chargé alors que le chauffage était chaud ?

En chargeant le matériau quand le système de chauffage est monté en température, une élévation trop brutale de sa température se produit : le matériau peut se gondoler ou s'affaisser en cours d'impression. Avant de charger le matériau, éteindre l'interrupteur secondaire et attendre le refroidissement du plan de travail. P. 94. "Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau"

La température du système de chauffage du matériau est-elle trop élevée ?

Régler la température à une valeur adaptée au type de matériau.

P. 94, "Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau"

La température ambiante est-elle trop basse ?

Utiliser l'appareil en un lieu à température de 20 à 32°C. À une température ambiante inférieure à 20°C, selon le type ou la largeur du matériau, celui-ci peut se gondoler ou se déformer. Dans ce cas, baisser la température du système de chauffage d'environ 2°C. Pour obtenir des résultats d'impression homogènes, l'appareil doit être utilisé à une température ambiante de 20 à 32°C.

La température du local est-elle trop élevée ?

Utiliser l'appareil dans un lieu où l'humidité relative est de 35 à 80% (sans condensation).

Le matériau utilisé est-il dévié ?

En utilisant un tel matériau, celui-ci peut se gondoler.

L'alimentation du matériau n'est pas droite

Le matériau est-il correctement chargé et installé de façon sûre ?

L'alimentation est irrégulière si le matériau n'est pas droit ou si sa tension n'est pas identique à gauche et à droite. Recharger le matériau.

P. 39, "Installation du média"

Irrégularité de l'alimentation du matériau

Le matériau ou les axes heurtent-ils un autre objet ?

Vérifier que le matériau et les axes n'entrent en contact avec aucun objet. L'impression pourrait en être affectée, même si l'alimentation semble régulière.

P. 39, "Installation du média"

Le matériau est-il trop épais ?

Un matériau trop épais peut non seulement provoquer un défilement irrégulier, mais aussi endommager les têtes d'impression, occasionnant des dysfonctionnements divers. Ne pas utiliser de matériaux trop épais.

Les galets d'entraînement sont-ils sales ?

Contrôler que les galets d'entraînement soit exempts d'amas de matériaux étrangers tels que chutes de matériau.

P. 65, "Nettoyage"

En cas d'arrêt du chariot de la tête d'impression au-dessus du plan de travail, intervenir immédiatement pour éviter que les têtes se sèchent.

Par quoi commencer



Éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire.

En présence d'un bourrage, retirer le matériau.

Si le chariot de la tête d'impression se déplace en position d'attente (sous le capot droit), l'opération a réussi.

Si les têtes ne bougent toujours pas

Essayer d'éteindre et de rallumer l'interrupteur principal et l'interrupteur secondaire à la suite.

Si les têtes ne bougent toujours pas

Dans ce cas, exécuter la procédure de secours ci-après. Veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Procédure



2

Éteindre l'interrupteur principal et ouvrir le capot avant.

1



6

Vis Vis Capot D Crochet

Ôter le capot droit. Retirer la protection latérale.



Déplacer délicatement à la main la tête d'impression jusqu'à la position d'attente. Les têtes d'impression sont en position lorsque un déclic se fait entendre.

Appuyer légèrement sur le côté droit pour vérifier que les têtes ne se déplacent pas vers la gauche.

Si elles bougent vers la gauche, déplacez-les à nouveau en exerçant une légère pression du côté gauche et assurez-vous qu'elles sont bien bloquées.

L'imprimante ne fonctionne pas

L'imprimante est-elle sous tension ?

Allumer l'interrupteur principal de l'imprimante, puis l'interrupteur secondaire et vérifier que le témoin soit éclairé. © P. 27, "Mise en marche"

SETUP est-il allumé ?

L'impression est impossible lorsque **SETUP** est éteint. Abaisser le levier de chargement.

P. 55, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur"

Le capot avant est-il ouvert ?

Fermer les capots avant, gauche et droit.

Le menu principal est-il affiché ?

Menu principal

W1200mm

Si le menu principal n'est pas affiché, l'impression ne démarre pas même si les données sont envoyées par l'ordinateur. Pour afficher ce menu, presser (MENU), puis ().

P. 55, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur"

PAUSE est-il allumé ?

Quand PAUSE s'allume, l'opération est suspendue. Pour reprendre, presser PAUSE. PAUSE s'éteint quand l'opération reprend.

☞ P. 57, "Pause et annulation de l'impression"

L'encre est-elle épuisée ?

1 2 3 4 5 6 7 8

Lorsque cet écran s'affiche, la machine ne peut pas recevoir de données d'impression ou de coupe. Si cet écran apparaît pendant une opération d'impression, le fonctionnement de l'imprimante diffère selon le paramétrage de "EMPTY MODE".

- > Si "STOP" est sélectionné : L'impression s'interrompt temporairement.
- Si "CONT" est sélectionné : Un signal sonore retentit et l'impression continue jusqu'à ce que la machine ait imprimé toutes les données reçues. L'impression peut être suspendue en pressant (PAUSE).

Sinon, le remplacement de la cartouche d'encre par une neuve permet à la machine de se rétablir après l'erreur. Si la machine n'avait pas terminé l'impression, l'impression reprend.

S'il existe des données non envoyées sur l'ordinateur, le renvoi des données permet de relancer l'impression et la coupe.

- P. 62, "Remplacement des cartouches d'encre"
- P. 131, "Détermination des évènement lors de l'épuisement de l'encre"

Un message est-il affiché à l'écran ?

- P. 151, "Apparition d'un message"
- P. 152, "Apparition d'un message d'erreur"

Le câble est-il branché ?

Brancher le câble en toute sécurité.

"Guide d'installation"

Le routage du réseau est-il approprié ?

Essayer de connecter l'ordinateur et l'appareil sur le même concentrateur (hub), ou de les connecter directement à l'aide d'un câble croisé. S'il est ainsi possible d'imprimer, le problème vient du réseau.

Le réseau est-il correctement configuré ?

Si le câblage est correct et qu'aucun problème n'est détecté sur le réseau, contrôler les adresses IP et les autres paramètrages. Ils doivent être corrects à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur. Procéder à nouveau aux configurations en veillant à ce que l'adresse IP n'entre pas en conflit avec les adresses IP d'autres dispositifs du réseau, que la configuration du port du logiciel RIP spécifie bien l'adresse IP configurée sur la machine, à l'absence de faute de frappe dans les paramétrages ou autre.

- "Guide d'installation"
- P. 136, "Affichage des informations-système"

Le logiciel RIP a-t-il été fermé de façon anormale ?

Vérifier que le logiciel RIP fonctionne correctement, puis éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire. Turber de démarrage rapide Roland VersaWorks"

Le système de chauffage ne chauffe pas

Le matériau a-t-il été chargé ?

Le système de chauffage du matériau n'atteint pas la température présélectionnée si le témoin serup est éteint (par défaut). Charger le matériau et attendre que l'appareil chauffe.

P. 94, "Utilisation intégrale du système de chauffage du matériau"

La température ambiante est-elle trop basse ?

Utiliser la machine en un lieu à température de 20 à 32 °C.

L'unité ne parvient pas à couper le matériau

Le massicot est-il installé ?

La coupe du matériau est impossible si le massicot n'est pas installé.

P. 87, "Remplacement du massicot"

Les rails de coupe sont-ils installés ?

La coupe du matériau est impossible en l'absence des rails de coupe.

P. 87, "Remplacement du massicot"

Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé

Des projections d'encre se trouvent-elles dans le flacon de vidange ?

Si la surface intérieure du flacon de vidange est souillée d'encre, le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé.

P. 64, "Le niveau d'encre usagée dans le flacon de vidange ne peut pas être contrôlé"



Apparition d'un message

Ci-après figurent les principaux messages affichés à l'écran de l'appareil pour indiquer l'opération à effectuer. Ils n'indiquent en aucun cas une erreur. Suivre les indications fournies et agir en conséquence.

$[1 \bullet 2 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 6 \bullet 7 \bullet 8 \bullet]$

Faible quantité d'encre restante. Remplacer la cartouche d'encre indiquée par le numéro qui clignote par une cartouche neuve. (L'affichage varie selon le nombre de logements de cartouche d'encre utilisés).

[PRESS POWER KEY TO CLEAN] (Presser le bouton marche/arrêt pour procéder au nettoyage)

Apparaît quand l'appareil n'a pas été utilisé pendant près d'un mois. Actionner l'interrupteur secondaire une fois par mois.

P. 89, "En cas d'inutilisation prolongée"

[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, COVER L or COVER R] (Fermer le capot avant, gauche ou droit)

Fermer le capot avant, le capot gauche ou le capot droit. Par sécurité, le chariot ne fonctionne pas si un capot est ouvert.

[SHEET NOT LOADED SETUP SHEET] (feuille non chargée, configuration feuille)

Charger le matériau. Ce message apparaît quand une tentative de test d'impression a été effectuée sans aucun matériau chargé.

[EMPTY DRAIN BOTTLE]

Apparaît lorsque qu'une certaine quantité de liquide s'est accumulée dans le flacon de collecte. Si cet écran apparaît, vider l'encre usagée contenue dans le flacon de vidange.

P. 63, "Élimination de l'encre usagée"

[INSTALL DRAIN BOTTLE] (Installer le flacon de collecte)

Vérifier si le flacon de collecte est installé. Installer le flacon de vidange, puis presser ENTER.

P. 63, "Élimination de l'encre usagée"

[NOW HEATING...] (En cours de chauffage)

Attendre que le système de chauffage du matériau ait atteint la température programmée. L'impression démarre lorsque (HEATER) s'éclaire. L'impression peut être arrêtée en maintenant PAUSE pendant au moins une seconde pendant que ce message est affiché. En appuyant sur PAUSE l'impression démarre immédiatement, sans attendre que la température programmée soit atteinte.

[TIME FOR MAINTENANCE] (Date d'intervention d'entretien)

Procéder à un nettoyage manuel des têtes d'impression. Après vérification, appuyer sur ENTER . © P. 71, "Nettoyage manuel"

[TIME FOR WIPER REPLACE]

Remplacer la raclette ou la raclette en feutre. Après vérification, appuyer sur ENTER.

- ☞ P. 79, "Remplacement de la raclette"
- P. 82, "Remplacement de la raclette en feutre"

6

Ce paragraphe décrit les messages d'erreur qui peuvent s'afficher sur l'écran de l'appareil et la marche à suivre pour résoudre le problème. Si l'action décrite ne résout pas le problème, ou si un message d'erreur non traité ici apparaît, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp.

[ALIGN POINT POSITION INVALID] (Position point d'alignement non valide)

Une tentative de réglage du point d'alignement en une position où le réglage est impossible a été effectuée.

Aucun point d'alignement ne peut être réglé si l'angle entre le point de base et le point d'alignement est excessif. Recharger le matériau correctement afin de réduire cet angle, puis régler à nouveau les points de base et d'alignement de sorte à les adapter aux crop marks (repères).

P. 119, "Réalisation d'une impression et d'une coupe séparées"

[HEATING TIMEOUT CONTINUE?] (Fin de chauffage. Continuer ?)

Le chauffage ou le séchoir n'a pas atteint la température programmée.

Ce problème peut survenir en raison d'une température trop basse du local dans lequel l'imprimante est installée. Il est conseillé d'augmenter la température. Pour continuer en attendant que la température monte, appuyer sur **ENTER**. Pour lancer immédiatement l'impression, appuyer sur **PAUSE**.

[CROPMARK ERROR NOT FOUND] (Erreur. Crop Mark non trouvé)

La détection automatique des crop marks (repères) ne peut pas être effectuée.

Charger le matériau en position correcte et effectuer à nouveau une détection des crop marks (repères). En fonction du matériau, la détection automatique des crop marks (repères) peut être impossible. Si une nouvelle détection automatique des crop marks (repères) provoque toujours une erreur, effectuer une détection manuelle.

P. 119, "Réalisation d'une impression et d'une coupe séparées"

[CAN'T PRINT CROP CONTINUE?] (Impression/coupe impossible. Continuer ?)

Le format des données, crop marks (repères) compris, est supérieur à la zone d'impression ou de coupe du matériau chargé.

Pour continuer à effectuer des impressions sans corriger ce paramètre, appuyer sur ENTER. Dans ce cas, la partie au-delà de la zone d'impression ou de coupe et les crop marks (repères) ne seront pas imprimés. Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Agrandir la zone d'impression ou de coupe en remplaçant le matériau par un morceau plus grand ou en déplaçant les galets presseurs, puis renvoyer les données.

La taille des données relatives à l'impression est trop petite.

Régler la dimension de la direction de balayage des données à au moins 65 mm . Pour continuer à effectuer des impressions sans corriger ce paramètre, appuyer sur ENTER . Dans ce cas, les données sont imprimées sans les crop marks (repères). Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Modifier la taille des données, puis les renvoyer.

[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C] (Température trop élevée)

La température du local où est installé l'appareil est supérieure à la température limite de fonctionnement de l'appareil.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. La température affichée est la température ambiante actuelle du local d'installation. Amener la température du local à une valeur permettant de faire fonctionner la machine (15 à 32°C), laisser la machine atteindre la température ambiante, puis la mettre sous tension.

[SERVICE CALL ****]

Une anomalie irréversible s'est produite, ou un remplacement de pièce est indispensable, ne pouvant être effectué que par un technicien du service assistance.

Noter le numéro affiché et éteindre l'interrupteur secondaire. Après avoir éteint la machine, contacter le revendeur agréé Roland DG Corp.et communiquer le numéro qui s'est affiché à l'écran.

[SHEET TOO SMALL CONTINUE?] (Feuille trop petite. Continuer ?)

Le format des données est supérieur à la zone d'impression ou de coupe du matériau chargé.

Pour continuer à effectuer des impressions sans corriger ce paramètre, appuyer sur ENTER. Dans ce cas, la partie dépassant la zone d'impression ou de coupe ne sera pas imprimée. Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Agrandir la zone d'impression ou de coupe en remplaçant le matériau par un morceau plus grand ou en déplaçant les galets presseurs, puis renvoyer les données.

[SHEET SET ERROR SET AGAIN] (Erreur configuration feuille. Régler à nouveau)

Le levier de chargement a été abaissé sans aucun matériau chargé.

Relever le levier de chargement, placer le matériau en bonne position et baisser le levier.

P. 28, "Chargement du média"

[EDGE DETECTION] (Détection bords) est configuré sur "ENABLE" (Activé), mais un matériau transparent a été chargé.

Relever le levier de chargement, régler [EDGE DETECTION] (Détection bords) sur [DISABLE] (Désactivé) et recharger le matériau.

P. 105, "Accélération de la sortie de matériaux étroits"

Le matériau chargé est trop petit.

Presser une touche quelconque pour annuler l'erreur. Remplacer le matériau par un matériau de dimensions adaptées.

[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C] (Température trop basse)

La température du local où est installé l'appareil est inférieure à sa température limite de fonctionnement.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. La température affichée est la température ambiante actuelle du local d'installation. Amener la température du local à une valeur permettant de faire fonctionner la machine (15 à 32°C), laisser la machine atteindre la température ambiante, puis la mettre sous tension.

[DATA ERROR CANCELING...] (Suppression erreur données...)

L'impression s'est arrêtée suite à un problème décelé dans les données reçues.

L'opération ne peut pas continuer. Vérifier le câble de connexion ou l'ordinateur et répéter les opérations à partir du chargement du matériau.

[PINCHROLL ERROR INVALID RIGHT (LEFT) POS]

Le galet presseur gauche (droit) est positionné en un point où il ne maintient pas le matériau.

Relever le levier de chargement et déplacer le galet presseur droit en position correcte.

P. 28, "Chargement du média"

[PINCHROLL ERROR XXX FROM RIGHT] (Erreur galets presseurs xxx par droite)

Les galets presseurs centraux sont positionnés en des points où ils ne maintiennent pas le matériau.

Relever le levier de chargement et déplacer les galets presseurs centraux en position correcte.

P. 28, "Chargement du média"

Une quantité excessive de galets presseurs centraux a été installée.

Relever le levier de chargement, retirer tous les galets presseurs centraux non positionnés au-dessus des rouleaux d'entraînement. Le nombre de galets presseurs utilisés varie en fonction de la largeur du matériau chargé.

P. 28, "Chargement du média"

[WRONG CARTRIDGE] (Cartouche erronée)

La cartouche d'encre installée est inutilisable.

Extraire la cartouche pour annuler l'erreur. Utiliser une cartouche de type indiqué.

[CLEANING ERROR] (Erreur de nettoyage)

L'imprimante a fait un arrêt d'urgence parce que la cartouche d'encre a été retirée alors que le nettoyage léger ou le premier remplissage encre était en cours.

L'opération en cours ne peut pas continuer. Couper l'alimentation secondaire en maintenant l'interrupteur pressé pendant au moins une seconde puis la remettre. Effectuer ensuite un nettoyage lger ou un remplissage d'encre depuis le début. N.B. : veiller à effectuer un nettoyage léger après avoir exécuté la fonction [INK RENEWAL] et une fois que l'opération est terminée.

P. 76, "Persistance de problèmes tels que phénomènes de buse bouchée"

[CANCELED FOR MOTOR PROTECTION] (Annulé pour protection du moteur)

L'imprimante a fait un arrêt d'urgence parce que la cartouche d'encre a été retirée alors que le nettoyage léger ou le premier remplissage d'encre était en cours.

- > L'imprimante est sans cartouche d'encre.
- > L'imprimante n'a plus d'encre.

L'opération en cours ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. Après avoir coupé l'alimentation, contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp.

[AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF] (Éviter le séchage. Éteindre l'interrupteur)

Les têtes d'impression ont été forcées à rester en position d'attente pour éviter leur dessèchement.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire.

[SET HEAD HEIGHT TO xxx] (Régler la hauteur de la tête à xxx) . .]

La hauteur des têtes d'impression est inférieure à celle définie dans le logiciel RIP.

Cet avertissement indique que la hauteur des têtes d'impression est trop basse pour l'épaisseur de matériau spécifiée sur l'ordinateur. La tête se déplace en un point permettant d'actionner le levier de correction de la hauteur. Corriger la hauteur affichée, puis presser ENTER.

P. 102, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du matériau"

6

[MOTOR ERROR TURN POWER OFF] (Extinction pour erreur moteur)

Une anomalie du moteur s'est produite.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. Éliminer ensuite la cause de l'anomalie et allumer l'interrupteur secondaire immédiatement. Sans corriger l'erreur, les têtes se sèchent et s'abîment. Cette erreur peut être causée par divers facteurs, comme une erreur de chargement du matériau, un bourrage ou une force excessive exercée sur le matériau.

Bourrage du matériau.

Retirer délicatement le matériau bloqué. Les têtes d'impression peuvent aussi être endommagées. Procéder à un nettoyage de la tête, effectuer un test d'impression et vérifier les résultats.

Le matériau a été tiré avec une force excessive.

Une tension excessive a été appliquée au matériau. D'autres interventions sont nécessaires pour résoudre le problème Pousser tout d'abord le levier de chargement vers l'arrière et ajuster le matériau pour le détendre légèrement, puis allumer l'interrupteur secondaire.

Chapitre 7 Principales caractéristiques

Zone d'impression/coupe	157
Zone maximale	157
Zone maximale avec utilisation des crop marks (repères)	157
Position de séparation du matériau pendant l'impression continue	158
Lame	159
Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation	
et numéro de série	160
Caractéristiques	161

Zone d'impression/coupe

Zone maximale



La zone d'impression ou de coupe dans le plan horizontal (sens de déplacement du chariot) est déterminée par la position des galets d'entraînement.

Zone maximale avec utilisation des crop marks (repères)

En utilisant les crop marks (repères), la zone d'impression ou de coupe est réduite de la valeur égale à la taille de ces derniers.



Principales

Position de séparation du matériau pendant l'impression continue

Lorsque la commande de séparation du matériau est envoyée par l'ordinateur, le matériau est coupé à la position indiquée dans la figure ci-dessous.



Les conditions de coupe et la durée de lame varient en fonction du matériau et des conditions d'utilisation, même en utilisant des lames identiques. La durée de vie varie par ailleurs en fonction du type de lame. Un guide succinct est fourni ci-après.

Lame	Matériau	Force de la lame	Compensation (offset) de la lame	Durée de la lame* (guide général)
ZEU-U1005	Vinyle de signalisa- tion commun	50 à 150 gf	0,25 mm	8000 m
	Vinyle de signalisa- tion commun	30 à 100 gf	0,25 mm	4000 m
ZEC-U5025	Vinyle fluorescent	120 à 200 gf	0,25 mm	4000 m
	Vinyle réfléchissant	100 à 200 gf	0,25 mm	4000 m

En présence de zones non coupées malgré une augmentation de la force de la lame à une valeur supérieure de 50 à 60 gf aux valeurs du tableau, la lame doit être remplacée.

*Les valeurs de "Durée de la lame" sont des estimations pour la coupe de matériaux de type identique.

Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation et numéro de série



Caractéristiques

		VS-640i	VS-540i	VS-300i		
Technologie d'impression		Jet d'encre piézoélectrique				
Matériau	Largeur	210 à 1 625 mm 210 à 1 371 mm 182 à 762 mm				
	Épaisseur	Maximum 1,0 mm avec liner, pour l'impression Maximum 0,4 mm avec liner et 0,22 mm sans liner, pour la coupe				
	Diamètre externe du rouleau	Maximum 210 mm				
	Poids du rouleau	Max. 40 kg	Max. 30 kg	Max. 25 kg		
	Diamètre de l'âme (*1)	50,8 mm ou 76,2 mm				
Largeur d'impr	ession/coupe (*2)	Max. 1 600 mm	Max. 1 346 mm	Max. 736 mm		
Cartouches à encre	Types	Cartouche 440-cc (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair et noir clair) Cartouche 220-cc (argent métallisé, blanc)				
	Couleurs	Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) ou Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair) ou Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair, blanc) ou Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair, argent métallisé) ou Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, noir clair, argent métallisé) ou Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, argent métallisé, blanc)				
Résolution d'	impression (points	Maximum 1440 dpi				
par pouce)	-					
Vitesse de cou	pe	10 à 300 mm/s				
Force de la lam	e	30 à 300 gf				
Découpe	Туре	Compatibles avec série CAMM-	1Roland			
de coupe	Offset de la lame (compensation)	0,000 - 1,500 mm (0.000 - 0,059 in)				
Résolution logi	ciel (en coupe)	0,025 mm/pas				
Précision de la sion) (*3)(*4)	distance (en impres-	Erreur inférieure à $\pm 0,3\%$ de la distance parcourue, ou $\pm 0,3$ mm. La plus forte valeur.				
Précision de la (en coupe) (*3)	distance	Erreur inférieure à ±0,4% de la distance parcourue, ou ±0,3 mm. La plus forte valeur. En cas de correction de la distance (configuration de [CUTTING MENU] (menu coupe) - [CALIBRATION] (étalonnage)) : Erreur inférieure à ±0,2% de la distance parcourue, ou ±0,1 mm. La plus forte valeur.				
Répétabilité (er	n coupe) (*3) (*5)	±0,1 mm ou inférieure				
Précision d'ali	gnement pour l'im-	±0,5 mm ou inférieure				
pression et la c	oupe (*3) (*6)					
Précision d'ali	gnement pour l'im-	Erreur inférieure à $\pm 0,5\%$ de la distance parcourue, ou ± 3 mm. La plus forte valeur.				
pression et la c ment du matéri	oupe avec recharge- au (*3) (*7)					
Système de chauffage du matériau (*8)		Chauffage, champ de réglage des températures préconfigurées : de 30 à 45°C (de 86 à 112°F) Séchoir, champ de réglage des températures préconfigurées : de 30 à 50°C (de 86 à 122°F)				
Connectivité		Ethernet (10BASE-T/100BASE-T	X, commutation automatique)			
Fonction écono	omie d'énergie	Mise en veille automatique				
Caractéristiques d'alimentation		CA 100 à 120 V ±10%, 7,8A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10%, 4,0 A, 50/60 Hz	CA 100 à 120 V ±10%, 7,5 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10%, 3,8 A, 50/60 Hz	CA 100 à 120 V ±10%, 5,1 A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10%, 2,6 A, 50/60 Hz		
Puissance	En fonction :	Env. 1 044 W	Env. 995 W	Env. 670 W		
	En mode Veille	Env. 14,5 W	Env. 15,1 W	Env. 14,4 W		
Niveau de	En fonction :	69 dB (A) ou inférieur				
bruit acous-	En standby	43 dB (A) ou inférieur				
tique						
Dimensions (avec base) (*8)		2575 mm (l) x 795 mm (P) x 1270 mm (H)	2 315 mm (l) x 795 mm (P) x 1270 mm (H)	1700 mm (l) x 795 mm (P) x 1270 mm (H)		
Poids (avec base)		140 kg	130 kg	100 kg		
Environne- ment	Sous tension (*9)	Température : 15 à 32°C (20°C ou plus conseillé), Humidité : HR 35 - 80% (sans condensation)				
	Hors tension	Température : 5 à 40°C, humidité : HR 20 - 80% (sans condensation)				
Accessoires		Bases dédiées, câble d'alimentation, lame, porte-lame, guides matériau, support matériau, lame de				

*1

Remarque : Le support de cet appareil est exclusivement conçu pour des âmes en carton d'un diamètre interne de 76,2 mm. Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires.

*2

La longueur d'impression ou de coupe est sujette aux limitations du programme.

*3

- > Type de matériau : Matériau indiqué par Roland DG Corp.
- Température : 25°C, humidité : 50%
- > Le matériau en rouleau doit être correctement chargé.
- Applicable si tous les galets presseurs fournis sont utilisés.
- Marges latérales : 25 mm ou plus à gauche et à droite
- Marge avant : 35 mm ou supérieure
- Dilatation/contraction du matériau non comprise
- > Non garanti en cas d'utilisation du chauffage ou du séchoir.
- > Toutes les fonctions de réglage ou de correction de cet appareil ont été correctement exécutées.

*4

> Avec film PET Roland, parcours d'impression : 1 m

*5

L'option [PREFEED] (pré-alimentation) doit être sur [ENABLE] (Activé)

Valeurs garantissant la précision de répétition

Modèle 64 pouces

- > Matériaux de largeur supérieure à 610 mm : Longueur 4 000 mm
- > Matériaux de largeur inférieure ou égale à 610 mm : Longueur 8 000 mm

Modèle 54 pouces

- > Matériaux de largeur supérieure à 610 mm : Longueur 4 000 mm
- Matériaux de largeur inférieure ou égale à 610 mm : Longueur 8 000 mm

Modèle 30 pouces

➤ Longueur 3000 mm

*6

- > Avec matériaux de longueur inférieure à 3 000 mm
- > Hors effets de déplacement oblique et de dilatation et rétraction du matériau.

*7

Dimensions des données :

1 000 mm dans la direction d'alimentation du matériau, 1 600 mm dans la direction de déplacement du chariot 1 000 mm dans la direction d'alimentation du matériau, 1 346 mm dans la direction de déplacement du chariot 1 000 mm dans la direction d'alimentation du matériau, 736 mm dans la direction de déplacement du chariot

Pas de pelliculage

- > Détection automatique de crop marks (repères) en 4 points quand le matériau est rechargé.
- Pendant la coupe, l'option [PREFEED] (pré-alimentation) doit être réglée sur "ENABLE" (Activé)
- > Hors éventuel décalage dû à la dilatation/rétraction du matériau et/ou à son rechargement

*8

Chauffage nécessaire après mise sous tension. Cette opération peut prendre de 5 à 20 minutes, en fonction de l'environnement

> Selon la température ambiante et la largeur du média, le point de consigne peut ne pas être atteint.



Pour la Chine

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	0	×	0	0	0
头部	×	0	0	0	0	0
壳体、底架	×	0	0	0	0	0
电源	×	0	×	0	0	0
其他(电缆、附件等)	×	0	0	0	0	0
〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。						

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。 所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质 不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

Pour les pays de l'UE -



This product must be disposed of separately at your local waste recycling center. Do not dispose of in household waste bin.



Bitte führen Sie dieses Produkt separat Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.



Ne jetez pas le produit avec vos ordures ménagères. Portez-le dans un centre recyclage des déchets.



Questo prodotto deve essere smaltito negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, non buttare nel cestino dei rifiuti casalinghi.



Este producto debe devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta eliminación. No lo tire a la basura.



Deite fora separadamente este produto no seu centro de reciclagem local. Não o deite fora no seu caixote do lixo.



Lever dit product in bij een lokaal afvalverzamelpunt. NIET met normaal huishoudelijk afval afvoeren.



Dette Produkt skal smides særskilt væk på den lokale affalds- og genbrugsstation. Må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalien talousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen hävitettäväksi.



Produkten måste kasseras separat på din lokala återvinningscentral. Släng inte produkten tillsammans med hushållssoporna.



Μην πετάξετε το αντικείμενο αυτό στο καλάθι των απορριμμάτων. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και προσκομίστε το στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Ce produit utilise le logiciel GNU General Public License (GPL) / GNU Lesser General Public License (LGPL). L'utilisateur est en droit d'acquérir, de modifier et de distribuer le code source du logiciel GPL/LGPL. Le code source GPL/LGPL utilisé dans ce produit peut être téléchargé depuis le site web : URL: http://www.rolanddg.com/gpl/

Roland DG Corp. possède la licence technologie MMP du Groupe TPL.

