



RF-640/RF-640A MODE D'EMPLOI



Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

- Pour une utilisation correcte et sécurisée, avec une parfaite compréhension des performances de cet appareil, veuillez lire ce manuel dans sa totalité et le conserver en lieu sûr.
- La copie et le transfert, en tout ou partie, de ce manuel sont interdits sans autorisation préalable.
- Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.
- Le manuel et l'appareil ont été conçus et contrôlés avec le plus grand soin. Veuillez toutefois nous informer de toute erreur ou anomalie d'impression.
- Roland DG Corp. décline toute responsabilité en cas de perte ou dommage, direct ou indirect, pouvant se produire suite à l'utilisation de ce produit, quelle que soit la panne qui puisse concerner une partie de ce produit.
- Roland DG Corp. décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages, directs ou indirects, pouvant survenir sur tout article fabriqué à l'aide de ce produit.

Roland DG Corporation

Ce produit utilise le logiciel GNU General Public License (GPL) / GNU Lesser General Public License (LGPL). L'utilisateur est en droit d'acquérir, de modifier et de distribuer le code source du logiciel GPL/LGPL. Le code source GPL/LGPL utilisé dans ce produit peut être téléchargé depuis le site web : URL: http://www.rolanddg.com/gpl/

Roland DG Corp. possède la licence technologie MMP du Groupe TPL.

Table des matières

Table des matières	1
--------------------	---

Chapitre 1 Principales caractéristiques5				
Éléments fournis	6			
Composants et fonctions	7			
Machine	7			
Panneau de commande	9			
Liste des menus	10			
Menu principal	10			
Menu Langue et Unité	13			
Menu Fonctions	13			
Remarques importantes sur la manipulation et l'utilisation	14			

Chapitre 2 Fonctionnement de base	17
Préparation du média	18
Type de média	18
Médias compatibles	19
Mise en marche	20
Mise en marche	20
Fonction économie d'énergie (mode Veille)	20
Chargement du média	21
Chargement du rouleau de média	21
Chargement de la feuille de média	28
Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionn	elle
plus précise)	31
Installation du Média	33
À propos du menu [Media Setting] (Configuration du média)	
Installation du média (menu [Media Setting] (Configuration du média))	
Impression	39
Réglage de la position de début d'impression	39
Test d'impression et nettoyage	40
Préparation à la réception de données d'un ordinateur	42
Lancement de l'impression	43
Pause et annulation de l'impression	44
Séparation du média	44
Extinction	46
Extinction	46

Vérification de l'encre restante et remplacement des cartouches	48
Vérification de l'encre restante	48
Remplacement des cartouches d'encre	49
Entretien quotidien	51
Évacuation de l'encre usagée	51
Nettoyage	53
Soin et entretien des têtes d'impression	54
Inefficacité du nettoyage courant	55
Nettoyage intermédiaire/approfondi	55
Irrégularité des couleurs	56
Nettoyage léger des buses	56
Opérations d'entretien à effectuer au moins une fois par mois	58
Nettoyage manuel nécessaire	58
Nettoyage manuel	59
Persistance de problèmes tels que décalages d'impression	64
Persistance de problèmes tels que décalages d'impression	64
Remplacement des pièces d'usure	66
Remplacement de la raclette	66
Remplacement de la raclette en feutre	69
Remplacement du massicot	72
Inactivite prolongée de la machine	74
Entretien permanent	74
Fonction Alarme	74
pitre 4 Partie pratique	75
Utilisation intégrale de la fonction de préréglage	76
Sauvegarde de plusieurs réglages sous un préréglage donné et nommée	76
Chargement d'un préréglage enregistré	78
Utilisation intégrale du système de chauffage du média	79
Définition et description du système de chauffage du média	79
Réglage de la température du système de chauffage du média	79
Contrôle du système de chauffage du média lors du préchauffage	81
Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir	82
Réglage du temps de séchage après impression	82
Utilisation d'un séchoir en option	83
Utilisation intégrale de la fonction Correction	84
Correction du décalage en impression bidirectionnelle	84
Correction plus précise du décalage en impression bidirectionnelle	85
Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'	alimenta-
tion)	85
Réglage en fonction des types et conditions du média	87
Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média	87
Utilisation de médias transparents	88
Impression sur un média difficile à sécher	90
	90
Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe	
Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe Accélération de l'impression pour les médias étroits	91
Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe Accélération de l'impression pour les médias étroits Extension de la zone d'impression par réduction des marges	91 92

Chapitre 3 Entretien : Pour garder la machine dans les meilleures conditions..47

Utilisation de médias collants	94
Impression avec Crop Marks (repères)	95
Impression avec Crop Marks (repères)	95
Utilisation du système de rembobinage du média	96
Utilisation du système de rembobinage du média	96
Chapitra E. Bour los administratoura	07
Chapter 5 Four les aufilitistrateurs	
Gestion des opérations d'impression	98
Impression d'un rapport-système	98
Détermination des opérations lorsque l'encre est épuisée (RF-640A seuleme	nt)98
Affichage de la quantité de média restant	99
Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement de mé	dia 100
Impression de la quantité de média restant	101
Gestion-système de la machine	102
Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure	102
Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergi	e)102
Affichage des données-système de la machine	103
Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales	104
Chapitre 6 À lire en cas de problème. QUESTIONS FRÉQUENTES	105
Improssion de honne qualité impossible	106
Résultate d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales	106
Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières	100
Les couleurs sont innomogenes ou ineguneres	108
Bourrage du média	109
En cas de bourrage du média	109
Irrégularité de l'alimentation du média	110
Le média gondole ou s'affaisse	110
L'alimentation du média n'est pas droite	111
Irrégularité de l'alimentation du média	111
Le chariot des têtes d'impression s'arrête Explications	112
Par quoi commencer	112
Si le chariot des têtes d'impression ne bouge toujours pas	112
Autres problèmes	114
La machine ne fonctionne pas	114
Le système de chauffage ne chauffe pas	116
L'unité ne parvient pas à couper le média	116
Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé	116
Apparition d'un message	117
Apparition d'un message d'erreur	119
Chapitre 7 Principales caractéristiques	123
Zone d'impression	124
Zone d'impression maximale et marges	124
Zone maximale avec utilisation des cron marks (renères)	
Position de séparation du média pendant l'impression continue	125
Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation et numéro	
de série	126
Caractéristiques	127

Guide d'installation

Le Guide d'installation peut être téléchargé sur le site : http://www.rolanddg.com/

Table des matières

- 1. Environnement d'installation
- 2. Éléments fournis
- 3. Symboles
- 4. Assemblage et installation
- 5. Brancher les câbles
- 6. Remplissage d'encre
- 7. Réglages réseau
- 8. Déplacement de la machine

Ce manuel est le manuel d'utilisation pour les appareils RF-640 et RF-640A. La plupart des illustrations de ce manuel décrivent le RF-640.

Les noms de Société et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

> http://www.rolanddg.com/ Copyright© 2014 Roland DG Corporation

Chapitre 1 Principales caractéristiques

Éléments fournis	2
Composants et fonctions	3
Machine	3
Panneau de commande	5
Liste des menus	6
Menu principal	6
Menu Langue et Unité	9
Menu Fonctions	9
Remarques importantes sur la manipulation et l'utilisation	.10

Mode d'emploi (1)	A lire avant de commen- cer (1)	*NOTICE D'ENTRETIEN IMPRIMANTE A JET D'ENCRE (1)	*Liquide de nettoyage (1)
Bâtonnets	Lames de rechange pour le massicot (1)	Flacons de vidange (2)	Pinces média (une droite et une gauche)
	a de la	(O F O)	
Pincettes (1)	Raclette de réserve (1)	Raclette en feutre de réserve (1)	*LOGICIEL DE GES- TION RIP&PRINT (1)

Les articles suivants sont fournis avec la machine. Assurez-vous que tous sont disponibles et dans les quantités prévues.

*La RF-640A ne comprend pas ces articles.

Machine









Guide du massicot de découpe Le massicot passe dans ce guide lors de la séparation du média.

Rouleaux grille

Ils permettent de faire avancer le média vers l'avant de la machine.

8

1

Panneau de commande



Convention relative aux commandes

Les touches et témoins du panneau de commande sont indiqués dans l'illustration ci-dessous.



Menu principal



(*1) Ce menu n'est pas affiché en cas d'utilisation d'encre à solvant.

Liste des menus



(*1) Ce menu n'est pas affiché sur la RF-640.





Menu Langue et Unité



Menu Fonctions



(*1) Non affiché lorsqu'aucun média n'est chargé (quand SETUP) est éteint) ou lorsque la machine n'est pas prête pour le point de base. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le paragraphe P. 39, "Réglage de la position de début d'impression".

(*2) Affiché lorsque aucun média n'est installé (quand SETUP) est éteint) ou quand la largeur du média est affichée après que le média a été chargé.

(*3) N'est pas affiché si aucun média n'est chargé (donc lorsque SETUP est éteint).

Principales

Cet appareil est un dispositif de précision. Pour en garantir les meilleures performances, les points importants ci-dessous doivent être observés. Le non-respect de ces instructions peut générer non seulement une perte de performances, mais des dysfonctionnements ou des ruptures.

Machine

Cet appareil est un dispositif de précision.

- > Manipuler avec soin, ne jamais soumettre l'appareil à un impact ou une force excessive.
- > Ne pas introduire les mains ou les doigts sous le capot ni dans les compartiments des cartouches ou autres parties internes de la machine.

L'installer en un lieu approprié

- > Installer la machine un lieu à conditions de température et d'humidité relative indiquées.
- Installer la machine sur une surface stable, en un lieu garantissant les meilleures conditions de fonctionnement.

Les têtes d'impression sont fragiles.

- > Ne pas les toucher inutilement. Éviter que le média les érafle.
- Les têtes d'impression peuvent s'abîmer si elles se dessèchent L'appareil prévient ce dessèchement, mais une mauvaise manipulation peut rendre cette fonction inopérante. Respecter les instructions de ce manuel.
- Ne pas laisser la machine avec une cartouche d'encre extraite. L'encre restant dans la machine peut durcir et boucher les têtes d'impression.
- Les têtes d'impression sont des composants sujets à l'usure. Un remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation.

L'appareil chauffe.

Ne jamais obstruer les ouvertures de ventilation avec un chiffon, de l'adhésif ou tout autre objet.

Cartouches d'encre

Il existe de différents types de cartouches d'encre.

> Utiliser un type de cartouche compatible avec l'imprimante.

Ne pas les soumettre à des impacts ni essayer de les démonter.

- Ne pas les laisser tomber ou les secouer fortement. L'impact pourrait rompre la poche interne et provoquer une fuite d'encre.
- > Ne pas essayer de démonter les cartouches.
- > Ne pas les remplir avec de l'encre.
- En cas de taches d'encre sur les mains ou les vêtements, procéder au lavage dès que possible. Il peut être difficile d'éliminer les taches si l'encre a séché.

Stockage

Stocker les cartouches non ouvertes dans un lieu bien aéré à une température entre -20 et 40°C.





Attention : Haute tension Le retrait du capot peut provoquer un risque de décharge ou d'électrocution en raison de la haute tension.



Remarques importantes sur la manipulation et l'utilisation

Chapitre 2 Fonctionnement de base

Préparation du média2
Type de média2
Médias compatibles3
Mise en marche
Mise en marche4
Fonction économie d'énergie (mode Veille)4
Chargement du média5
Chargement du rouleau de média5
Chargement de la feuille de média12
Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)
Installation du Média17
À propos du menu [Media Setting] (Configuration du média) 17
Installation du média (menu [Media Setting] (Configuration du média)) 17
Impression
Réglage de la position de début d'impression
Test d'impression et nettoyage
Préparation à la réception de données d'un ordinateur
Lancement de l'impression
Pause et annulation de l'impression
Séparation du média
Extinction
Extinction

Type de média

Dans ce manuel, le terme "média" désigne le papier utilisé pour l'impression. Les deux principaux types de média ci-après peuvent être utilisés sur la machine.

- > Média en rouleau : Média enroulé sur un mandrin en carton
- > Média en feuilles : Média non enroulé sur un mandrin, en feuilles de dimensions standard.

En fonction des exigences, divers types de médias en rouleaux et en feuilles pourront être sélectionnés. Pour des informations détaillées sur chaque média, veuillez contacter votre fournisseur. Les médias sont par ailleurs proposés sur notre site Internet

http://www.rolanddg.com/

Médias compatibles

Tous les types de médias ne sont pas imprimables avec cet appareil. Lors du choix du média, un test préalable doit être effectué pour vérifier si le niveau de qualité d'impression est satisfaisant.

Dimensions

Largeur (pour média en rouleaux et en feuilles)

259 - 1,625 mm (10.2 - 64 inches)

Épaisseur max. média (support papier compris) (pour médias en rouleau et en feuilles) 1,0 mm

Diamètre externe du rouleau

210 mm

Diamètre interne du tube de carton (âme)

7.62 mm ou 50.8 mm

*Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires. Pour toute information sur les articles en option, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Poids du rouleau

40 kg

*En utilisant le rouleau tendeur, les conditions dépendent des médias compatibles avec ce dernier.

Autres conditions

Les médias ci-après ne peuvent pas être utilisés.

- Média dont la fin est fixée au tube de carton (axe)
- > Média fortement voilé ou ayant tendance à se ré-enrouler
- > Média ne supportant pas la chaleur du système de chauffage
- Média dont le tube de carton (axe) est plié ou écrasé
- Média qui plie sous son propre poids lors du chargement
- Média sur rouleau affaissé
- > Média enroulé de façon non régulière.

Mise en marche

Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer le média de l'appareil ou couper l'alimentation électrique.

L'application continue de chaleur en un point unique peut provoquer l'émission de gaz toxiques du média ou un incendie.



Allumer l'interrupteur secondaire.

Fonction économie d'énergie (mode Veille)

Cet appareil présente une fonction d'économie d'énergie, qui le met en mode veille à faible consommation dans un délai déterminé sans activité. Par défaut, ce délai programmé en usine est de 30 minutes. Lorsque l'appareil est en mode veille, le bouton de marche/arrêt clignote lentement. L'utilisation du panneau de contrôle ou la réalisation d'opérations telles que l'envoi de données d'impression depuis l'ordinateur rétablit le mode de fonctionnement normal de la machine.

Cette configuration du mode veille peut être modifiée. Afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter tout problème tel que la surchauffe, il est toutefois conseillé de paramétrer le temps d'activation du mode veille à 30 minutes maximum.

P. 102, "Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergie)"

Chargement du rouleau de média

Charger correctement le rouleau de média sinon, le média peut tomber et occasionner des blessures.
Un rouleau de média pèse à peu près 40 kg. Il doit être manipulé avec précaution afin d'éviter les blessures.
Ne jamais charger un rouleau de plus de 40 kg. La machine risque de ne pas supporter ce poids et de basculer, ou de faire chuter le média.

I. Installation du média sur le support.

*Le support du média sur la machine est exclusivement conçu pour des âmes en carton d'un diamètre interne de 76,2 mm. Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires. Pour toute information sur les articles en option, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.



Ouvrir le capot avant.

Laisser le capot avant ouvert jusqu'à nouvel ordre.



① Desserrer les vis de fixation des supports du média.
 ② Déplacer les supports du média complètement à gauche et à droite.



Insérer le tube carton (axe) sur l'extrémité du support du média [gauche]. Ne pas fixer le support du média pour le moment.

② Déplacer le support du média [droit] et insérer l'extrémité dans le tube carton (axe) du média.

Le fixer solidement afin d'éviter que le média se desserre.





IMPORTANT! Installation selon les procédures.

Charger le média avec le support gauche proche du bord gauche, tel qu'illustré en figure. Ne pas fixer le support en position avant de charger le média. Le chargement du média sans observer ces instructions dans l'ordre décrit peut altérer irréversiblement l'alimentation du média ou donner une qualité d'impression médiocre.



Tenir l'extérieur du support média [gauche] et aligner le bord gauche du média sur le repère. Pour définir la position, maintenir les deux côtés des supports de l'extérieur et les déplacer. Ne pas tenir le média.

ATTENTION Ne pas effectuer cette opération en maintenant une partie autre que les composants indiqués.

Le média risque de tomber du support en provoquant des blessures.



IMPORTANT! Définir les positions latérales droite et gauche du média à ce moment-là. En fin d'opération, si les positions droite et gauche ne sont pas correctes lors de la fixation du média avec les galets presseurs, répéter cette procédure. En tenant le média pour forcer le réglage de sa position, la qualité d'impression peut être altérée par une alimentation oblique.



2. Faire passer le média dans l'imprimante et fixer les supports.

Passer l'extrémité du média entre les galets presseurs et les rouleaux d'entraînement.



2 S'assurer que le capot avant est ouvert.



B Abaisser le levier de chargement (arrière).



Tout en pressant légèrement le média, monter le levier de chargement (avant).





Maintenir le média au centre et le tirer vers l'extérieur, en veillant à ce qu'il reste droit et tendu en tout point.

S'assurer que le bord droit du média soit aligné sur la ligne de repère.



IMPORTANT!

Pour réajuster la position du média à ce stade, revenir à la procédure *1.-@* et répéter les opérations. En tenant le média pour forcer le réglage de sa position, la qualité d'impression peut être altérée par une alimentation oblique.

6 Baisser le levier de chargement (à l'avant) pour maintenir le média en position.



3. Fixer le média à l'aide des pinces.

I Tixer les pinces du média.

② Aligner les centres des orifices des pinces du média sur les deux bords du média. Les pinces sont magnétiques et les pinces gauche et droite sont différentes. Se reporter à la figure et les installer dans les positions correctes, en veillant à ne pas confondre la pince gauche avec la pince droite.



Opérations

2 Fermer le capot avant.

Une fois le capot fermé, le chariot de la tête d'impression se déplace et détecte la largeur du média. Cette opération est appelée initialisation. À la fin de l'initialisation, SETUP reste allumé, et la largeur imprimable est indiquée à l'écran. Cette opération termine le chargement du média.

IMPORTANT! Enlever le rouleau de médial en cas de non-utilisation.

Si le média chargé en machine est inutilisé pendant longtemps, il risque de se déformer, risquant de donner une qualité d'impression médiocre et de provoquer des pannes du moteur. Il est donc préférable de l'enlever et de le stocker s'il n'est pas utilisé.

Chargement de la feuille de média

Procédure



Ouvrir le capot avant.

Laisser le capot avant ouvert jusqu'à nouvel ordre.





2 Déplacer les supports du média respectivement à gauche et à droite.

Les positionner de sorte à ce qu'ils ne gênent pas le média lorsqu'il pend à l'arrière de l'appareil. Les retirer avec l'arbre s'ils gênent le média. Pour toute information sur leur retrait, veuillez consulter le "Guide d'installation".



B Faire passer le média dans la machine.

☞ Procédure 2 ① à ④ de P. 24, "Faire passer le média dans l'imprimante et fixer les supports."

Aligner le bord avant du média sur le point indiqué en figure.

S'assurer que le bord droit du média soit aligné sur la ligne de repère.



6 Baisser le levier de chargement (à l'avant) pour maintenir le média en position.



6 (1) Fixer les pinces du média.

② Aligner les centres des orifices des pinces du média sur les deux bords du média. Les pinces sont magnétiques et les pinces gauche et droite sont différentes. Se reporter à la figure et les installer dans les positions correctes, en veillant à ne pas confondre la pince gauche avec la pince droite.



Fermer le capot avant.

Une fois le capot fermé, le chariot de la tête d'impression se déplace et détecte la largeur du média. Cette opération est appelée initialisation. À la fin de l'initialisation, **SETUP** reste allumé, et la largeur imprimable est indiquée à l'écran. Cette opération termine le chargement du média.

2

Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)

Effectuer la mise au point initiale de la machine. Ce réglage est nécessaire dans les cas ci-après :

- > Lors de la première utilisation de la machine ;
- Lors du changement du média ;
- Si une nouvelle correction pour optimiser l'impression, par exemple une simple correction du décalage pour l'impression bidirectionnelle (P. 84, "Correction du décalage en impression bidirectionnelle")

Procédure

	Appuyer sur 🥢	IENU).	
2	MENU ADJUST BI-DIR	↓	Appuyer plusieurs fois sur
8	ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING	↓	Appuyer sur > .
4	DETAIL SETTING TEST PRINT	\$ ► ∟	Appuyer sur ENTER. Un motif de test est imprimé. En fin d'impression, appuyer sur V.
6	ADJUST BI-DIR SETTING	↓	Appuyer sur > .
6	NO.1 NO.2 - 6 - 4	(\$)	Appuyer sur Appuyer sur A

Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur qui produit le plus faible décalage de 2 lignes. En cas d'oscillation entre deux valeurs, sélectionner la demi-valeur.



	0	NO.3 NO.4 ♦ +6 +4 ↓	Appuyer sur
2	8	NO.3 NO.4 ♦ +6 +4 ↓	Une fois les réglages de la valeur de correction effectués, appuyer sur ENTER.
Opératid de base	9	Appuyer sur MENU po	ur revenir à l'écran principal.

À propos du menu [Media Setting] (Configuration du média)

Afin de garantir la meilleure qualité d'impression en fonction du type et des dimensions du média, la machine dispose de diverses options de configuration. Le menu [Media Setting] (Configuration du média) servira de guide interactif pour ces configurations. Ce menu permet de procéder aux configurations de base en suivant simplement les instructions affichées à l'écran.

Les détails de configuration pouvant être mémorisés en tant que menu préconfiguré, les opérations seront facilitées en enregistrant les étapes de configuration lors de l'utilisation du même type de média. Une fois les configurations de base mémorisées en tant que préconfiguration, des réglages pourront être apportés en fonction des exigences. Les configurations du menu [Media Setting] (Configuration du média peuvent aussi être effectuées de façon isolée.

Installation du média (menu [Media Setting])

*Si tous les éléments n'ont pas à être configurés, passer au menu suivant en sélectionnant [NEXT] (suivant).





Charger le média

Contrôler que le média n'est pas affaissé. Les configurations de valeur de correction ci-après seraient alors inefficaces.

P. 21, "Chargement du média"



 MENU
 ♦

 MEDIA SETTING
 ↓

À l'apparition de l'écran ci-contre, appuyer sur ENTER.

2. Configuration de la température du chauffage et du séchoir de l'imprimante



Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter \Im P. 79, "Réglage de la température du système de chauffage du média".



Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter \Im P. 87, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média".
4. Correction de la position par rapport au sens d'avance (atténuation des bandes horizontales).

POINT!

La direction d'alimentation est le sens d'arrivée du média. Procéder à la correction en réglant le média à l'avance. En effet, les bandes horizontales sont plus fréquentes lors de l'impression quand la distance de mouvement du média subit de très légères variations, liées à l'épaisseur du média.





4

4

[Confirmer/Régler à nouveau]

Appuyer pour sélectionner [YES]. Presser ENTER pour valider.

Le motif de test pour la correction de l'alimentation s'imprime à nouveau. Revenir à la procédure 3 et refaire le réglage.

[Pour passer à l'étape suivante après avoir effectué la correction] Appuyer pour sélectionner [DONE] (Fait). Presser ENTER pour valider.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter @ P. 85, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)".

5. Correction du décalage en impression bidirectionnelle

(POINT!)

L'appareil imprime en mode bidirectionnel (la tête imprime selon un mouvement d'aller-retour). Cette méthode est dénommée "Impression bidirectionnelle". Elle a l'avantage de réduire le temps d'impression, mais génère de légers décalages lors des passages en aller-retour. La procédure qui permet supprimer les décalage est appelée "Correction bidirectionnelle".



Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur qui produit le plus faible décalage de 2 lignes. En cas d'oscillation entre deux valeurs, sélectionner la demi-valeur.



REDO ADJ. ? • • YES [DONE]

ı L

[Confirmer/Régler à nouveau] Appuyer < < > pour sélectionner [YES].

Presser ENTER pour valider.

Le motif de test pour la correction bidirectionnelle s'imprime à nouveau. Revenir à la procédure 🕑 et refaire le réglage.

[Pour passer à l'étape suivante après avoir effectué la correction] Appuyer 🤇 🕨 🔵 pour sélectionner [DONE] (Fait).

Presser (ENTER) pour valider.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter 🖙 P. 84, "Correction du décalage en impression bidirectionnelle".

A

6. Réglage du mode et du temps de séchage après impression



Réglage actuel

DISABLE

FEED FOR DRY

| Réglage modifié

▶ ENABLE

4♦

_

Appuyer sur A T pour sélectionner la valeur. Presser ENTER pour valider.

POINT! Méthode de séchage après l'impression

Après l'impression de la première page, configurer l'alimentation du média de manière à ce que le bord libre de la zone imprimée se positionne sur le séchoir. Pour s'assurer que toute la zone imprimée est séchée, sélectionner [ENABLE]. Si [DISABLE] est sélectionné, le bord libre de la zone imprimée n'avance pas jusqu'au séchoir, sauf en cas d'impression consécutive.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter race P. 82, "Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir".



Presser ENTER pour valider.

POINT! Temps de séchage après l'impression

Définir le temps de séchage après impression de la première page. L'opération suivante ne commence pas tant que le temps programmé n'est pas écoulé.

Pour la méthode de réglage individuel de cet élément et la description, veuillez consulter races P. 82, "Réglage du temps de séchage après impression".

Opérations

7.	Sauvegarde des configurations en tant que pré-réglage		
0	PRESET ◀► [SAVE] NEXT ↓	Appuyer pour sélectionner [SAVE] (Enregistrer). Presser ENTER pour valider. En sélectionnant "NEXT", l'écran de <i>apparaît et tous les paramétrages effectués ne seront pas enregistrés en tant que pré-réglages. Ils restent toutefois les paramétrages courants sur la machine.</i>	
2	SAVE TO NAME1 ↓	Avec Sélectionner [Destination to Save] (Enre- gistrer dans). Un nom de 1 à 8 peut être sélectionné (NAME18). Presser ENTER pour valider.	
3	SET NAME ♣▶ ↓	Avec Selectionner les caractères. Passer au caractère suivant avec Selectionner les caractères. Continuer de cette façon pour saisir tous les caractères. 15 caractères maximum peuvent être saisis. Presser ENTER pour valider.	
4	COMPLETED	Appuyer sur ENTER pour revenir à l'écran principal.	

Pour en savoir plus sur comment effectuer ce réglage, voir \Im P. 76, "Utilisation intégrale de la fonction de préréglage"

Les fonctions du menu [Media Setting] (configuration du média ont toutes été décrites.

Réglage de la position de début d'impression

La position de départ de l'impression peut être réglée en tout point (l'impression se produit même en l'absence de ce réglage). À noter cependant que ce réglage doit être fait pour chaque page.

Procédure

1

Appuyer sur A V Pour déplacer le média et le chariot des têtes d'impression. En appuyant sur une touche curseur, l'opération de préparation pour déplacer le média ou la tête d'impression démarre. Une fois l'opération terminée, déplacer le média et la tête d'impression dans la position de début d'impression.



Une fois la position définie, appuyer sur FUNCTION .

∢≑

3

À l'apparition de l'écran ci-contre, appuyer sur ENTER pour valider.

W1100mm B **BASE** reste éclairé et quand la lettre "B" s'affiche à l'écran avec la largeur d'impression possible à la position sélectionnée, le réglage est terminé.

POINT!

FUNCTION

BASE POINT

À noter toutefois que les positions gauche et droite ne sont pas restaurées pour les gabarits de test. En cas d'utilisation du système de ré-enroulage du média, ne jamais régler en appuyant sur . Une force excessive peut en effet être exercée sur le média et provoquer des pannes ou des dysfonctionnements.

Test d'impression et nettoyage

Avant de lancer l'impression définitive, il est conseillé d'effectuer un test afin d'éviter tout problème de décalages. Si des décalages apparaissent, procéder au nettoyage des têtes d'impression (Nettoyage ordinaire).

I_{ullet} Définition d'une direction d'impression de test

* Le paramétrage par défaut de la direction d'impression de test est "FEED" (Sens d'avance) Lors de la réalisation de tests d'impression à la suite, il est possible de sélectionner "FEED" ou "SCAN" pour la direction d'impression appliquée au deuxième test et aux suivants. Avec le système d'élévation du média en option, "Feed" est appliquée indépendamment du réglage de la direction d'impression de test.

P. 96, "Utilisation du système de rembobinage du média"



Lors de la réalisation de tests à la suite, la position de début d'impression n'a pas à être définie pour le deuxième test et les suivants. Toutefois, si l'un des tests est réalisé isolément, la position de début d'impression par défaut est applicable. Redéfinir la position de début d'impression si nécessaire.

- > Coupe de la feuille
- > Impression des données créées
- > Annulation du chargement du média



6 En l'absence de décalage d'impression ou de déviation de points, , presser FUNCTION pour revenir à l'écran principal. En l'absence de décalage d'impression ou de déviation de points, passer à la procédure *3*.

3. Nettoyage courant



- B Appuyer sur FUNCTION pour revenir à l'écran principal.
- Effectuer un nouveau test d'impression selon la procédure 2. pour s'assurer que le décalage d'impression a été corrigé.

Si le problème persiste, procéder à un nouveau nettoyage. Si la machine est restée inactive de façon prolongée, le problème peut persister, malgré deux ou trois cycles de nettoyage. Procéder au nettoyage selon une méthode différente.

P. 55, "Inefficacité du nettoyage courant"

Préparation à la réception de données d'un ordinateur

Lorsque les opérations 🖙 P. 21, "Chargement du média", 🛩 P. 33, "Installation du Média" sont terminées, se préparer à recevoir les données d'un ordinateur.

ATTENTION Ne jamais toucher les têtes d'impression en mouvement. Le chariot des têtes d'impression se déplace à grande vitesse. Son contact peut provoguer des blessures.

Procédure

- Fermer le capot avant.
 - Vérifier que SETUP est allumé de façon fixe. Dans le cas contraire, abaisser le levier de chargement.
 - **3** Attendre que **HEATER** reste allumé.
 - Contrôler que le menu principal soit affiché.
 Si tel n'est pas le cas, appuyer plusieurs fois sur MENU.



POINT!

L'impression est impossible dans les cas ci-après :

- > La machine ne fonctionne pas si le capot avant est ouvert.
- ≻ Ne jamais ouvrir le capot avant lorsqu'une impression est en cours. Cela interrompt l'impression.
- ➢ Les données provenant de l'ordinateur ne sont pas acceptées si SETUP est éteint.
- > Quand "ON" est réglé sur la tête d'impression et/ou le séchoir, l'impression ne démarre pas tant que HEATER est allumé.

> Les données provenant de l'ordinateur ne sont pas acceptées si l'utilisateur n'est pas sur le menu principal.

Lancement de l'impression

Les opérations de 🖙 P. 42, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur" terminées, l'impression peut commencer. Pour imprimer, suivre les procédures ci-après :

① Création des données d'impression

Créer les données d'impression à l'aide de logiciels tels qu'Adobe Illustrator ou similaires. Pour tout complément d'information sur la création des données, veuillez consulter la documentation du logiciel utilisé.

② Envoi des données d'impression à l'appareil à l'aide du logiciel RIP.

Pour les modalités d'installation et d'utilisation du logiciel RIP, veuillez consulter la documentation correspondante.

IMPORTANT! Règles à observer

- Penser à installer les pinces du média lors de l'impression. Sinon les bords du média risquent de gondoler et de heurter les têtes d'impression.
- Ne jamais toucher le média pendant l'impression. Cette action peut gêner l'avance du média qui pourrait alors frotter contre les têtes d'impression et les endommager ou provoquer un bourrage.
- > Relever le levier de chargement lorsque la machine n'est pas utilisée.

POINT!

Si l'encre est épuisée

Un avertisseur sonore émet un signal et le numéro du compartiment de la cartouche vide est affiché à l'écran. Changer la cartouche d'encre.

P. 49, "Remplacement des cartouches d'encre"

Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches.

Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches. Lorsque l'encre est finie et que l'impression est interrompue, les couleurs peuvent être altérées à la reprise de l'impression.

P. 48, "Vérification de l'encre restante"

Pause et annulation de l'impression

L'impression peut être suspendue ou annulée avant qu'elle se termine. Il est déconseillé de relancer l'impression car des bandes horizontales peuvent être imprimées sur le point d'interruption de l'impression.

Procédure

Appuyer sur PAUSE avant la fin de l'impression.
 Permet de suspendre l'impression.
 Appuyer à nouveau sur PAUSE pour relancer l'impression.
 Pour annuler l'impression, passer à la procédure suivante sans appuyer sur PAUSE.

2 TO CANCEL, HOLD DOWN PAUSE KEY À l'apparition de l'écran ci-contre, maintenir PAUSE pendant au moins une seconde. L'impression est ainsi annulée.

Arrêt de l'envoi des données d'impression depuis l'ordinateur.

Séparation du média

Procédure

Détacher les guides gauche et droit du média.



- Permer le capot avant.
- **3** Vérifier que **SETUP** est allumé.
- Appuyer sur FUNCTION .



Appuyer sur v pour afficher l'écran ci-contre. Appuyer sur ENTER.

Le média est coupé.



Le logiciel RIP peut être configuré pour obtenir la séparation automatique du média après l'impression. Pour de plus amples informations sur ce réglage, veuillez consulter la documentation du programme RIP.



Extinction

ATTENTION Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer le média de l'appareil ou couper l'alimentation électrique.

L'application continue de chaleur en un point unique peut provoquer l'émission de gaz toxiques du média ou un incendie.

Procédure

2



Éteindre l'interrupteur secondaire quand l'impression est terminée.

Presser ce bouton pendant au moins une seconde.



Relever le levier de chargement et ôter le média installé.

Relever le levier de chargement quand la machine n'est pas utilisée, même si l'alimentation électrique n'est pas désactivée.

IMPORTANT!

Laisser l'interrupteur principal toujours allumé.

Ne jamais couper l'interrupteur principal, À son enclenchement, la fonction de maintenance automatique est exécutée périodiquement. Si la maintenance automatique n'est pas effectuée, des ruptures peuvent se produire sur l'appareil, telles que la rupture des têtes d'impression.

Ne jamais éteindre l'interrupteur principal ni débrancher le câble d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.

Ceci pourrait endommager les têtes d'impression. Veiller à éteindre en premier lieu l'interrupteur secondaire.

En cas de coupure accidentelle de l'interrupteur principal, rallumer immédiatement l'appareil.

Chapitre 3 Entretien : Pour garder la machine dans les meilleures conditions

Vérification de l'encre restante et remplacement des cartouches	2
Vérification de l'encre restante	2
Remplacement des cartouches d'encre	3
Entretien quotidien	5
Évacuation de l'encre usagée	5
Nettoyage	7
Soin et entretien des têtes d'impression	8
Inefficacité du nettoyage courant	9
Nettoyage intermédiaire/approfondi	9
Irrégularité des couleurs	10
Nettoyage léger des buses	10
Opérations d'entretien à effectuer au moins une fois par mois	12
Nettoyage manuel nécessaire	12
Nettoyage manuel	13
Persistance de problèmes tels que décalages d'impression	18
Persistance de problèmes tels que décalages d'impression	18
Remplacement des pièces d'usure	20
Remplacement de la raclette	20
Remplacement de la raclette en feutre	24
Remplacement du massicot	27
Inactivité prolongée de la machine	
Entretien permanent	
Fonction Alarme	

Vérification de l'encre restante

►

Procédure



1	Appuyer sur MEN	D.
	MENU	₹
	INK REMAINING	►

Appuyer plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'écran cidessous apparaisse. Appuyer sur (>).



indique la quantité d'encre restante. Plus il existe de 📕 , plus la quantité d'encre est importante.

* L'écran donne une indication approximative sur la quantité d'encre restante. Il peut exister une différence par rapport à la quantité restante réelle.



Appuyer sur (MENU) pour revenir à l'écran principal.

В

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsque l'encre est épuisée, un signal sonore retentit et l'impression est suspendue (si les réglages par défaut n'ont pas été modifiés). (Sur la RF-640, un signal sonore retentit et l'impression est suspendue lorsque l'encre dans les deux cartouches de la même couleur est épuisée). Extraire la cartouche vide et la remplacer par une neuve rapidement. L'impression redémarre.

Procédure

1 Extraire la cartouche d'encre vide.

Sur la RF-640, l'impression continue lorsque [NOW PROCESSING] est affiché à l'écran et que l'encre dans l'une des deux cartouches de la même couleur s'épuise pendant l'impression. Se baser sur le témoin lumineux pour extraire la cartouche vide.



Installer une cartouche d'encre neuve.



(IMPORTANT!) Remarques importantes concernant le remplacement des cartouches

- > Insérer et extraire une cartouche à la fois, délicatement.
- L'insérer fermement et complètement.
- > Veiller à remplacer la cartouche par un modèle identique et de la même couleur.
- > Ne jamais utiliser une cartouche d'encre qui a servi sur d'autres machines, même de modèle identique.
- > Ne jamais mélanger des cartouches de types différents.
- > Ne pas laisser la machine avec une cartouche d'encre extraite.
- > Ne jamais insérer ou enlever une cartouche d'encre partiellement utilisée.
- > Ne jamais extraire une cartouche d'encre pendant que l'imprimante fonctionne.

🕂 AVERTISSEMENTNe jamais stocker d'encre ou de liquides usagés dans les lieux ci-après

- lieu exposé aux flammes libres
- lieu sujet à des températures élevées
- À proximité d'eau de javel, de tout produit oxydant ou substance explosive
 > lieu à la portée d'enfants
- en raison du risque d'incendie. L'ingestion accidentelle par un enfant peut présenter un risque pour la santé.

Évacuation de l'encre usagée

L.

EMPTY DRAIN BOTTLE Le flacon de vidange recueille l'encre usagée. Vider le flacon de vidange avant qu'il soit complètement plein. Cet écran apparaît lorsqu'une certaine quantité d'encre usagée s'est accumulée dans le flacon de vidange. Suivre la procédure ci-après pour le vider.

Procédure



À l'apparition de l'écran ci-contre, extraire le flacon et vider l'encre usagée.

Après avoir évacué l'encre usagée, fixer immédiatement le flacon de vidange.



Avant d'extraire le flacon de vidange, attendre que l'écran indique "EMPTY DRAIN BOTTLE (Vider le flacon de vidange)."

Après avoir évacué l'encre usagée, fixer immédiatement le flacon de vidange.

Le non-respect de cette procédure peut entraîner des fuites d'encre usagée de la machine, en souillant le sol et les mains.





L'affichage repasse à l'écran principal.

Sélection de [NO] sans évacuer l'encre usagée :

Cette opération fait revenir à l'écran initial. Le message [EMPTY DRAIN BOTTLE] disparaît temporairement. Lorsqu'une certaine quantité d'encre usagée a été collectée dans le flacon de vidange, le message réapparaît.

ATTENTION

A l'apparition du message [EMPTY DRAIN BOTTLE] vider l'encre usagée le plus tôt possible.

En répondant "NO" à nouveau, l'encre usagée risque de déborder du flacon en souillant les mains et le sol.

3

Contrôle du niveau d'encre usagée dans le flacon de vidange impossible

POINT!

En raison des projections d'encre à l'intérieur du flacon de vidange, le contrôle de la quantité contenue peut être difficile. Si la surface intérieure n'est pas visible, nettoyer le flacon de vidange comme suit lors de la vidange de l'encre usagée.

- Nettoyer l'intérieur du flacon à l'aide de bâtonnets fournis (les bâtonnets ne peuvent pas être réutilisés).
- > Si la méthode ci-dessus n'est pas efficace, essayer la méthode suivante.

Procédure

- Extraire le flacon de vidange à nettoyer, et fixer l'autre flacon fourni avec la machine.
- Lors de l'évacuation de l'encre usagée du flacon de vidange, laisser une quantité d'encre d'environ 2-3 cm.
- Bien fermer le capuchon du flacon.
- Coucher le flacon de vidange et le faire rouler de manière à ce que toute la surface intérieure soit mouillée par l'encre usagée.
- **5** Poser le flacon de vidange droit et le laisser pendant 1 ou 2 heures.
- **6** Si les projections persistent, répéter les opérations **4** et **5**.
- Évacuer l'encre usagée.
- **ATTENTION** Ne jamais stocker l'encre usagée et l'encre à proximité de flammes libres afin d'éviter tout risque d'incendie.
- ATTENTION Pour stocker provisoirement l'encre usagée, la laisser dans le flacon de vidange fourni ou dans un récipient solide et étanche, de type bidon métallique ou réservoir en polyéthylène, bien fermé. Toute fuite de liquide ou de vapeur peut provoquer des odeurs, des incendies ou des malaises.

Éliminer l'encre usagée en bonne et due forme, conformément à la législation locale en vigueur. L'encre usagée est inflammable et contient des produits toxiques. Ne jamais la brûler ou la jeter avec les déchets ménagers. Ne pas la jeter dans les réseaux d'assainissement ni les cours d'eau, pour éviter tout effet négatif sur l'environnement.

Nettoyage

ATTENTION Ne jamais utiliser d'essence, de solvants, d'alcool ou toute autre substance inflammable

afin d'éviter tout risque d'incendie.

ATTENTION Avant de procéder nettoyage, éteindre l'imprimante et attendre le refroidissement complet du plan de travail et du séchoir (environ 30 min.). Un mouvement inattendu de la machine peut provoquer des blessures. Les composants chauds peuvent provoquer des brûlures.

Éliminer tout dépôt d'encre ou de saleté sur le trajet du média et les autres zones de l'appareil. Les galets presseurs, les rouleaux d'entraînement et le plan de travail sont particulièrement sujets à la formation de dépôts. Procéder à leur nettoyage à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent neutre dilué avec de l'eau et bien essoré.

POINT!

- Cette machine est un dispositif de précision, très sensible à la poussière et à la saleté. Un nettoyage quotidien doit être effectué.
- > Ne jamais lubrifier la machine.



Soin et entretien des têtes d'impression

L'entretien des têtes d'impression est capital pour garantir une qualité d'impression optimale permanente. Il doit être assuré au quotidien et de façon périodique.

Entretien quotidien

> Tests d'impression et nettoyage courant

Il est conseillé de procéder à un test d'impression et à un nettoyage ordinaire avant les opérations quotidiennes.

P. 40, "Test d'impression et nettoyage"

Nettoyage quand les couleurs sont irrégulières

> Nettoyage léger des buses

Effectuer ce nettoyage quand la couleur est irrégulière ou instable. Ex. : la saturation ou la brillance sont différentes bien que les mêmes données soient imprimées avec les mêmes paramètres. P. 56, "Irrégularité des couleurs"

Entretien périodique

> Nettoyage intermédiaire/Nettoyage approfondi

Ces types de nettoyage doivent être effectués si des problèmes tels que des décalages d'impression persistent malgré un nettoyage ordinaire.

P. 55, "Nettoyage intermédiaire/approfondi"

Nettoyage manuel

Procéder au nettoyage manuel périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation.

P. 59, "Nettoyage manuel"

*Les têtes d'impression sont des composants sujets à l'usure. Son remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation. Les têtes sont disponibles chez les revendeurs agréés Roland DG Corp. ou à notre siège.

Nettoyage intermédiaire/approfondi

Si les problèmes tels que décalages d'impression ne sont pas résolus par le "nettoyage courant" (P. 40, "Test d'impression et nettoyage"), procéder à un "nettoyage intermédiaire". Si le problème persiste, effectuer un "nettoyage approfondi"

POINT!

Le nettoyage intermédiaire et le nettoyage approfondi consomment davantage d'encre que le nettoyage courant ; effectués trop souvent, ils peuvent endommager les têtes d'impression. Ils ne doivent être effectués qu'à bon escient.

Procédure



Inefficacité du nettoyage approfondi

Si des problèmes tels que des décalages persistent malgré un nettoyage approfondi répété, procéder au "Nettoyage manuel". Ce type de nettoyage peut se révéler efficace s'il est effectué périodiquement, en fonction de la fréquence d'utilisation.

P. 59, "Nettoyage manuel"

3

Entretier

Nettoyage léger des buses

POINT!

Le nettoyage léger des buses consomme une grande quantité d'encre. Un nettoyage léger trop fréquent peut endommager les têtes d'impression. Il ne doit être effectué qu'à bon escient.

Lorsqu'aucune impression n'est effectuée sur une longue période, la couleur peut-être irrégulière ou instable. La saturation ou la brillance peuvent par exemple être différentes bien que les mêmes données soient imprimées avec les mêmes paramètres. Procéder alors à un nettoyage léger des buses. Pour obtenir les couleurs d'impression stables, agiter l'encre.

Procédure



Lorsque le message [EMPTY DRAIN BOTTLE] s'affiche à l'écran :



Vider l'encre usagée à l'apparition du message ci-contre. Fixer à nouveau le flacon de vidange sur la machine, et appuyer sur ENTER pour passer à l'étape suivante.



ATTENTION Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point. Dans le cas contraire, l'encre usagée peut s'échapper du flacon de vidange lors des étapes suivantes.

ATTENTION A v a n t d e démonter le flacon de vidange, attendre que le message "EMPTY DRAIN BOTTLE" (Vider flacon de vidange) s'affiche à l'écran.

Le non-respect de cette procédure peut entraîner des fuites d'encre usagée de la machine, en souillant le sol et les mains.



[IMPORTANT!

Ne jamais retirer les cartouches d'encre au cours du nettoyage.

Le nettoyage ne serait alors pas correctement effectué. Consulter dans ce cas la P. 120, "[CLEANING ERROR] (Erreur de nettoyage)" pour résoudre le problème, et recommencer depuis le début.

6 Appuyer sur <u>MENU</u> pour revenir à l'écran principal.

Si l'instabilité de la couleur persiste après le nettoyage léger des buses, veuillez contacter un revendeur Roland DG Corp. agréé.

Nettoyage manuel nécessaire

Procéder à un nettoyage manuel au minimum une fois par mois.

Pour conserver les meilleures conditions d'impression le nettoyage manuel doit être effectué plus d'une fois par mois. Cette opération prend environ 10 minutes.

Le nettoyage manuel est conseillé dans les cas ci-après :

À l'apparition des anomalies ci-après, qui ne peuvent être résolues par les fonctions de nettoyage automatiques, telles que le nettoyage ordinaire.

À noter que le changement des raclettes peut également apporter une solution aux problèmes.

- P. 66, "Remplacement de la raclette"
- P. 69, "Remplacement de la raclette en feutre"



- Dès que les bâtonnets et le liquide de nettoyage manuel sont épuisés, ils doivent être rachetés chez votre le reventeur agréé Roland DG Corp. le plus proche ou directement à notre siège.
- Les têtes d'impression sont des composants sujets à l'usure Son remplacement périodique est nécessaire, à une fréquence qui dépend de l'utilisation. Les têtes sont disponibles chez les revendeurs agréés Roland DG Corp. ou à notre siège.

Nettoyage manuel

IMPORTANT!

Remarques importantes sur cette procédure

- Avant cette opération, retirer le média de la machine.
- Pour éviter que les têtes se sèchent, cette procédure ne doit pas prendre plus de 30 minutes. Un signal sonore retentit au bout de 30 minutes.
- Utiliser exclusivement les bâtonnets de nettoyage fournis. Les coton-tiges ou autres éléments pelucheux peuvent endommager les têtes d'impression. Les bâtonnets de nettoyage sont disponibles auprès de votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou à notre siège.
- > Utiliser un bâtonnet par séance de nettoyage, et le jeter après usage. La réutilisation des bâtonnets peut réduire la qualité d'impression.
- > Ne pas plonger de bâtonnet usagé dans le liquide de nettoyage afin d'éviter de l'altérer.
- > Ne jamais frotter la buse des têtes d'impression.

Émission d'un signal sonore au cours du nettoyage

Un signal sonore retentit 30 minutes après le début des opérations. A ce moment-là, arrêter le travail et suivre la procédure 3 (P. 62) pour fixer le capot gauche et le capot droit, puis fermer le capot avant. Appuyer sur ENTER pour quitter le menu de nettoyage manuel. Recommencer ensuite la procédure depuis le début.

ATTENTION Effectuer ces opérations en respectant ces instructions, et ne jamais toucher d'autres éléments que ceux indiqués ici.

Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.



1. Accéder au menu du nettoyage manuel.

Retirer le média.

2



Fermer le capot avant.





S'assurer que le rail de coupe a été retiré. Si tel n'est pas le cas, fermer tous les capots et répéter les opérations à partir du début. En présence du rail, la tête d'impression peut se casser.



Humidifier le bâtonnet avec le liquide de nettoyage.

Effectuer les opérations de nettoyage dans l'ordre de la figure ci-dessous :

Veiller particulièrement à éliminer les amas fibreux (bouloches).



3. Repositionner les capots gauche et droit et sortir du menu de nettoyage.



- **3** Fixer le capot D.
- **3** Appuyer sur ENTER.

Fixer le capot G.

3



4. Test d'impression de vérification des résultats de la procédure.

Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

Effectuer les opérations à l'aide de la fonction de nettoyage automatique de l'appareil, plusieurs fois si nécessaire.

P. 40, "Test d'impression et nettoyage"

Persistance de problèmes tels que décalages d'impression

En cas d'anomalie de points telles que décalages, non résolues après avoir procédé au nettoyage à l'aide de la fonction nettoyage (ordinaire, intermédiaire ou approfondi) ou après un nettoyage manuel, effectuer l'opération ci-dessous.

IMPORTANT!

Une grande quantité d'encre sera évacuée lors de cette opération. De plus, l'encre de la couleur non sélectionnée sera aussi vidangée même si la quantité est inférieure à celle de la couleur sélectionnée. Cette opération ne doit être effectuée que si les décalages ne sont pas résolus malgré les procédures de nettoyage (ordinaire, intermédiaire ou approfondi) ou le nettoyage manuel.

- ☞ P. 51, "Entretien quotidien"
- P. 55, "Inefficacité du nettoyage courant"
- P. 58, "Opérations d'entretien à effectuer au moins une fois par mois"



 À l'apparition de l'écran ci-contre, extraire le flacon et vider

 DRAIN BOTTLE
 Implètement l'encre usagée.



ATTENTION Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point.

Une grande quantité d'encre sera évacuée lors de cette opération. Veiller à bien vider l'encre usagée à ce point. Dans le cas contraire, l'encre usagée peut s'échapper du flacon de vidange lors des étapes suivantes.

3

7

EMPTY

ATTENTION Avant de démonter le flacon de vidange, attendre que le message "EMPTY DRAIN BOTTLE" (Vider flacon de vidange) s'affiche à l'écran.

Le non-respect de cette procédure peut entraîner des fuites d'encre usagée de la machine, en souillant le sol et les mains.

8	EMPTY ◀ DRAIN BOTTLE ↓	Replacer le flacon vide sur l'appareil. Appuyer sur (ENTER).
	CLEANING >>	L'écran ci-contre apparaît.
	SUPER CL.	L'opération terminée l'écran di contre réapparaît
	<u>М</u> ҮСК 4	Loperation terminee, recran ci-contre reapparait.

9 Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

POINT! Nettoyage de la surface de la tête en dernier recours

En cas de persistance de décalage ou déviations malgré un nettoyage répété, le nettoyage de la surface de la tête peut être la solution de secours. La surface de la tête d'impression (buse) présentant un mécanisme très fragile, veiller à intervenir avec une extrême précaution et posément.

À noter que cette opération est une solution de secours. Elle peut avoir des effets négatifs sur les composants intègres. Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Procédure

- Humidifier le bâtonnet avec le liquide de nettoyage.
- Appuyer délicatement le bâtonnet de nettoyage sur la surface de la tête (buse).

Presser délicatement de manière à ce que le liquide de nettoyage imprègne la buse. Ne jamais frotter le bâtonnet sur la surface ni le presser fortement.



Remplacement de la raclette

La raclette est l'élément utilisé pour nettoyer les têtes d'impression. Quand cet écran s'affiche à l'écran, il est temps de procéder au remplacement. La remplacer par une raclette neuve.



Pour la fourniture de la raclette, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Effectuer ces opérations en respectant les instructions qui suivent et ne jamais toucher d'autres éléments que ceux indiqués ici. Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.



1. Afficher le menu [REPLACE WIPER]





- 2. Remplacement de la raclette.
- Extraire la raclette usagée.





Installer la raclette neuve.

Positionner l'extrémité inclinée sur le côté arrière. Inversement, le nettoyage correct est impossible.





Fixer le crochet.

S'assurer que le crochet soit fixé afin d'éviter tout problème de décalages ou autres.

- 3. Repositionner le capot droit et terminer la procédure de remplacement de la raclette.
- Fixer le capot D.
- **2** Appuyer sur **ENTER**.



Après avoir terminé la procédure de remplacement de la raclette, l'écran ci-contre apparaît.

- **3** Appuyer sur **MENU** pour revenir à l'écran principal.
- 4. Test d'impression de vérification des résultats de la procédure.

Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

P. 40, "Test d'impression et nettoyage"

Remplacement de la raclette en feutre

La raclette en feutre est l'élément utilisé pour nettoyer les têtes d'impression. Quand cet écran s'affiche sur l'écran d'affichage, il est temps de procéder au remplacement. La remplacer par une raclette neuve.

TIME FOR	
FELT REPLACE	+

Pour la fourniture de la raclette en feutre, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Effectuer ces opérations en respectant les instructions qui suivent et ne jamais toucher d'autres éléments que ceux indiqués ici.

Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.

Pincettes	
	Pincettes

1. Accéder au menu de remplacement de la raclette en feutre.



3

Entretier



2. Remplacement de la raclette en feutre.



Extraire la raclette usagée.



3


- 3. Repositionner le capot droit et terminer la procédure de remplacement de la raclette en feutre.
- **1** Fixer le capot D.
- Appuyer sur ENTER.



Après avoir terminé la procédure de remplacement de la raclette en feutre, l'écran ci-contre apparaît.

B Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

4. Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

Effectuer un test d'impression pour vérifier les résultats.

P. 40, "Test d'impression et nettoyage"

3

Entretien

Remplacement du massicot

Si la lame du massicot est émoussée, la remplacer par la lame de rechange fournie.

- ATTENTION Effectuer ces opérations en respectant les instructions qui suivent et ne jamais toucher d'autres éléments que ceux indiqués ici. Un mouvement inattendu de l'appareil peut provoquer des blessures.
- **ATTENTION** Ne pas toucher la pointe de la lame du massicot afin d'éviter des blessures.

Accessoires nécessaires



1. Accéder au menu de remplacement du massicot

Retirer le média. П Appuyer sur (MENU). R MENU **♦** Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci-SUB MENU dessous apparaisse. Appuyer sur (>>>, puis deux fois sur (>>). Appuyer sur (>). A SUB MENU MAINTENANCE • 6 MAINTENANCE **♦** REPLACE KNIFE ₽ dessous apparaisse. Appuyer sur (ENTER). NOW PROCESSING.. Le chariot des têtes d'impression se déplace en un point permettant le OPEN FRONT changement du massicot, puis l'écran ci-contre apparaît. COVER 6 FINISHED? Ouvrir le capot avant. ₽ Les opérations préparatoires sont terminées lorsque cet écran apparaît.



Appuyer sur ENTER.

2 Appuyer sur <u>MENU</u> pour revenir à l'écran principal.

3

Entretien

Entretien permanent

Mettre la machine sous tension une fois par mois.

Actionner l'interrupteur secondaire une fois par mois. À la mise sous tension, la machine effectue une série d'opérations importantes, dont certaines permettent d'éviter par exemple le dessèchement des têtes d'impression. Si l'imprimante reste inactive pendant une longue période, les têtes d'impression risquent de s'abîmer. Veiller donc à la mettre sous tension pour lui permettre d'effectuer ces opérations automatiques.

Maintenir une température et une humidité relative constantes.

Même si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être laissé à une température de 5 à 40°C et à une température relative entre 20 et 80%, (sans condensation). Des températures trop élevées peuvent altérer l'encre et provoquer des pannes. Des températures trop basses peuvent provoquer le gel de l'encre et endommager les têtes d'impression.

Fonction Alarme

PRESS THE POWER KEY TO CLEAN

Cette fonction permet de rappeler d'allumer l'interrupteur secondaire une fois par mois. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un mois environ, l'écran ci-contre apparaît et un signal sonore retentit. Allumer alors l'interrupteur secondaire. Une fois les opérations de maintenance terminées, éteindre l'interrupteur secondaire. Cette fonction n'a d'effet que lorsque l'interrupteur principal de la machine est enclenché. S'assurer que l'interrupteur principal de la machine est enclenché.

Chapitre 4 Partie pratique

Utilisation intégrale de la fonction de préréglage	76
Sauvegarde de plusieurs réglages sous un préréglage donné et nommée .	76
Chargement d'un préréglage enregistré	78
Utilisation intégrale du système de chauffage du média	79
Définition et description du système de chauffage du média	79
Réglage de la température du système de chauffage du média	79
Contrôle du système de chauffage du média lors du préchauffage	81
Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir	82
Réglage du temps de séchage après impression	82
Utilisation d'un séchoir en option	83
Utilisation intégrale de la fonction Correction	84
Correction du décalage en impression bidirectionnelle	84
Correction plus précise du décalage en impression bidirectionnelle	85
Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)	85
Réglage en fonction des types et conditions du média	87
Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média	87
Utilisation de médias transparents	88
Impression sur un média difficile à sécher	90
Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe	90
Accélération de l'impression pour les médias étroits	91
Extension de la zone d'impression par réduction des marges	92
Prévention de bavures et de décalages sur le média	93
Utilisation de médias collants	94
Impression avec Crop Marks (repères)	95
Impression avec Crop Marks (repères)	95
Utilisation du système de rembobinage du média	96
Utilisation du système de rembobinage du média	96

Sauvegarde de plusieurs réglages sous un préréglage donné et nommée

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (PRESET)	Appuyer sur 🔽 pour afficher l'écran ci-contre. Appuyer sur 🍋, puis sur 🔽.
3	PRESET ↓ SAVE ▶	Appuyer sur 🕨.
4	SAVE (♦ NAME1 ↓	Appuyer sur pour sélectionner un nom de 1 à 8 (NAME18). Appuyer sur enter pour valider. Les réglages du menu sont enregistrés.
6	NAME (♦) S_ ↓	Appuyer sur Après avoir choisi un caractère, appuyer sur Les caractères utilisables sont les lettres de "A" à "Z", les chiffres de "0" à "9" et le tiret "-". Jusqu'à 15 caractères peuvent être saisis, espaces compris.
6	NAME (♦) SAMPLE_ ←	Appuyer sur Continuer ainsi pour saisir tous les caractères. La saisie terminée, appuyer sur ENTER pour valider.
6		Appuyer sur (MENU) pour revenir à l'écran principal.

Description

Le menu [PRESET] (préréglage) permet de modifier aisément de nombreux réglages tout en les adaptant au média. Jusqu'à huit types de préréglages peuvent être enregistrés. Un nom peut être attribué à chacun d'eux. L'utilisation des noms de médias permet de reconnaître ces préréglages. La modification de tous les postes du menu à chaque changement de média pouvant être fastidieuse, il peut être utile de sauvegarder les différents réglages optimisés pour un type de média fréquemment utilisé sous la forme d'un préréglage (ou Preset). À l'utilisation suivante du média, les réglages des postes des menus pourront être modifiés aux valeurs optimales du média simplement en chargeant les préréglages précédemment enregistrés. Les postes des menus pouvant être enregistrés en tant que préréglages sont indiqués ci-après.

[PRINT] (Impression), (Print heater) (Chauffage), [DRYER] (Séchoir)	P. 79, "Réglage de la température du système de chauffage du média"
[PREHEATING] (Préchauffage)	P. 81, "Contrôle du système de chauffage du média lors du préchauffage"
[DRYING TIME] (Temps de séchage)	P. 82, "Réglage du temps de séchage après impression"
[FEED FOR DRY] (Alimentation pour séchage)	P. 82, "Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir"
[ADJUST BI-DIR SIMPLE SETTING] (Réglage configuration bidirectionnelle simple)	P. 84, "Correction du décalage en impression bidirectionnelle"
[ADJUST BI-DIR DETAIL SETTING] (réglage confi- guration bidirectionnelle détaillée)	P. 85, "Correction plus précise du décalage en impression bidirectionnelle"
[CALIBRATION] (Étalonnage)	P. 85, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"
[SHEET TYPE], [SHEET WIDTH], [SHEET POS.]	P. 88, "Utilisation de médias transparents"
[SCAN INTERVAL] (Intervalle de balayage)	P. 90, "Impression sur un média difficile à sécher"
[VACUUM POWER] (Force d'aspiration)	P. 90, "Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe"
[FULL WIDTH S] (Largeur totale minimale)	P. 91, "Accélération de l'impression pour les médias étroits"
[SIDE MARGIN]	P. 92, "Extension de la zone d'impression par réduction des marges"
[MEDIA RELEASE] (relâchement du média) :	P. 94, "Utilisation de médias collants"

P. 78, "Chargement d'un préréglage enregistré"

Chargement d'un préréglage enregistré

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU ↓ PRESET ▶	Appuyer sur 🕐 pour afficher l'écran ci-contre. Appuyer deux fois sur ► .
8	LOAD ↓ NAME1 ↓	Appuyer sur
	SETUP SHEET	Les réglages sont modifiés et l'écran ci-contre apparaît

Description

Cette fonction charge un préréglage sauvegardé. L'un des pré-réglages au choix peut être utilisé (lorsqu'aucun nom n'a été attribué, choisir entre NAME1 et NAME8). En rappelant un préréglage alors que SETUP est allumé SETUP se met à clignoter. L'opération terminée, SETUP est à nouveau éclairé.

Définition et description du système de chauffage du média

L'appareil présente un système de chauffage qui chauffe le média, afin de favoriser l'adhérence de l'encre et son séchage. Les réglages de température peuvent être modifiés pour les adapter au type de média et à la vitesse d'impression.



* En utilisant un séchoir en option, le séchage de l'encre peut être davantage accéléré. Veuillez contacter notre siège ou votre revendeur Roland DG Corp. agréé.

P. 83, "Utilisation d'un séchoir en option"

PRUDENCE : températures élevées Le plan de travail et le séchoir atteignent des températures élevées. Faire preuve de prudence pour éviter un incendie ou des brûlures.
Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout média de l'appareil ou couper l'alimentation secondaire. L'application continue de chaleur en un même point peut provoquer un incendie ou l'émission de gaz toxiques.
Ne jamais utiliser de média ne supportant la chaleur afin d'éviter le risque d'incendie, d'émission de gaz toxiques ou d'endommager le média.
Ne jamais utiliser la platine ou le séchoir pour d'autres tâches que celles pour lesquelles ils ont été conçus, comme pour faire faire sécher des vêtements. Ceci pourrait causer une surchauffe et provoquer un incendie ou un accident.

Utiliser à une température ambiante de 20 à 32°C.

Si l'appareil est utilisé à une température ambiante inférieure à 20°C, le média, en fonction du type ou de la largeur, peut se gondoler ou des phénomènes liés à la température peuvent se produire. Dans ce cas, baisser la température du système de chauffage d'environ 2°C. Pour obtenir des résultats d'impression homogènes, l'appareil doit être utilisé à une température ambiante de 20 à 32°C.

Réglage de la température du système de chauffage du média

Procédure

Appuyer sur FUNCTION .



Appuyer plusieurs fois sur **v** jusqu'à ce que l'écran cidessous apparaisse. Appuyer sur **v**.



Appuyer sur FUNCTION pour revenir à l'écran principal.

Description

Par défaut, la mise sous tension de l'appareil n'entraîne pas la mise en route du système de chauffage à la température préréglée. La température monte jusqu'à la valeur programmée lorsque le média est correctement chargé, puis <u>SETUP</u> s'allume. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Ce réglage est utilisé dès qu'il a été paramétré dans le logiciel.

En fonction de l'environnement d'utilisation, la température du chauffage ou du séchoir peut dépasser la température préréglée sans problème.

POINT! Astuces et conseils pour le réglage de la température

Relation entre mode d'impression et température

La température optimale pour le système de chauffage dépend du type de média et des différents modes d'impression. En présence de bavures ou de séchage insuffisant même après avoir augmenté la température, essayer d'utiliser un mode d'impression du programme RIP offrant une meilleure qualité d'image. Inversement, pour utiliser un mode d'impression plus rapide, augmenter la température. **Quantité d'encre**

Le fait de modifier la quantité d'encre en utilisant les paramètres du logiciel RIP peut donner de meilleurs résultats. Si des problèmes tels que les bavures persistent même après avoir augmenté la température, essayer de réduire la quantité d'encre.

Autre points à prendre en compte

En présence de réglages conseillés pour la température, le mode d'impression et autres valeurs telles que les modalités d'utilisation du média, ceux-ci devront être pris en compte.

Réglages par défaut

[PRINT] : 40 °C (104 °F) [DRYER]: 45 °C (113 °F)

Contrôle du système de chauffage du média lors du préchauffage

*Préchauffage : L'interrupteur principal et l'interrupteur secondaire sont en position de marche et SETUP n'est pas éclairé (le chargement du média n'est pas terminé).

Procédure

0	Appuyer sur	∍.	
2	MENU HEATER MENU	↓	Appuyer plusieurs fois sur ♥ jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ►, puis sur ♥.
3	HEATER MENU PREHEATING	↓	Appuyer sur 🕒.
4	PREHEATING 30℃ ► MENU	♦ ↓	Appuyer sur
			Le système reste à 30 °C pendant le préchauffage. OFF Le système éteint le chauffage pendant le préchauffage.
6	Appuyer sur	⊃po	Appuyer sur ENTER pour valider.

Réglages par défaut

[PREHEATING] (préchauffage) : 30 °C

4

Séchage du bord libre de la zone d'impression sur le séchoir

Procédure

0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (HEATER MENU)	Appuyer plusieurs fois sur 💽 jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer deux fois sur 🕨.
3	FEED FOR DRY ↓ DISABLE ▶ ENABLE	Appuyer sur 🚺 🛡 pour sélectionner "ENABLE" Appuyer sur ENTER pour valider.
4	Appuyer sur (MENU) po	ur revenir à l'écran principal.

Description

- "ENABLE": le média est alimenté jusqu'à ce que le bord libre de la zone d'impression se positionne sur le séchoir. La marge entre la position de fin d'impression et la position d'impression suivante est réglée à 100 mm lorsque [OPTION DRYER] est sur "DISABLE", à 250 mm sur "ENABLE".
 - En cas de définition d'une marge supérieure à la valeur ci-dessus dans le logiciel RIP, le paramétrage du logiciel est utilisé.
 - P. 83, "Utilisation d'un séchoir en option"
- "DISABLE" : l'alimentation du média s'arrête à la fin de l'impression. Dans ce cas, le bord libre de la zone imprimée n'avance pas jusqu'au séchoir, sauf en cas d'impression consécutive.

Réglages par défaut

[FEED FOR DRY] (Alimentation pour séchage) : DISABLE (Désactivé)

Réglage du temps de séchage après impression

Procédure



Description

Définir l'intervalle après impression de la première page. L'opération suivante ne commence pas tant que le temps programmé n'est pas écoulé. PAUSE clignote sur l'intervalle. En pressant PAUSE pendant que PAUSE clignote, l'intervalle se termine et l'opération suivante commence. En maintenant PAUSE pendant que PAUSE clignote, l'impression est annulée. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Ce réglage est utilisé dès qu'il a été paramétré dans le logiciel.

Réglages par défaut

[DRYING TIME] (Temps de séchage) : 0 min

Utilisation d'un séchoir en option

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (HEATER MENU	Appuyer plusieurs fois sur 💙 jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ►, puis deux fois sur 🔺.
3	HEATER MENU OPTION DRYER ►	Appuyer sur 🕨.
4	OPTION DRYER	Avec A , sélectionner "ENABLE." Appuyer sur ENTER pour valider.
5	Appuyer sur MENU po	our revenir à l'écran principal.

Description

Cette opération commute le séchoir en option sur "ENABLE" ou "DISABLE". En cas d'utilisation d'un séchoir en option, régler [OPTION DRYER] sur "ENABLE". Le séchage de l'encre peut être accéléré davantage. Veuillez contacter votre revendeur Roland DG Corp. agréé ou notre siège pour les modèles de séchoir conseillés. Pour plus de détails concernant l'utilisation d'un séchoir en option, voir la documentation du séchoir utilisé.

Réglages par défaut

[OPTION DRYER]: DISABLE (Désactivé)

Correction du décalage en impression bidirectionnelle

Procédure



Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur qui produit le plus faible décalage de 2 lignes. En cas d'oscillation entre deux valeurs, sélectionner la demi-valeur.



6 Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

Description

L'appareil imprime en mode bidirectionnel (la tête imprime selon un mouvement d'aller-retour). Cette méthode est dénommée "Impression bidirectionnelle". Elle a l'avantage de réduire le temps d'impression, mais génère de légers décalages lors des passages en aller-retour. La procédure qui permet de corriger et de supprimer le décalage est appelée "Correction bidirectionnelle". Ce décalage varie en fonction de la hauteur des têtes et de l'épaisseur du média. Il est donc conseillé d'effectuer une correction pour une adaptation au média utilisé.

Correction plus précise du décalage en impression bidirectionnelle

Si une autre correction est nécessaire, par exemple si le réglage effectué avec [SIMPLE SETTING] (réglage simple) n'améliore pas l'impression, utiliser [DETAIL SETTING] (Réglage détaillé).

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, voir P. 31, "Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)".

Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)

Procédure



Choix d'une valeur de correction

Sélectionner la valeur pour obtenir le plus faible écart angulaire et la plus petite superposition du haut par rapport au bas. En cas d'oscillation entre deux valeurs, sélectionner la demi-valeur.



6 Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

4

Description

L'amplitude de mouvement du média subit de légères variations dues à l'épaisseur du média et à la température du système de chauffage. La présence de différences dans l'amplitude du mouvement favorise l'apparition de bandes horizontales durant l'impression. Il est conseillé d'effectuer une correction en fonction du média utilisé et du système de chauffage. Répéter plusieurs fois l'impression d'un motif de test et de saisie d'une valeur de correction afin de trouver le réglage optimal.

Ce réglage peut être aussi effectué dans le logiciel RIP (ex.en sélectionnant le type de média dans le logiciel RIP). Une fois le réglage effectué dans le logiciel RIP, il sera utilisé et le réglage fait sur la machine sera ignoré.

Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média

Procédure



Description

Selon le média employé, ce dernier peut se plisser ou se désengager du plateau lors de l'impression, ce qui augmente les risques de contact avec les têtes d'impression. Dans ce cas, régler la hauteur de la tête d'impression sur "HIGH" (haut).

La qualité d'impression quand la hauteur des têtes d'impression est sur "HIGH" peut être plus grossière voire moins bonne que sur "LOW" (bas). Dans ces cas, veuillez consulter les pages ci-dessous.

- P. 84, "Correction du décalage en impression bidirectionnelle"
- P. 31, "Réglages initiaux (correction du décalage pour une impression bidirectionnelle plus précise)"
- P. 93, "Prévention de bavures et de décalages sur le média"

Utilisation de médias transparents

I. Régler le type de média sur "CLEAR"



- 2. Procéder au réglage de la largeur du média.
- ก Appuyer sur , puis sur . Appuyer sur C 2 SUB MENU **♦** SHEET WIDTH B 🔾 saisir la largeur du média. SHEET WIDTH **♦** Avec 🤇 🔺 1371mm 1200mm ┛ Appuyer sur (ENTER) pour valider.
- Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.
- **3.** Charger le média transparent sur la machine.

Consulter la P. 21, "Chargement du média" et charger le média sur la machine.

4. Effectuer le réglage pour la position du bord droit du média.



Ouvrir le capot avant.

6



Déplacer les têtes d'impression (marque point de base) sur le bord droit du média avec

La flèche de la marque du point de base indique la position où doit se trouver le bord droit du média.

La session de réglage se ferme automatiquement arrivée à la fin du délai imparti. Arrivée à la fin du délai imparti pour la session de réglage, le menu se ferme automatiquement et les têtes d'impression retournent en position d'origine pour prévenir le risque de séchage. Répéter alors les opérations du point \mathcal{A}_{\bullet} .



Après avoir effectué le positionnement, fermer le capot avant. Appuyer sur ENTER pour valider.

Description

Pour un média transparent, la largeur et la position ne peuvent pas être automatiquement détectés. Par conséquent, [SHEETTYPE] doit être mis sur "CLEAR" avant de régler à la main la largeur et la position de chargement. Quand [SHEETTYPE] est mis sur "CLEAR," l'impression ne s'arrête pas si le média arrive à sa fin alors que l'impression est en cours. Si le média se termine en cours d'impression, appuyer immédiatement sur PAUSE pour stopper l'impression. Le plan de travail ou autre peut alors être souillé par l'encre ou de l'encre peut pénétrer dans l'appareil et l'endommager.

Réglages par défaut

[SHEET TYPE]: OPAQUE [SHEET WIDTH]: 1625 mm

Impression sur un média difficile à sécher

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur ♥ jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ▶.
3	SUB MENU SCAN INTERVAL	Appuyer plusieurs fois sur 🚺 jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ► .
4	SCAN INTERVAL OFF ► 1.0 sec ←	Appuyer sur Des valeurs plus élevées ralentissent progressivement le mouvement du média, ce qui permet d'augmenter proportionnellement le temps de séchage. Appuyer sur ENTER pour valider.
5	Appuyer sur MENU po	ur revenir à l'écran principal.

Description

Procédure à utiliser lorsque l'encre sèche difficilement malgré l'utilisation du système de chauffage. Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Une fois le réglage effectué dans le logiciel RIP, il sera utilisé et le réglage fait sur la machine sera ignoré.

Réglages par défaut

[SCAN INTERVAL] (Intervalle de balayage) : OFF

Utilisation de médias sujets à fissuration/à alimentation complexe

Procédure



4	VAC

ACUUM POWER AUTO ▶ 90% ↓

Appuyer sur A T pour sélectionner une valeur de 0 à 100%

Une valeur supérieure produit une force d'aspiration supérieure. Pour des matériaux se détendant facilement par froissage ou déformation, l'augmentation de la force d'aspiration peut aider à corriger le problème. En cas de médias minces, à mouvement peu fluide, la réduction de la force d'aspiration peut aider à corriger le problème.

AUTO

La force d'aspiration est automatiquement adaptée au niveau optimal pour la largeur du média.

Appuyer sur ENTER pour valider.

Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

Description

La platine est pourvue d'un système d'aspiration pour saisir le média et le maintenir de façon stable. La force d'aspiration peut être réglée en fonction de la nature et des conditions du média.

Ce réglage peut également être effectué dans le programme RIP. Une fois le réglage effectué dans le logiciel RIP, il sera utilisé et le réglage fait sur la machine sera ignoré.

Réglages par défaut

[VACUUM POWER] (Force d'aspiration) : AUTO

Accélération de l'impression pour les médias étroits

Procédure



FULL

La vitesse du média devient constante et donne les résultats d'impression les plus stables.

Appuyer sur ENTER pour valider.

6 Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

Description

Ce réglage diminue le temps d'impression en réduisant la largeur du mouvement du chariot des têtes d'impression au minimum requis. Il est utile en cas de support étroit ou de données d'impression restreintes.

Réglages par défaut

[FULL WIDTH S] (Largeur totale minimale) : FULL (RF-640, RF-640A type d'encre au solvant) [FULL WIDTH S] (Largeur totale minimale) : OFF (RF-640A type d'encre à l'eau)

Extension de la zone d'impression par réduction des marges

Prod	cédure	
0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (\$ SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur > .
8	SUB MENU (\$ SIDE MARGIN	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur > .
4	SIDE MARGIN 10mm ▶ 5mm ↓	Appuyer A T pour sélectionner [5mm]. Appuyer sur ENTER pour valider.
5	Appuyer sur MENU p	our revenir à l'écran principal.

Description

Cela permet d'effectuer le réglage de la distance de la pince gauche ou droite du média par rapport au bord gauche ou droit correspondant de la zone d'impression. Il est possible de sélectionner "5 mm", "10 mm" ou "25 mm." Le réglage sur "5 mm" permet d'agrandir la zone d'impression.

P. 124, "Zone d'impression maximale et marges""

À noter toutefois qu'avec un média transparent, l'option "5 mm" peut provoquer une impression sur les pinces du média.

Réglages par défaut

[SIDE MARGIN] 10 mm

Prévention de bavures et de décalages sur le média

Procédure

	Appuyer sur	
2	MENU 44 SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur v .
3	SUB MENU PERIODIC CL.	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur b .
4	PERIODIC CL .	Appuyer sur
	PERIODIC CL	Le nettoyage automatique n'est pas effectué. PAGE
	PERIODIC CL . INTERVAL (JOB)	sion. INTERVAL (JOB)
	PERIODIC CL .	Le nettoyage automatique est effectué quand le cumul du temps d'im- pression atteint la valeur configurée ici. Les couleurs ne peuvent pas être irrégulières en raison de la suspension de l'impression car le nettoyage automatique n'est pas effectué pendant l'impression, mais avant que l'impression suivante redémarre. INTERVAL (TIME)
		Le nettoyage automatique est effectué quand le cumul du temps d'impres- sion atteint la valeur configurée ici. Les couleurs peuvent être irrégulières en raison d'une suspension de l'impression si le temps total d'impression atteint la valeur définie pendant l'impression.
6	Appuyer sur (ENTER)	pour valider. pour revenir à l'écran principal.

Description

Dans les cas suivants, l'encre a tendance à se déposer sur la surface des têtes d'impression. Dans certaines conditions, cette encre peut salir le média ou provoquer des décalages.

> Utilisation de médias sujets à l'accumulation de charges statiques.

- > En conditions de basses températures.
- Quand la hauteur des têtes est sur "HIGH."

En sélectionnant "PAGE" ou "INTERVAL (JOB)", "INTERVAL (TIME)", le dépôt d'encre est éliminé avant ou pendant l'impression. À noter toutefois qu'avec cette sélection, le temps d'impression est plus long.

Réglages par défaut

[PERIODIC CL.] (nettoyage périodique) : NONE (Aucun)

Utilisation de médias collants

Procédure

1	Appuyer sur MENU.	
2	MENU ↓ SUB MENU ▶	Appuyer plusieurs fois sur 🔍 jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ►.
3	SUB MENU MEDIA RELEASE ►	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur N.
4	MEDIA RELEASE DISABLE ► ENABLE ←	Appuyer sur 🚺 🛡 pour sélectionner "ENABLE". Appuyer sur ENTER pour valider.
6	Appuyer sur MENU po	ur revenir à l'écran principal.

Description

Certains types de média ont tendance à adhérer au plan de travail. Dans ces cas, une alimentation régulière est compromise, en raison du risque de bourrage du média. Avec de tels médias, régler le poste [MEDIA RE-LEASE] (relâchement du média) sur "ENABLE" (Activé). Le média est ainsi détaché s'il se colle avant le début de l'impression. À noter toutefois que l'alimentation du média risque d'être irrégulière lors de l'impression après cette opération. Il est donc conseillé de laisser ce poste sur "DISABLE" (Désactivé) sauf en cas d'impératif.

Réglages par défaut

[MEDIA RELEASE] (relâchement du média) : DISABLE (Désactivé)

Impression avec Crop Marks (repères)

Procéder au paramétrage dans le logiciel RIP pour imprimer les repères. Pour de plus amples informations sur cette configuration, veuillez consulter la documentation du programme RIP.

IMPORTANT!

Les repères d'alignement et symboles dessinés à l'aide de programmes graphiques ne peuvent pas servir de Crop marks (repères).

Les hirondelles sont imprimées comme illustré ci-dessous en utilisant Roland VersaWorks.



4 Partie pratique

Utilisation du système de rembobinage du média

*Le système de rembobinage du média (ci-après système de rembobinage) est un composant en option. *Pour toute information sur l'assemblage et l'installation du système de rembobinage, veuillez consulter le manuel d'utilisation correspondant.

Chapitre 5 Pour les administrateurs

Gestion des opérations d'impression	98
Impression d'un rapport-système	
Détermination des opérations lorsque l'encre est épuisée (RF-640A seulement)	98
Affichage de la quantité de média restant	
Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement de média	100
Impression de la quantité de média restant	101
Gestion-système de la machine	102
Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure	102
Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergie)	102
Affichage des données-système de la machine	103
Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales	

Impression d'un rapport-système

Cette fonction permet d'imprimer les informations sur le système, dont la liste des valeurs de réglage.

Procédure

	Appuyer sur MENU.	
2	MENU ↓ SUB MENU ▶	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur N.
3	SUB MENU SYSTEM REPORT ↓	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur ENTER. Lancer l'impression.
4	Appuyer sur MENU po	ur revenir à l'écran principal.

Détermination des opérations lorsque l'encre est épuisée (RF-640A seulement)

En fonction des exigences, les opérations à faire lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée peuvent être modifiées.

Procédure

5

-	0	Appuyer sur MENU.	
	2	MENU	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur .
	3	SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer deux fois sur .
	4	EMPTY MODE STOP ► CONT. ←	Appuyer sur STOP: Arrête immédiatement l'impression lorsqu'une cartouche s'épuise. CONT. (continue) : L'impression continue lorsqu'une cartouche s'épuise. Lorsqu'une cartouche s'épuise, un signal sonore retentit. Appuyer sur ENTER pour valider.
	5	Appuyer sur MENU po	ur revenir à l'écran principal.

Description

Si "STOP" est sélectionné, l'impression est suspendue. Les couleurs peuvent être irrégulières. Avant de lancer l'impression, s'assurer que la quantité d'encre restante est suffisante.

Si "CONT" est sélectionné, l'impression continue bien que l'encre soit complètement épuisée. Pour remplacer la cartouche, attendre la fin de l'impression ou appuyer sur PAUSE pour suspendre l'impression.

Réglages par défaut

[EMPTY MODE] (Mode vide) : STOP

Affichage de la quantité de média restant

La quantité de média restant à utiliser peut être affichée. Après avoir fait ce réglage, la quantité restante est affichée dans le menu principal jusqu'à ce qu'elle soit épuisée (à zéro).

Procédure



Description

En cas d'annulation du chargement du média, par exemple en le retirant ou en montant le levier de chargement, la quantité restante affichée se met à clignoter sur l'écran.

S'agissant d'une valeur de média restant, elle n'est pas actualisée automatiquement lors du changement du média. Le réglage doit donc être refait à cette occasion. Il est également possible de régler l'affichage automatique de ce menu à chaque changement de média. Voir la section suivante, P. 100, "Vérification des réglages de la quantité restante à chaque changement de média".

*La quantité restante affichée n'est qu'une estimation, sa précision n'est pas garantie.

5

Veri	fication des reglages	de la quantite restante a chaque changement de media
Rég Proc	ler de manière à afficher 0.0 i :édure	LENGTH
0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU ♦ SHEET REMAIN ▶	Appuyer sur pour afficher l'écran ci-contre. Appuyer sur .
3	SHEET REMAIN AUTO DISPLAY	Appuyer deux fois sur 🔽. Appuyer sur ►.
4	AUTO DISPLAY	Appuyer sur Appuyer sur ENTER pour valider. En sélectionnant "ENABLE", [SHEET TYPE] (Type de feuille) doit être réglé sur "OPAQUE." P. 88, "Utilisation de médias transparents"

6 Appuyer sur <u>MENU</u> pour revenir à l'écran principal.

Description

Pour éviter de répéter les réglages à chaque changement de média, configurer ce menu sur "ENABLE" (Activer). S'assurer toutefois d'avoir aussi configuré le menu [[SHEET TYPE] (type feuille - voir P. 88, "Utilisation de médias transparents") sur "OPAQUE." Si [SHEET TYPE] -Type feuille) est réglé sur "CLEAR" (Transparent), [SHEET REMAIN] (Reste feuille) ne sera pas automatiquement affiché.

Réglages par défaut

[AUTO DISPLAY] (Affichage automatique) : DISABLE (Désactivé)

Impression de la quantité de média restant

Permet d'imprimer la quantité de média restant, affichée dans le menu principal.

Procédure



Description

Cette fonction permet d'enregistrer la longueur restante du média en cours d'utilisation. L'impression de la quantité restante avant de changer de média sert de référence et permet d'en utiliser les valeurs pour refaire ce réglage à la prochaine utilisation de ce même média.

En cas d'impression en continu, l'impression suivante se fera toutefois sur la partie imprimée du média restant. En cas de poursuite de l'impression, il est recommandé de séparer le média avant d'effectuer l'opération d'impression suivante.

Configuration du Menu Langue et de l'unité de mesure

Cette fonction permet de configurer la langue et les unités de mesure affichées à l'écran du panneau de commande.

Procédure

	Maintenir MENU et activer l'alimentation secondaire.			
2	MENU LANGUAGE ENGLISH	\$ ↓	À l'aide de A T choisir la langue d'affichage (menus). Appuyer sur ENTER pour valider.	
3	LENGTH UNIT mm ► INCH	\$ ↓	Avec A T, sélectionner l'unité de mesure de lon- gueur. Appuyer sur ENTER pour valider.	
4	TEMP. UNIT °C ▶ °F	♦ ↓	Avec A ,sélectionner l'unité de mesure de tem- pérature. Appuyer sur ENTER pour valider.	

Réglages par défaut

[MENU LANGUAGE] (Menu langue) : ENGLISH (Anglais) [LENGTH UNIT] (Unité de longueur) : mm [TEMP. UNIT] (Unité de température) : °C

Réglage de l'intervalle d'activation du mode Veille (Fonction économie d'énergie)

Pro	cédure	
0	Appuyer sur MENU.	
2	MENU (\$ SUB MENU	Appuyer plusieurs fois sur V jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur).
3	SUB MENU SLEEP ►	Appuyer plusieurs fois sur b jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer deux fois sur b .
4	INTERVAL 30min ▶ 15min ↓	Procéder au réglage à l'aide de 🚺 🔽. Appuyer sur ENTER pour valider.

6 Appuyer sur MENU pour revenir à l'écran principal.

Róglagos par dófaut		
Regiages par deraut		

[INTERVAL] (Intervalle) : 30min

5

Affichage des données-système de la machine

*Pour toute information sur les modalités de création d'un réseau, veuillez consulter le "Guide d'installation".

Procédure



Restauration de tous les réglages aux valeurs initiales

Ce menu restaure tous les réglages à leur valeur d'usine à l'exception de ceux de [LENGTH UNIT] (Unité de longueur) et [TEMP. UNIT] (Unité de température).

Procédure

1	Appuyer sur MENU).	
2	MENU SUB MENU	≑ ▶	Appuyer plusieurs fois sur Vjusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur N.
3	SUB MENU FACTORY DEFAULT	\$ ↓	Appuyer plusieurs fois sur v jusqu'à ce que l'écran ci- dessous apparaisse. Appuyer sur <u>ENTER</u> pour exécuter.

Chapitre 6 À lire en cas de problème. QUESTIONS FRÉ-QUENTES

Impression de bonne qualité impossible	106			
Résultats d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales	106			
Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières	107			
Le média se salit pendant l'impression	108			
Bourrage du média	110			
En cas de bourrage du média	110			
Irrégularité de l'alimentation du média	111			
Le média gondole ou s'affaisse	111			
L'alimentation du média n'est pas droite	112			
Irrégularité de l'alimentation du média	112			
Le chariot des têtes d'impression s'arrête Explications	113			
Par quoi commencer	113			
Si le chariot des têtes d'impression ne bouge toujours pas	113			
Autres problèmes	115			
La machine ne fonctionne pas	115			
Le système de chauffage ne chauffe pas	116			
L'unité ne parvient pas à couper le média	117			
Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé	117			
Apparition d'un message	118			
Apparition d'un message d'erreur12				

6

Résultats d'impression médiocres ou présence de bandes horizontales

Les têtes d'impression montrent-elles de signes de buse bouchée ?

Effectuer un test d'impression et vérifier qu'aucun décalagene se produise. Dans le cas contraire, procéder à un nettoyage des têtes d'impression.

- ☞ P. 40, "Test d'impression et nettoyage"
- P. 55, "Inefficacité du nettoyage courant"

Les réglages de l'option [PRESET] (pré-alimentation) sont-ils appropriés ?

Si les réglages sélectionnés dans l'option [PRESET] (Préréglage) ne sont pas adaptés au type de média, l'impression peut être de mauvaise qualité. Sélectionner les réglages les plus adaptés au type de média utilisé.

- ☞ P. 33, "Installation du Média"
- P. 76, "Utilisation intégrale de la fonction de préréglage"

Une correction bidirectionnelle a-t-elle été effectuée ?

Lors de l'impression bidirectionnelle, utiliser l'option [ADJUST BI-DIR] (réglage bidirectionnel) pour effectuer une correction. La valeur optimale de correction peut varier surtout en fonction de l'épaisseur du média. Définir ou sélectionner une valeur de correction adaptée au média. Si une nouvelle correction est nécessaire, par exemple si le réglage effectué avec [SIMPLE SETTING] (réglage simple) n'améliore pas l'impression, utiliser [DETAIL SETTING] (Réglage détaillé).

- P. 84, "Correction du décalage en impression bidirectionnelle"
- P. 85, "Correction plus précise du décalage en impression bidirectionnelle"

Une correction de l'alimentation a-t-elle été effectuée ?

Un fort décalage dans l'alimentation du média peut donner une impression de mauvaise qualité et avec des bandes horizontales. Procéder au réglage dans le logiciel RIP afin de l'adapter au type de média utilisé ou effectuer le réglage pour correction sur la machine.

P. 85, "Réduction des bandes horizontales et similaires (fonction correction de l'alimentation)"

La hauteur de la tête est-elle correcte ?

L'impression avec le paramètre [HEAD HEIGHT] (hauteur de la tête) configuré sur "HIGH" (haut) est de moins bonne qualité que lorsque le paramètre est sur "LOW" (bas) Laisser ce paramètre sur "LOW" (bas) sauf en cas de nécessité (utilisation d'un média épais par exemple).

P. 87, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média"

Le chauffage est-il à la bonne température ?

Si l'encre forme des grumeaux ou des bavures, augmenter la température. Attention : une température trop élevée peut abîmer le média ou le faire gondoler.

P. 79, "Utilisation intégrale du système de chauffage du média"

Le mode d'impression est-il approprié ?

Si la qualité d'impression reste médiocre bien que le système de chauffage du média soit à la bonne température, essayer d'imprimer en mode "qualité supérieure". Selon le type de média, des bavures peuvent apparaître avec ce mode et les résultats peuvent varier de façon significative, en fonction des configurations du logiciel RIP (sélection du profil couleur par exemple). Les configurations doivent être adaptées au type de média utilisé.

6
Le média est-il chargé correctement ?

Si le média n'est pas correctement chargé ou installé, son alimentation peut être irrégulière aboutissant à une mauvaise qualité d'impression S'assurer que le média ait été correctement chargé et installé. P. 21, "Chargement du média"

La machine est-elle installée en lieu stable et de niveau ?

Ne jamais installer l'appareil en position inclinée, instable ou sujette à des vibrations. S'assurer également que les têtes d'impression ne soient pas exposées aux courants d'air. Ces facteurs pourraient générer des décalages d'impression ou altérer la qualité d'impression.

La température ambiante est-elle trop basse ?

Le système de chauffage du média peut ne pas chauffer suffisamment si la température ambiante est inférieure à 20°C. Par ailleurs, bien que le système de chauffage atteigne la température programmée, un média trop froid peut donner des résultats de mauvaise qualité. Avant d'imprimer, laisser le média atteindre la température ambiante.

Les couleurs sont inhomogènes ou irrégulières

Les réglages de l'option [PRESET] (pré-alimentation) sont-ils appropriés ?

Si les réglages sélectionnés dans l'option [PRESET] (Préréglage) ne sont pas adaptés au type de média, l'impression peut être de mauvaise qualité. Sélectionner les réglages les plus adaptés au type de média utilisé. P. 76, "Utilisation intégrale de la fonction de préréglage"

Les paramètres de fonctionnement sont-ils configurés aux valeurs appropriées ?

Selon les réglages des options comme [FULL WIDTH S] (largeur totale) et [PERIODIC CL.] (nettoyage périodique), des couleurs irrégulières peuvent apparaître. Si les réglages ont été modifiés, essayer de restaurer les valeurs par défaut.

P. 91, "Accélération de l'impression pour les médias étroits"

P. 93, "Prévention de bavures et de décalages sur le média"

L'impression a-t-elle été interrompue ?

Lorsque l'impression est interrompue, les couleurs peuvent être altérées à la reprise de l'impression. Éviter d'interrompre l'impression. Par défaut, l'impression s'interrompt lorsque l'encre restante s'épuise sur l'appareil. Avant de procéder à une longue impression, vérifier la quantité d'encre restant dans les cartouches. L'impression peut aussi être interrompue lorsque les données n'arrivent pas assez vite de l'ordinateur. Il est conseillé de n'effectuer aucune autre opération sur l'ordinateur lorsqu'une impression est en cours.

Le média est-il chargé correctement ?

Si le média n'est pas correctement chargé ou installé, son alimentation peut être irrégulière aboutissant à une mauvaise qualité d'impression S'assurer que le média ait été correctement chargé et installé.

P. 21, "Chargement du média"

Avez-vous secoué les cartouches d'encre avant de les installer ?

Secouer délicatement les cartouches neuves avant de les installer.

Le média est-il gondolé ?

Si le média est gondolé et dévie du plan de travail, les couleurs peuvent être irrégulières ou la qualité d'impression sévèrement altérée.

P. 110, "Le média gondole ou s'affaisse."

En cas d'absence d'impression sur une période prolongée

Lorsqu'aucune impression n'est effectuée sur une longue période, la couleur peut-être irrégulière ou instable. La saturation ou la brillance peuvent par exemple être différentes bien que les mêmes données soient imprimées avec les mêmes paramètres. Procéder alors à un nettoyage léger des buses.

P. 56, "Irrégularité des couleurs"

La machine est-elle installée en lieu stable et de niveau ?

Ne jamais installer l'appareil en position inclinée, instable ou sujette à des vibrations. S'assurer également que les têtes d'impression ne soient pas exposées aux courants d'air. Ces facteurs pourraient générer des décalages d'impression ou altérer la qualité d'impression.

Le média se salit pendant l'impression

Les têtes d'impression sont-elles sales ?

Des gouttes d'encre peuvent couler sur le média lors de l'impression dans les cas ci-après :

> Accumulation de poussière fibreuse (peluches) autour des têtes.

> Encre sur les têtes suite à un frottement contre le média

Procéder alors au nettoyage manuel des têtes. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage périodique des têtes d'impression.

P. 58, "Opérations d'entretien à effectuer au moins une fois par mois"

Humidité trop basse

Utiliser la machine ans un lieu où l'humidité relative est de 35 à 80% (sans condensation).

Les galets presseurs ou les guides du média sont-ils sales ?

Les nettoyer régulièrement.

P. 53, "Nettoyage"

Les têtes d'impression sont-elles en contact avec le média ?

Il se peut que la hauteur des têtes d'impression soit trop basse. Par ailleurs, si le média n'est pas chargé et installé correctement, il peut onduler ou se relâcher et entrer en contact avec les têtes d'impression.

- P. 87, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média"
- P. 110, "Irrégularité de l'alimentation du média"

En cas de bourrage du média

Dès l'apparition d'un message d'erreur en raison d'un bourrage de média, corriger immédiatement l'anomalie. Les têtes d'impression peuvent alors se détériorer.

P. 121, "[MOTOR ERROR TURN POWER OFF] (Extinction pour erreur moteur)"

Les rouleaux d'entraînement sont-ils sales ?

S'assurer que les rouleaux d'entraînement sont exempts d'amas de corps étrangers tels que chutes de média. - P. 53, "Nettoyage"

La hauteur des têtes est-elle trop basse ?

Essayer de positionner les têtes d'impression plus haut. Le média peut se gondoler ou s'affaisser. Tenir compte de ce facteur pour régler la hauteur des têtes.

P. 87, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média"

Les guides du média ont-ils été installés ?

Lors des opérations d'impression, s'assurer d'avoir fixé les guides du média.

Le média est-il solidement et correctement chargé ?

L'alimentation est irrégulière si le média n'est pas droit ou si sa tension n'est pas identique à gauche et à droite. Recharger le média.

P. 21, "Chargement du média"

Le média heurte-t-il d'autres objets ?

Vérifier que le média n'entre en contact avec aucun objet.

P. 21, "Chargement du média"

Le média est-il trop épais ?

Un média trop épais peut non seulement provoquer un défilement irrégulier, mais aussi endommager les têtes d'impression, ce qui se traduit par des dysfonctionnements divers. Ne pas utiliser de matériaux trop épais.

Le média est gondolé ou affaissé ?

Plusieurs facteurs peuvent faire gondoler ou affaisser le média. Voir le paragraphe suivant pour résoudre le problème.

P. 110, "Le média gondole ou s'affaisse."

Une alimentation irrégulière du média peut générer une série d'anomalies : mauvaise qualité d'impression, contact des têtes d'impression avec le média, positionnements décalés, bourrages. Procéder comme suit.

Le média gondole ou s'affaisse.

La température du système de chauffage du média est-elle trop élevée ?

Régler la température à une valeur adaptée au type de média.

P. 79, "Utilisation intégrale du système de chauffage du média"

Les guides du média ont-ils été installés ?

Lors des opérations d'impression, s'assurer d'avoir fixé les guides du média.

Le média a-t-il été chargé alors que le chauffage était chaud ?

En chargeant le média quand le système de chauffage est monté en température, une élévation trop brutale de sa température se produit : le média peut se gondoler ou s'affaisser en cours d'impression. Avant de charger le média, éteindre l'interrupteur secondaire et attendre le refroidissement du plan de travail.

P. 79, "Utilisation intégrale du système de chauffage du média"

Le média est-il resté longtemps chargé ?

Le média peut se gondoler ou s'affaisser s'il est chauffé sur une période prolongée. En fin d'impression, éteindre l'interrupteur secondaire ou retirer le média.

Le média est-il solidement et correctement chargé ?

L'alimentation est irrégulière si le média n'est pas droit ou si sa tension n'est pas identique à gauche et à droite. Recharger le média.

P. 21, "Chargement du média"

Le média utilisé est-il dévié ?

Dans ce cas, celui-ci peut se gondoler.

La température ambiante est-elle trop basse ?

Utiliser la machine en un lieu à température de 20 à 32°C. À une température ambiante inférieure à 20°C, selon le type ou la largeur du média, celui-ci peut se gondoler ou se déformer. Dans ce cas, baisser la température du système de chauffage d'environ 2°C. Pour obtenir des résultats d'impression homogènes, la machine doit être utilisée à une température ambiante de 20 à 32°C.

La température du local est-elle trop élevée ?

Utiliser l'appareil dans un lieu où l'humidité relative est de 35 à 80% (sans condensation).

L'alimentation du média n'est pas droite

Les rouleaux d'entraînement sont-ils sales ?

Contrôler que les rouleaux d'entraînement soit exempts d'amas de matériaux étrangers tels que chutes de média.

P. 53, "Nettoyage"

Le média est-il solidement et correctement chargé ?

L'alimentation est irrégulière si le média n'est pas droit ou si sa tension n'est pas identique à gauche et à droite. Recharger le média.

P. 21, "Chargement du média"

Le média heurte-t-il d'autres objets ?

Vérifier que le média n'entre en contact avec aucun objet.

P. 21, "Chargement du média"

Le média est-il trop épais ?

Un média trop épais peut non seulement provoquer un défilement irrégulier, mais aussi endommager les têtes d'impression, ce qui se traduit par des dysfonctionnements divers. Ne pas utiliser de matériaux trop épais.

Irrégularité de l'alimentation du média

Les rouleaux d'entraînement sont-ils sales ?

Contrôler que les rouleaux d'entraînement soit exempts d'amas de matériaux étrangers tels que chutes de média.

☞ P. 53, "Nettoyage"

Le média heurte-t-il d'autres objets ?

Vérifier que le média n'entre en contact avec aucun objet.

P. 21, "Chargement du média"

Le média est-il trop épais ?

Un média trop épais peut non seulement provoquer un défilement irrégulier, mais aussi endommager les têtes d'impression, ce qui se traduit par des dysfonctionnements divers. Ne pas utiliser de matériaux trop épais.

6 FRÉQ En cas d'arrêt du chariot des têtes d'impression au-dessus du plan de travail, intervenir immédiatement pour éviter que les têtes d'impression ne sèchent.

Par quoi commencer



Éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire.

En présence d'un bourrage, retirer le média. Si le chariot des têtes d'impression se déplace en position d'attente (sous le capot R), l'opération a réussi.

Si le chariot des têtes d'impression ne bouge toujours pas

Essayer d'éteindre et de rallumer l'interrupteur principal et l'interrupteur secondaire à la suite.

Si le chariot des têtes d'impression ne bouge toujours pas

Dans ce cas, exécuter la procédure de secours ci-après. Veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Procédure



Éteindre l'interrupteur principal et ouvrir le capot avant.





Déplacer délicatement à la main le chariot des têtes d'impression jusqu'à la position d'attente.

Lorsqu'un déclic se fait entendre, le chariot des têtes est en place.

Appuyer légèrement sur le côté droit pour vérifier si le chariot des têtes d'impression ne se déplace pas vers la gauche.

Le cas échéant, le déplacer à nouveau en poussant délicatement par la gauche et vérifier qu'il se bloque en position.

La machine ne fonctionne pas

Le câble est-il branché ?

Brancher le câble en toute sécurité.

"Guide d'installation"

L'imprimante est-elle sous tension ?

Allumer l'interrupteur principal, puis l'interrupteur secondaire et vérifier que le témoin s'allume.

P. 20, "Mise en marche"

Les capots sont-ils ouverts ?

Fermer les capots avant, gauche et droit.

SETUP est allumé ?

L'impression est impossible lorsque SETUP est éteint. Abaisser le levier de chargement.

P. 42, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur"

Le menu principal est-il affiché ?

Menu principal



Si le menu principal n'est pas affiché, l'impression ne démarre pas même si les données sont envoyées par l'ordinateur. Pour accéder au menu principal, appuyer sur MENU, puis sur Sur .

P. 42, "Préparation à la réception de données d'un ordinateur"

Un message est-il affiché à l'écran ?

- P. 117, "Apparition d'un message"
- ☞ P. 119, "Apparition d'un message d'erreur"

PAUSE est allumé ?

Lorsque PAUSE s'allume, l'impression est suspendue. Appuyer sur PAUSE pour la relancer. PAUSE s'éteint quand l'opération reprend.

P. 44, "Pause et annulation de l'impression"

L'encre est-elle épuisée ?



Lorsque cet écran est affiché, la machine ne peut pas recevoir de données. Si cet écran apparaît pendant l'impression, le fonctionnement de la machine diffère selon le paramétrage de "EMPTY MODE". (uniquement RF-640A) > Lorsque "STOP" est sélectionné : L'impression s'interrompt temporairement.

> Lorsque "CONT" est sélectionné : Un signal sonore retentit et l'impression continue jusqu'à ce que la

machine ait imprimé toutes les données reçues. L'impression peut être suspendue en pressant **PAUSE**. Sinon, le remplacement de la cartouche d'encre par une neuve permet à la machine de se rétablir après l'erreur. Si la machine n'avait pas terminé l'impression, l'impression reprend.

S'il existe des données non envoyées sur l'ordinateur, le renvoi des données permet de relancer l'impression.

- P. 49, "Remplacement des cartouches d'encre"
- P. 98, "Détermination des opérations lorsque l'encre est épuisée (RF-640A seulement)"

Le routage du réseau est-il approprié ?

Essayer de connecter l'ordinateur et l'appareil sur le même concentrateur (hub), ou de les connecter directement à l'aide d'un câble croisé. S'il est ainsi possible d'imprimer, le problème vient du réseau.

Le réseau est-il correctement configuré ?

Si le câblage est correct et qu'aucun problème n'est détecté sur le réseau, contrôler les adresses IP et les autres paramétrages. Ils doivent être corrects à la fois sur l'appareil et sur l'ordinateur. S'assurer que l'adresse IP n'entre pas en conflit avec les adresses IP d'autres dispositifs du réseau, que la configuration du port du logiciel RIP spécifie bien l'adresse IP configurée sur la machine, à l'absence de faute de frappe dans les paramétrages ou autre.

"Guide d'installation"

P. 103, "Affichage des données-système de la machine"

Le logiciel RIP a-t-il été fermé de façon anormale ?

Vérifier que le logiciel RIP fonctionne correctement, puis éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire.

☞ "Guide de démarrage rapide Roland VersaWorks" (non compris avec la RF-640A)

Le système de chauffage ne chauffe pas

Les réglages de l'option [HEATER CONFIG] sont-ils appropriés ?

Contrôler la température du chauffage dans [HEATER CONFIG].

P. 79, "Utilisation intégrale du système de chauffage du média"

Le média a-t-il été chargé ?

Le système de chauffage du média n'atteindra pas la température présélectionnée si SETUP est éteint (réglage par défaut). Charger le média et attendre que l'appareil chauffe.

P. 79, "Utilisation intégrale du système de chauffage du média"

La température ambiante est-elle trop basse ?

Utiliser la machine en un lieu à température de 20 à 32 °C.

L'unité ne parvient pas à couper le média

Le massicot est-il installé ?

La coupe du média est impossible si le massicot n'est pas installé.

P. 72, "Remplacement du massicot"

Le rail de coupe est-ils installé ?

La coupe du média est impossible en l'absence du rail de coupe.

P. 72, "Remplacement du massicot"

Le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé

Des projections d'encre se trouvent-elles dans le flacon de vidange ?

Si la surface intérieure du flacon de vidange est souillée d'encre, le niveau d'encre usagée ne peut pas être contrôlé.

P. 52, "Contrôle du niveau d'encre usagée dans le flacon de vidange impossible"

Ci-après figurent les principaux messages affichés à l'écran de la machine pour indiquer l'opération à effectuer. Ils n'indiquent en aucun cas une erreur. Suivre les indications fournies et agir en conséquence.

[1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 •] (RF-640) [1 • 2 • 3 • 4 •] (RF-640A)

L'encre est épuisée. Remplacer la cartouche d'encre indiquée par le numéro qui clignote par une cartouche neuve.

[PRESS POWER KEY TO CLEAN] (Presser le bouton marche/arrêt pour procéder au nettoyage)

Apparaît quand l'appareil n'a pas été utilisé pendant près d'un mois. Actionner l'interrupteur secondaire une fois par mois.

P. 74, "Inactivité prolongée de la machine"

[CLOSE THE COVER (FRONT COVER, COVER L or COVER R] (Fermer le capot avant, gauche ou droit)

Fermer le capot avant, le capot gauche ou le capot droit. Par sécurité, le chariot ne fonctionne pas si un capot est ouvert.

[SHEET NOT LOADED SETUP SHEET] (feuille non chargée, configuration feuille)

Charger le média. Ce message apparaît quand une tentative de test d'impression a été effectuée sans aucun média chargé.

[EMPTY DRAIN BOTTLE]

Apparaît lorsque qu'une certaine quantité de liquide s'est accumulée dans le flacon de collecte. Si cet écran apparaît, vider l'encre usagée contenue dans le flacon de vidange.

P. 51, "Évacuation de l'encre usagée"

[INSTALL DRAIN BOTTLE] (Installer le flacon de collecte)

Vérifier si le flacon de collecte est installé. Installer le flacon de vidange, puis appuyer sur ENTER.

P. 51, "Évacuation de l'encre usagée"

[NOW HEATING...] (En cours de chauffage)

Attendre que le système de chauffage du média ait atteint la température programmée. L'impression démarre lorsque le (HEATER) s'allume. L'impression peut être stoppée en maintenant (PAUSE) pendant au moins une seconde lorsque cet écran est affiché. En appuyant sur (PAUSE) l'impression immédiatement, sans attendre que la température préréglée soit atteinte.

[TIME FOR MAINTENANCE] (Date d'intervention d'entretien)

Procéder à un nettoyage manuel des têtes d'impression. Après vérification, appuyer sur **ENTER**. **P. 59**, "Nettoyage manuel"

[TIME FOR WIPER REPLACE] (Date de remplacement de la raclette ou de la raclette en feutre)

Remplacer la raclette ou la raclette en feutre. Après vérification, appuyer sur **ENTER**.

- P. 66, "Remplacement de la raclette"
- P. 69, "Remplacement de la raclette en feutre"

[END OF THE SHEET]

Le bord arrière du média a été détecté pendant le fonctionnement. Appuyer sur n'importe quel bouton sur le pupitre de commande pour enlever le message. Charger le nouveau média.

[REMOVE MEDIA CLAMPS]

Cet écran s'affiche si les pinces du média sont fixées lors de la coupe. Ouvrir le capot avant, retirer les pinces de maintien du support droite et gauche et appuyer sur **ENTER**.

Ce paragraphe décrit les messages d'erreur qui peuvent s'afficher sur l'écran de la machine et la marche à suivre pour résoudre le problème. Si l'action décrite ne résout pas le problème, ou si un message d'erreur non traité ici apparaît, veuillez contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp.

[HEATING TIMEOUT CONTINUE?] (Fin de chauffage. Continuer ?)

Le chauffage ou le séchoir n'a pas atteint la température programmée.

Ce problème peut survenir en raison d'une température trop basse du local dans lequel l'imprimante est installée. Il est conseillé d'augmenter la température. Pour attendre que la température monte, appuyer sur **ENTER**. Pour lancer immédiatement l'impression, appuyez sur **PAUSE**.

[CAN'T PRINT CROP CONTINUE?] (Impression/coupe impossible. Continuer ?)

Le format des données, crop marks (repères) compris, est supérieur à la zone d'impression du média chargé.

Pour poursuivre l'opération sans corriger, appuyer sur **ENTER**. Dans ce cas, la partie au-delà de la zone d'impression et les crop marks (repères) ne seront pas imprimés. Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Élargir la zone d'impression, en remplaçant par exemple le média par un morceau plus grand de média, puis envoyer de nouveau les données.

La taille des données à imprimer est trop petite.

Régler la dimension de la direction de balayage des données à au moins 65 mm. Pour poursuivre l'impression sans corriger, appuyer sur *ENTER*. Les données sont alors imprimées sans les crop marks (repères). Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Modifier la taille des données, puis les renvoyer.

[TEMPERATURE IS TOO HIGH **°C] (Température trop élevée)

La température du local où est installé l'appareil est supérieure à la température limite de fonctionnement de l'appareil.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. La température affichée est la température ambiante actuelle du local d'installation. Amener la température du local à une valeur permettant de faire fonctionner la machine (15 à 32°C), laisser la machine atteindre la température ambiante, puis la mettre sous tension.

[TEMPERATURE IS TOO LOW **°C] (Température trop basse)

La température du local où est installé l'appareil est inférieure à sa température limite de fonctionnement.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. La température affichée est la température ambiante actuelle du local d'installation. Amener la température du local à une valeur permettant de faire fonctionner la machine (15 à 32°C), laisser la machine atteindre la température ambiante, puis la mettre sous tension.

[SERVICE CALL ****]

Une anomalie irréversible s'est produite, ou un remplacement de pièce est indispensable, ne pouvant être effectué que par un technicien du service assistance.

Noter le numéro affiché et éteindre l'interrupteur secondaire. Après avoir éteint la machine, contacter le revendeur agréé Roland DG Corp.ou notre siège et communiquer le numéro qui s'est affiché à l'écran.

[SHEET TOO SMALL CONTINUE?] (Feuille trop petite. Continuer ?)

Le format des données est supérieur à la zone d'impression du média chargé.

Pour poursuivre l'impression sans corriger, appuyer sur ENTER. Dans ce cas, la partie dépassant la zone d'impression ne sera pas imprimée. Pour arrêter l'impression, interrompre l'envoi des données de l'ordinateur puis relever le levier de chargement. Élargir la zone d'impression, en remplaçant par exemple le média par un morceau plus grand de média, puis envoyer de nouveau les données.

[SHEET SET ERROR SET AGAIN] (Erreur configuration feuille. Régler à nouveau)

Le levier de chargement a été abaissé sans aucun média chargé.

Relever le levier de chargement, placer le média en bonne position et baisser le levier.

P. 21, "Chargement du média"

[SHEET TYPE] est configuré sur "OPAQUE", mais un média transparent a été chargé.

Relever le levier de chargement, régler [SHEET TYPE] sur "CLEAR," puis recharger le média.

P. 88, "Utilisation de médias transparents"

Le média chargé est trop petit.

Presser une touche quelconque pour annuler l'erreur. Remplacer le média par un média de dimensions adaptées.

[DATA ERROR CANCELING...] (Suppression erreur données...)

L'impression s'est arrêtée suite à un problème décelé dans les données reçues.

L'opération ne peut pas continuer. Rechercher un problème au niveau du câble de connexion ou l'ordinateur et répéter les opérations à partir du chargement du média.

[WRONG CARTRIDGE] (Cartouche erronée)

Une cartouche d'encre installée est inutilisable.

Extraire la cartouche d'encre pour supprimer l'anomalie. Utiliser une cartouche d'encre de type indiqué.

[CLEANING ERROR] (Erreur de nettoyage)

La machine a fait un arrêt d'urgence parce que la cartouche d'encre a été retirée alors que le nettoyage léger des buses ou le premier remplissage d'encre était en cours.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire. Réaliser le [SUPER CLEANING] (Nettoyage super) pour toutes les couleurs, puis effectuer le [LIGHT CHOKE CLEANING] (Nettoyage léger des buses)

P. 64, "Persistance de problèmes tels que décalages d'impression"

[CANCELED FOR MOTOR PROTECTION] (Annulé pour protection du moteur)

La machine a fait un arrêt d'urgence parce que la condition ci-après s'est poursuivie pendant 10 minutes ou plus alors que le nettoyage (normal, intermédiaire, approfondi, super, léger des buses, automatique lorsque l'interrupteur secondaire est éteint) ou le premier remplissage d'encre était en cours sur la machine.

- > La machine est restée sans cartouche d'encre.
- > La machine n'a plus d'encre.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. Veuillez contacter notre siège ou votre revendeur Roland DG Corp. agréé.

[AVOIDING DRY-UP TURN POWER OFF] (Éviter le séchage. Éteindre l'interrupteur)

Le chariot des têtes d'impression a été forcé à se déplacer en position d'attente pour éviter que les têtes d'impression se sèchent.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre et rallumer l'interrupteur secondaire.

[SET HEAD HEIGHT TO xxx] (Régler la hauteur de la tête à xxx) . .]

La hauteur de la tête d'impression est inférieure à la hauteur indiquée dans le programme RIP. Cet avertissement indique que les têtes d'impression est trop basse pour l'épaisseur de média spécifiée dans le programme RIP. Le chariot des têtes d'impression se déplace en un point permettant d'actionner le levier de correction de la hauteur. Régler les têtes à la hauteur indiquée, puis presser **ENTER**.

P. 87, "Réglage de la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du média"

[MOTOR ERROR TURN POWER OFF] (Extinction pour erreur moteur)

Une anomalie du moteur s'est produite.

L'opération ne peut pas continuer. Éteindre l'interrupteur secondaire. Éliminer ensuite la cause de l'anomalie et allumer l'interrupteur secondaire immédiatement. En laissant la machine sans correction de l'anomalie, les têtes d'impression risquent de se dessécher et de s'abîmer.

Cette erreur peut être causée par divers facteurs, comme une erreur de chargement du média, un bourrage ou une force excessive exercée sur le média.

Bourrage du média.

Retirer délicatement le média bloqué. Les têtes d'impression peuvent aussi être endommagées. Procéder à un nettoyage des têtes d'impression, effectuer un test d'impression et vérifier les résultats.

Le média a été tiré avec une force excessive.

Une tension excessive a été appliquée au média. D'autres interventions sont nécessaires pour résoudre le problème Abaisser tout d'abord le levier de chargement et ajuster le média pour le détendre légèrement, puis allumer l'interrupteur secondaire.

[PINCHROLL ERROR LOWER PINCHROLL] (Erreur galet presseur bas)

Le levier de chargement a été monté pendant l'initialisation ou après que le média a été chargé.

L'erreur est supprimée automatiquement après une courte attente. Réinstaller le média de façon correcte.

[WRONG HEAD IS INSTALLED]

Une tête d'impression inutilisable est installée.

L'opération ne peut pas continuer. Couper l'alimentation secondaire et contacter votre revendeur agréé Roland DG Corp. ou notre siège.

Chapitre 7 Principales caractéristiques

Zone d'impression	.124			
Zone d'impression maximale et marges	124			
Zone maximale avec utilisation des crop marks (repères)	125			
Position de séparation du média pendant l'impression continue	125			
Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation et				
numéro de série1				
Caractéristiques1				

Zone d'impression maximale et marges



A : Réglage de l'option du menu [SIDE MARGIN] (5 mm, 10 mm (réglage par défaut), ou 25 mm) B : Largeur, fixé avec pince du média (env. 5 mm)

- *1 La valeur des marges gauche et droite est la somme de A et B. Dans les cas ci-après, le réglage de A devient toutefois la valeur de la marge sans modification.
 - > Lorsque le média a été chargé sans fixer les pinces
 - > Lorsque [SHEET TYPE] est défini sur [CLEAR] (que les pinces soit présentes ou pas)
- *2 La taille de la marge peut être modifiée en effectuant le réglage du point de base (position de départ impression).
 - P. 39, "Réglage de la position de début d'impression"

Zone maximale avec utilisation des crop marks (repères)



La zone maximale d'impression en cas d'utilisation des crop marks est réduite de la taille des crop maks.

Position de séparation du média pendant l'impression continue

Lorsque la commande de séparation du média est envoyée par l'ordinateur, le média est coupé à la position indiquée dans la figure ci-dessous.



Principales caractéristicu

Positions des étiquettes de caractéristiques d'alimentation et numéro de série



			RF-640/RF-640A
Technologie d'impression			Jet d'encre piézoélectrique
Média	Largeur		de 259 à 1,625 mm (de 10.2 à 64 in.)
	Épaisseur		Maximum 1,0 mm avec liner
	Diamètre externe du rouleau		Maximum 210 mm (8.3 in.)
	Poids du rouleau		Max. 40 kg
	Diamètre de l'âme (*1)		50,8 mm ou 76,2 mm
Largeur d'impression (*2)		2)	Max. 1 615 mm
Cartouches d'encre	Types	RF-640	Cartouche ECO-SOL MAX2 440-cc
		RF-640A	Cartouche de 220 cc / Cartouche de 440 cc
	Couleurs		Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir)
Résolution d'impression (points par pouce)			Maximum 1440 dpi
Précision de distance (*3)		3)	Erreur inférieure à \pm 0,3% de la distance parcourue, ou \pm 0,3 mm. La plus forte valeur.
Système de chauffage du média (*4)		u média (*4)	Chauffage, champ de réglage des températures préconfigurées : de 30 à 45°C (de 86 à 112°F) Séchoir, champ de réglage des températures préconfigurées : de 30 à 50°C
Connectivité			Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutation automatique)
Fonction économie d'énergie		nergie	Mise en veille automatique
Caractéristiques d'alimentation		entation	CA 100 à 120 V ±10%, 8.1A, 50/60 Hz ou CA 220 à 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz
Puissance	En fonc	tion :	Env 1,070 W
	En mode Veille		Env 31 W
Niveau de bruit acous- tique	En fonction :		62 dB (A) ou inférieur
	En veille :		49 dB (A) ou inférieur
Dimensions (avec base) (*8)		(*8)	2,575 mm (l) x 795 mm (P) x 1,270 mm (H)
Poids (avec base)			140 kg
Environne- mental	Sous tension (*5)		Température : 15 à 32°C (20°C ou plus conseillé), humidité : HR 35 - 80% (sans condensation)
	Hors tension		Température : 5 à 40°C, humidité : HR 20 - 80% (sans condensation)
Accessoires			Supports dédiés, câble d'alimentation, pinces média, support pour média, lame de réserve pour massicot mode d'emploi etc

*1

Le support de cet appareil est exclusivement conçu pour des âmes en carton d'un diamètre interne de 76,2 mm. Pour des médias de 50,8 mm, des brides en option sont nécessaires.

*2

La longueur d'impression est sujette aux limitations du programme.

*3

- > Type de média : Média indiqué par Roland DG Corp.
- Température : 25°C, humidité : 50%
- Le rouleau de média doit être correctement chargé.
- Hors dilatation/contraction du média
- Non assuré lorsque le chauffage de l'impression ou le séchoir est utilisé.
- > Toutes les corrections ou les réglages de la machine ont été effectué(e)s correctement
- Course d'impression : 1 m

*4

- Chauffage nécessaire après mise sous tension. Cette opération peut prendre de 5 à 20 minutes, en fonction de l'environnement
- > Selon la température ambiante et la largeur du média, le point de consigne pourrait ne pas être atteint.

*5

> Environnement de fonctionnement



