Manuel d'Utilisateur

PROPAGINAL UT PC-430L





CONCEPTEUR & FABRICANT DE MATÉRIELS ET CONSOMMABLES OUR LE MARQUAGE SUR TEXTILES

promattex@promattex.com - www.promattex.com Z.I. des Chanoux, 25 rue Louis Ampère, 93330 Neuilly-sur-Marne Tél. : 01 43 68 06 13 - Fax : 01 43 68 66 09

SOMMAIRE

| PARTIE 1 : CONSIGNE DE SECURITE | |
|-------------------------------------|----|
| PARTIE 2 : INTRODUCTION | 6 |
| Les caracteristiques | 6 |
| Description | 7 |
| PARTIE 3 : INSTALLATION | 9 |
| Connexion usb | 9 |
| Connexion serie | |
| Branchement du cordon secteur | |
| Porte lame et lame | |
| Installation driver | |
| Paramétrage logiciel | 14 |
| PARTIE 4 : FONCTIONNEMENT | |
| Mode de fonctionnement | |
| Chargement de la matiere | |
| Reglage | |
| PARTIE 5 : RESOLUTIONS DE PROBLEMES | 22 |



Partie 1 : CONSIGNE DE SECURITE

Définition des symboles d'avertissement :

| WARNING | Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques de décès ou de blessures graves induites par une mauvaise utilisation du matériel. |
|---------|---|
| CAUTION | Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques d'endommager gravement le matériel suite à une mauvaise utilisation. |

Définition des signes et symboles :

| 4 | Ce symbole est fait pour attirer l'attention de l'opérateur. Les symboles en triangle spécifient les cas où il faut être attentif. Le symbole à gauche prévient de risque d'électrocution. |
|---|--|
| | Les symboles dans le cercle indiquent des interdictions. Le symbole à gauche interdit le démontage |

| WARNING |
|--|
| Ne pas utiliser une source électrique d'un voltage différent de celui mentionné. Un risque d'incendie ou de court-circuit peut en résulter. |
| Si la machine fait de la fumée, émet une odeur désagréable ou des bruits étranges, merci de ne pas l'utiliser. Dans ces cas là, l'utilisation continue peut conduire à un risque d'incendie ou de court-circuit. |

Manuel d'Utilisateur PromaCut 430L

| Ne pas débrancher la machine quand elle est en fonctionnement pour éviter de la détériorer. |
|--|
| Mettre l'appareil à la terre avec le fil de mise à la terre. Ne pas respecter cette consigne peut créer un risque d'électrocution en cas de panne mécanique. |
| Ne pas démonter, réparer ou remonter la machine. Risque d'incendie ou de court-circuit. |

| CAUTION | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Ne pas faire couler de liquide ou jeter du métal dans la machine, cela pourrait l'enflammer. | | | | | | |
| Ne touchez jamais le bout de la lame avec vos doigts. <u>Vous risqueriez de vous blesser, et les</u> <u>performances de la lame seraient</u> <u>amoindries.</u> | | | | | | |
| Ne pas détériorer ou changer au hasard le câble d'alimentation. Ne pas plier ou tirer excessivement sur le câble d'alimentation, cela pourrait endommager la source d'alimentation et causer des court-circuits. | | | | | | |
| Débrancher la machine lorsqu'elle reste inutilisée pendant une longue période pour éviter un risque d'incendie. | | | | | | |
| Quand la machine est en marche, ne pas mettre ses doigts dedans pour éviter les blessures. | | | | | | |

| Manuel d'Utilisateur PromaCut 430L | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Mettre la machine sur un endroit stable pour éviter qu'elle tombe et soit détériorée. | | | | |
| | Pour débrancher la machine, merci de tirer sur la prise et non sur le câble, le fait de tirer fort sur le câble peut causer des court-circuits. | | | | |
| | <u>Toute opération est interdite en cas</u> <u>d'orage et de foudre pour éviter de</u> <u>détériorer la machine.</u> | | | | |

Partie 2 : INTRODUCTION

LES CARACTERISTIQUES

Vérifiez que tous les accessoires standards montrés ci-dessus sont présents. Si un accessoire venait à manquer, contactez Promattex.



DESCRIPTION

CPU: 16-bit Entraînement : moteur pas à pas Laize supportable : 43 cm Laize découpable : 33 cm Porte rouleau intégré Vitesse de découpe : 600 mm/s Force de découpe : jusqu'à 255 gf Résolution mécanique : 0,1 mm Interfaces : USB 1.0 et Série (RS-232C) Mémoire tampon : 1 MB Alimentation : 220 V - 50 Hz Drivers : 2.6.2.0 Compatibilité : Windows XP, Vista et Seven (sauf Seven 64 bits Ultimate) Dimensions (L x P x H) : 56 x 27 x 24 cm Poids : 12,5 Kg Garantie 1 an retour atelier / Certifié CE

Vue de face



Manuel d'Utilisateur PromaCut 430L

Vue arrière



Clavier de contrôle



Partie 3 INSTALLATION

Cette machine est un appareil de précision

La manipuler avec soin, ne jamais soumettre la machine à un impact ou une force excessive.

L'installer dans un endroit approprié

- > L'installer dans un endroit ayant la température et l'humidité relatives spécifiées.
- L'installer dans un endroit tranquille, stable, offrant de bonnes conditions de fonctionnement.

Remarques importantes sur le branchement des câbles

> Brancher soigneusement le cordon secteur et les câbles d'ordinateur.

Lors du déplacement de la machine

Lorsque la machine doit être déplacée, il faut la soutenir par en-dessous des deux mains. Tenir la machine par un autre endroit pour la déplacer peut l'endommager.

CONNEXION USB

Veillez à effectuer le raccordement de la machine à l'ordinateur pendant la procédure d'installation du pilote. Si ce raccordement a été effectué avant de procéder à l'installation du pilote, celle-ci peut échouer et la machine peut devenir inutilisable.

p 28 "Installation du pilote"



Ne pas connecter le câble USB avant d'avoir installé le pilote.

 \triangleright

9

Remarque importante sur la connexion USB

> Ne pas utiliser de concentrateur (hub) USB ou autre.

CONNEXION SERIE



BRANCHEMENT DU CORDON SECTEUR



Remarques importantes sur le cordon secteur

ATTENTION Ne jamais endommager le cordon secteur ou le tirer avec force. Vous pourriez déchirer son isolation, ce qui provoquerait un court-circuit entraînant un choc électrique, une électrocution ou un incendie.

ATTENTION Ne jamais placer d'objet sur le cordon secteur, le tordre excessivement, ou le laisser se déformer. S'il se déforme, l'endroit déformé peut s'échauffer et provoquer un incendie.

ATTENTION Ne jamais utiliser la machine avec un cordon secteur emmêlé ou enroulé. S'il est emmêlé ou enroulé, il peut s'échauffer et provoquer un incendie.

ATTENTION Ne jamais utiliser un adaptateur secteur autre que celui fourni avec la machine. Ne jamais utiliser non plus de rallonge ou de prise multiple. La prise multiple ou la rallonge pourrait chauffer et provoquer un incendie.

ATTENTION Ne jamais utiliser un adaptateur secteur, un cordon électrique ou une prise secteur endommagé, ou avec une prise électrique mal fixée. Vous risqueriez de provoquer un incendie, un choc électrique ou une électrocution.

PORTE LAME ET LAME

Pour installer une lame dans le porte-lame, il suffit d'appuyer sur la tige métallique située sur le dessus (1) pour faire ressortir la lame (4) et pouvoir ainsi l'enlever. Faire glisser une nouvelle lame à la place de l'ancienne, côté tranchant vers le bas, puis visser / dévisser le capuchon (3) de façon plus ou moins importante en fonction du dépassement de lame que l'on souhaite obtenir (4).



Si vous utilisez différents types de matériaux

En fonction du type de matériau (par exemple un matériau ayant un support papier fin), il peut être nécessaire de régler la valeur du dépassement de la lame. De plus, si vous n'obtenez pas des résultats de découpe stables, le fait de modifier le dépassement de la lame peut donner de meilleurs résultats.

Pour définir la valeur de dépassement de la lame, se référer au schéma suivant :



Seule une petite partie de la lame doit dépasser du porte-lame. Ce dépassement ne doit pas excéder l'épaisseur totale du vinyle à découper + son liner. Il est important de respecter cette précaution pour ne pas user prématurément les lames.

Installer le porte-outil

Penser à ouvrir le capot du plotter pour pouvoir installer le porte lame



Desserrez la vis du chariot de découpe.

Soutenez la vis par en-dessous et insérez le porte-outil. *Si vous ne tenez pas la vis de cette manière, la qualité de découpe risque d'en soutfrir.*

Resserrez la vis. Tirez le porte-outil vers le haut pour vous assurer qu'il est bien fixé

INSTALLATION DRIVER

A propos du driver

• Pour un fonctionnement optimal, se servir uniquement du driver fournie par Promattex (USB Serial Port 2.6.2.0)

• Le driver pour le PromaCut 430L est disponible dans le CD fourni. Si vous n'avez plus le CD, vous pouvez le retrouver le driver à l'adresse internet suivante : http://www.promattex.com/FREE/PLOTTER/PromaCut/Driver/Driver%202.6.0.zip

Compatibilité driver 2.6.2.0

• Le driver 2.6.2.0 n'est pas compatible avec window 7 dans sa version Ultimate.

Avant de commencer l'installation et les réglages, vérifiez que le câble USB n'est pas connecté.

Vous devez disposer des droits administrateur de votre ordinateur pour installer le driver.

Vous trouvez dans le CD fourni, dans le dossier vidéo, une vidéo pas à pas pour l'installation complète de votre matériel.

Désactivation des mises à jour automatiques des pilotes de windows

- Aller dans le <u>Panneau de configuration</u>
- Cliquer sur l'icône Système
- Sur la colonne de gauche, Cliquer sur Paramètres système avancés
- Aller dans l'onglet Matériel
- Cliquer sur <u>Paramètres d'instalation des périphériques</u>
- Choisir Non, je préfère choisir manuellement
- Choisir <u>Ne jamais installer de pilotes depuis Windows Update</u>
- Cliquer sur <u>Enregistrer les modifications</u>



Installation driver

- Insérer le CD fourni avec votre matériel dans votre ordinateur
- Ouvrir le CD
- Allumer votre plotter
- Connecter le câble USB à votre ordinateur
- Windows le détecte mais n'arrive pas à installer le driver
- Aller dans le <u>Panneau de configuration</u>
- Cliquer sur l'icône <u>Système</u>

- Sur la colonne de gauche, Cliquer sur Gestionnaire des périphériques
- La fenêtre suivante apparaît :



- Dérouler le menu Autre périphérique
- Faire un clic droit sur <u>USB Serial Port</u>
- Cliquer <u>Mettre à jour le pilote</u>
- Cliquer sur <u>Rechercher le pilote sur mon ordinateur</u>
- Cliquer sur <u>Parcourir</u>
- Choisir votre lecteur cd puis sélectionner le dossier driver
- Cliquer sur Ok
- Cliquer sur <u>Suivant</u>
- Patienter pendant l'installation du driver
- Une fois l'installation terminée, cliquer sur Fermer
- Toujours sur la fenêtre Gestionnaire des périphériques, dérouler le menu <u>Port COM</u> <u>et LPT</u>
- Faire un clic droit sur <u>USB Serial Port</u> puis cliquer sur <u>Propriété</u>
- Cliquer sur avancé
- Choisir le <u>Port COM 1</u>
- Cliquer sur Ok
- Cliquer sur <u>Ok</u>
- Fermer la fenêtre du Gestionnaire des périphériques
- Redémarrer votre Ordinateur

PARAMETRAGE LOGICIEL

Promattex recommande l'utilisation de FlexiStarter Pcut édition pour l'utilisation du PromaCut 430L

Plug in Illustrator / CorelDraw

- Régler la valeur de l'offset à : 0.41 mm
- Régler la valeur de surcoupe (overcut) à : 1.54 mm
- Renseigner le champ device : CTN/0630
- Renseigner le Port : COM1

FlexiStarter

- Ouvrir <u>Production manager</u>
- Aller dans le menu <u>Configuration</u>
- Cliquer sur <u>Ajouter une configuration</u>
- Renseigner la marque suivante : Creation PCut
- Renseigner le modèle suivant : CT-630
- Cliquer sur <u>Suivant</u>
- Appeler votre configuration PromaCut 430L
- Renseigner le port COM suivant : COM1
- Cliquer sur <u>Terminer</u>
- Réglage de l'offset : 0.041 cm
- Réglage de la surcoupe (overcut) : 0.154 cm

SignGo

- Aller dans <u>démarrer</u> -> <u>Tous les programmes</u> -> <u>SignGo</u>
- Cliquer sur <u>Add and remove cutters</u>
- Sélectionner dans la liste de gauche Creation PCUT CT 630
- Cliquer sur <u>Add</u>
- Cliquer sur <u>Update</u>
- Ouvrir le logiciel <u>SignGo</u>
- Cliquer sur <u>Cut</u>
- Dans l'onglet <u>Cut</u>, Sélectionner dans le Champ <u>Current Cutter</u> Creation PCUT CT630
- Cliquer sur <u>Setup</u>
- Renseigner le champ Tool offset à 0.0118
- Cliquer sur Ok
- Renseigner le champ overcut à 0.254

WinPcSign

- Ouvrir <u>WinPcSign</u>
- Aller dans le menu <u>Configuration</u>
- Cliquer sur <u>Découpeur</u>
- Cliquer sur <u>Ajouter Enlever</u>
- Sélectionner dans la fenêtre de gauche PCUT CT630
- Cliquer sur <u>Ajouter</u>

- Cliquer sur <u>Accepter</u>
- Dans le champ Connecté sur, Choisir COM1
- Cliquer sur <u>Terminer/Enregistrer</u>.

ArtCut

- Aller dans le <u>Panneau de configuration de windows</u>
- Cliquer sur l'icône <u>Système</u>
- Sur la colonne de gauche, Cliquer sur Gestionnaire des périphériques
- Dérouler le menu Port COM et LPT
- Faire un clic droit sur USB Serial Port puis cliquer sur Propriété
- Aller dans L'onglet Paramètre du Port
- Cliquer sur <u>Avancé</u>
- Remplir les champs comme dans les captures ci-dessous :

| Numéro de port COM: | COMI | | | · (| ОК |
|---|-----------------|--------------|--|--|----------------|
| Longueurs des trames USI | в | | | | Annuler |
| Choisir une valeur faible a | fin de corrige | er l'apparit | ion d'anoma | lies à débit réduit. | lalours par dó |
| Choisir une valeur haute a | afin de privilé | gier la rapi | dité. | C. | raieurs par ue |
| Réception (Octets): | | 4096 | ~ | | |
| Transmission (Octets): | | 4096 | ~ | | |
| | | | | | |
| Options BM | | | | Divers | |
| choisir une valeur faible a réponse. | fin de corrige | er les probl | emes de | Enumérateur de périphérique série | G |
| Temps de latence (msec): | | 1 | ~ | Imprimante série | 5 |
| | | 10 | the state of the s | Invalider si hors tension | E |
| Délais | | | | Notification d'événements inattendus | G |
| Délai d'attente minimum e | n lecture | 0 | ~ | Valider RTS à la fermeture du port | 5 |
| (msec): Délai d'attente minimum e | n écriture | - | | Invalider les signaux de contrôle MODE | Mà 🖸 |
| (msec): | in our loar o | 0 | ~ | Inicalisation | |

- Cliquer sur Ok
- Remplir les champs comme dans les captures ci-dessous :

| Paramètres du port Pilote Dé | tale | |
|------------------------------|--------------------|--------|
| | rideo | |
| Bits par seconde: | 9600 | ~ |
| Bits de données: | 8 | ~ |
| Parité: | Aucune | ~ |
| Bits d'arrêt | 1 | ~ |
| Contrôle de flux: | Matériel | ~ |
| Avancé. | . Paramètres par c | défaut |

- Cliquer sur <u>OK</u>
- Ouvrir <u>ArtCut</u>
- Aller dans le menu <u>File</u>
- Cliquer sur CutPlot
- Sélectionner dans le colonne Manufactures : Others
- Sélectionner dans la colonne Device Model : DMPL
- Cliquer sur <u>Add</u>
- Cliquer sur <u>Close</u>
- Dans le champ Link to, renseigner le port COM1
- Cliquer sur <u>Setup</u>
- Renseigner les onglets Plotter compensation et Serial Port Setting comme les captures ci-dessous :

| Device Setup | | × | De | evice Setup | | | × |
|---------------------------|----------------------------|---|----|--------------------------|--------------|-------------|----------|
| Vinyl PageSize setting | Command set | | | Vinyl Page | Size setting | Com | mand set |
| Serial Port Setting | Ploter Compensation | | | Serial Port 9 | Setting | Ploter Comp | ensation |
| Port: com1 💌 Baud R | ate: 9600 💌 | | | 🗖 Close | 0 | ÷ mm | |
| Data Bits: 8 💌 Che | ck: None 💌 | | | 🔽 Sharp Ang | jle (0.35 | · mm | |
| Stop Bits: 1 | | | | E Max Leng each plott | th of 0 | × mm | |
| Sequential Control: 🗖 DTF | R/DSR | | | | | | |
| 10X 🗖 | XON/XOFF Plotting Accuracy | | | | | | |
| RTS/CTS | | | | • Hi | gh 🔿 Middle | C low | |
| Delay: 0 ms | | | | | | | |
| OK Annuler | Add Change | | | ОК | Annuler | Add | Change |

• Cliquer sur Ok

Partie 4 : FONCTIONNEMENT

Si le chariot de découpe touche l'un des deux arrêt d'urgence (entourer sur schéma cidessous), le plotter sera bloqué. Pour débloquer le Plotter, il faut l'éteindre, déplacer le chariot de découpe lentement à la main.



MODE DE FONCTIONNEMENT

Le PromaCut 430L a deux mode de fonctionnement :

- Mode OnLine
- Mode Menu

Pour passer d'un mode à un autre appuyer sur le Bouton OnLine

Mode Online

- > Le mode OnLine sert Exclusivement à communiquer avec l'ordinateur
- > Seule la touche Online et les touches Porte lame sont actifs dans le mode Online
- > Lors de la mise en tension, le plotter est en mode Online
- > Lorsque l'écran affiche OnLine, le plotter est en mode Online

Mode Menu

- > Le mode Menu sert à configurer le plotter
- > Pour aller dans le mode Menu, appuyer sur Online
- > Aucune découpe ne peut être envoyée en mode Menu
- > L'écran de base du mode menu est X+0.00 ; Y+0.00
- En mode Menu, vous pouvez déplacer le chariot (attention à ne pas rentrer en contact avec les arrêt d'urgence) et la matière avec les touches curseurs
- > En mode Menu, Vous pouvez éffectuer un test de découpe

CHARGEMENT DE LA MATIERE

Le PromaCut 430L a une laize maximum supportable de 43 cm et découpable de 33 cm

- > Abaissez les leviers pour lever les galets.
- Placez le rouleau sur les supports puis passez la matière de l'arrière de la machine vers l'avant. Assurez-vous de ne pas plisser la matière.
- > Ajustez la position de galet droit et gauche en fonction de la largeur du vinyle.
- > Après avoir enlevé les plis du vinyle, baissez les galets en levant les leviers, déroulez le vinyle de la longueur que vous souhaitez découper.



REGLAGE

Pour obtenir une bonne qualité de découpe, il faut toujours effectuer une découpe test avant de procéder à la découpe réelle, afin de vérifier que la qualité de découpe est satisfaisante en fonction du matériau employé.

Point d'origine

Cette fonction permet de débuter la découpe ou le tracé à l'endroit désiré



test de découpe

Pour obtenir une bonne qualité de découpe, il faut toujours effectuer une découpe test avant de procéder à la découpe réelle, afin de vérifier que la qualité de découpe est satisfaisante en fonction du matériau employé.



Echeniller le test de découpe, si la découpe est mauvaise ajuster la force (voir paragraphe suivant) et refaire un test de découpe. Une fois le test de découpe est bon, Passer le plotter en mode OnLine.

Réglage de la Force

Ajuster la force de découpe à l'aide du test de découpe (voir paragraphe précédent)



Pour prolonger la durée de vie de la bande téflon, sélectionnez la FORCE la plus faible et ajuster-la petit à petit en vérifiant que le tracé soit lisible.

Réglage de la vitesse

- Si la valeur de la vitesse est très élevée, la découpe/tracé aura un rendu grossier mais la durée totale de découpe/tracé sera réduite.
- Si Si la valeur de la vitesse est très faible, la découpe/tracé aura un excellent rendu mais la durée totale de découpe/tracé sera augmentée.



Partie 5 : RESOLUTIONS DE PROBLEMES

Le plotter ne réagit pas

- > Le chariot de découpe en contact avec un des deux arrêts urgences
- → Eteindre le plotter, déplacer lentement le chariot de découpe de l'arret d'urgence et redémarrer le plotter

La découpe ne se lance pas

- > Lorsque vous avez envoyé la découpe, le plotter était en mode menu.
- → Eteindre le plotter, vider la file d'attente de votre logiciel de découpe, redémarrer le plotter.
 - > La vitesse de transmission sur le plotter est mal réglée
- → La vitesse de transmission doit être régler à 9600, pour régler la vitesse de transmission sur le plotter :



Pendant la découpe, le plotter ne se lève pas entre deux découpe

- > Vous n'avez pas installé le bon driver
- → Désinstaller le driver :
- \rightarrow Aller dans le panneau de configuration
- → Cliquer sur l'icône système
- → Sur la colonne de gauche, cliquer sur gestionnaire des périphériques
- → Dérouler le menu Port COM et LPT

- → Cliquer droit sur USB serial Port
- → Cliquer sur propriété
- → Aller dans l'onglet pilote
- → Cliquer sur désinstaller
- → Cocher la case supprimer le pilote de mon ordinateur
- → Redémarrer votre ordinateur
- → Réinstaller le driver (voir p.10)

Les angles droits ne sont pas droits

- > Régler l'offset
- → Pour régler l'offset, voir avec logiciel de découpe (voir p.11)
- → Pour L'offset vous-même :



Les découpes ne sont pas fermées

- > Votre lame est cassée, votre bande téflon est abimée ou l'overcut est mal réglé.
- → Changer dans un premier temps votre lame, si le problème est encore présent, changer votre bande téflon
- → Pour régler l'overcut, voir avec votre logiciel de découpe (voir p.11)