

ÉCUSSENS THERMOCOLLANTS

1 - Marquage en sublimation des écussons :

Température	Temps	Pression	Papier
205° C*	+/- 35 “**	Moyenne**	Sublipaper ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée, Augmenter le temps de pose d'environ 10 sec avec le sublipaper +.

** 5 Bar suffisent avec une presse pneumatique.

Information(s) complémentaire(s) :

Le côté thermocollant des écussons doit être au contact avec une feuille de papier sulfurisé au moment de la sublimation à la presse.

Pour le transfert : placer l'impression face imprimée vers le haut sur le plateau inférieur de la presse, placer l'écusson thermocollant sur le transfert face imprimable vers le bas (contre le transfert) et placer une feuille de papier sulfurisé par dessus l'ensemble pour éviter tout contact direct avec le plateau chauffant.

Sur les gabarits, le filet noir correspond à la forme exacte des écussons, le filet rouge correspond à un bord perdu de 2 mm.

2 - Transfert des écussons sur textile :

Température	Temps	Pression	Papier
+/- 180° C*	+/- 20 “**	Forte	Sublipaper ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée et du textile à marquer. Augmenter le temps de pose d'environ 10 sec avec le sublipaper +.

Information(s) complémentaire(s) :

Protéger l'écusson avec une feuille de papier sulfurisé pour éviter tout contact direct avec le plateau chauffant.

