

INFORMATION

Pour les mélanges de matière avec le coton, des tests doivent être faits par l'utilisateur

PARAMÈTRES D'IMPRESSION

UNIQUEMENT POUR LES IMPRIMANTES JET D'ENCRE ÉQUIPÉES D'ENCRES DE SUBLIMATION

Imprimez votre visuel avec **l'effet miroir**

Si vous souhaitez découper le subliFlex au plotter, insérez des marques de repérage

APPLICATION DU TRANSFERT

1. Réglez votre presse à **180° C** avec **une pression forte**
2. Pressez votre tee-shirt pendant **5 secondes** afin d'éliminer l'humidité de votre textile
3. Placez le SubliFlex sur votre tee-shirt (impression contre le textile) et recouvrez-le de **5 feuilles de papier standard**
4. Pressez pendant **15 secondes**, enlevez le tee-shirt du plateau et **pelez à froid**
5. Couvrez votre transfert avec du papier sulfurisé (rendu brillant) ou du papier pour finition mate (rendu mat) et pressez **30 secondes**

LAVAGE

- . Lavage max à **40°**
- . Ne pas utiliser d'eau de javel
- . Ne pas sécher en machine
- . Ne pas repasser directement la zone de transfert

VIDÉO



Retrouver des vidéos de démonstration sur notre chaîne **YouTube**

Vidéo 1

Découpe du SubliFlex

Vidéo 2

Pose du SubliFlex