



SUBLIFLOCK



ASPECT VELOURS

1. IMPRESSION DU DESIGN

Imprimez votre maquette à l'aide d'une imprimante équipée d'encre de **sublimation**.

- Impression avec l'**effet miroir**.
- Impression des **repères de coupe**.

2. TRANSFERT SUR LE SUBLIFLOCK

Pensez à laisser des marges sur votre SubliFlock.



IMPRIMABLE EN
SUBLIMATION

CONDITIONS DE POSE

Température	Temps EPSON	Temps SAWGRASS	Pression
205° C	25 secondes	45 secondes	Faible

3. DÉCOUPE DU SUBLIFLOCK

Envoyez la découpe à l'aide de votre plotter de découpe

4. POSE DU SUBLIFLOCK SUR LE TEXTILE

- Écheniller le SubliFlock
- Séparer le SubliFlock de son liner (le SubliFlock ne se prend pas au tape)
- Positionner votre visuel sur le textile, impression vers le haut
- Protéger avec du papier sulfurisé



DÉTOURABLE AU
PLOTTER DE DÉCOUPE

CONDITIONS DE POSE

Température	Temps	Pression	Lavage
150° C	15"	Normal	jusqu'à 90° C

LAVAGE & REPASSAGE

Lavage et repassage à l'envers.
Sèche-linge fortement déconseillé.



Laize de 20, 30, 40, 50 cm
Rouleau de 10 ou 30 ML



VOIR EN VIDÉO