



Subli Flock

Création de la maquette pour le détourage :

- Cliquer [ici](#) pour télécharger la notice du promacut 730 (détourage p.33)
- Vidéo d'explication pour le détourage avec un Graphtec

[Cliquer ici](#) pour la vidéo de Corel Drawn

[Cliquer ici](#) pour la vidéo d'Illustrator

Impression de la maquette détournée :

- Envoyer votre maquette à l'impression sur votre imprimante sublimation à 100% avec l'effet Miroir.

Pose du transfert (sublimation) sur le Subli Flock :

- Penser à laisser des marges sur votre Subli Flock (voir dessin)
- Régler votre presse à 205° et le temps pour une impression ricoh : 45 secondes
epson : 25 secondes
- Transférer sur le Subli Flock avec une pression faible.

Découpe du Subli Flock :

- Cliquer sur la marque de votre plotter pour connaître les réglages de base de découpe du Subli Flock : Promacut 730e Graphtec
- Se reporter aux notices ou vidéo pour lancer une découpe avec détourage.

Pose du Subli Flock sur textile :

- Echeniller votre Subli Flock.
- Régler votre presse à 150°, 15 secondes.
- Séparer le Subli Flock de son liner. (⚠ le Subli Flock ne se prend pas au tape)
- Positionner votre visuel subli flock sur votre textile, face vers le haut.
- Protéger avec du papier sulfurisé le tous.
- Transférer avec une pression moyenne



promatex@promatex.com - www.promatex.com
7 bis impasse denis dulac, 94700 MAISONS-ALFORT
Tél. : 01 43 68 06 13 - Fax : 01 43 68 66 09

