

PARAMETRE D'IMPRESSION

UNIQUEMENT POUR LES IMPRIMANTES OKI AVEC TONER BLANC

- . Type de support : **ETIQUETTE**
- . Grammage papier : **MOYEN**

DENSITE TONER BLANC (MENU - CALIBRATION) : -3

REGLAGES OPTIONS D'IMPRESSION

- . Alim. Papier : **MANUEL**
- . Type de support : **UTILISER CONFIG. IMPRIMANTE**
- . Impression symétrique (effet miroir) : **COCHER**
- . Mode d'impression : **BLANC EN MARCHÉ**

PARAMETRE D'IMPRESSION

1. Imprimez votre visuel avec l'effet miroir sur le **papier A (Calque)**. Merci de voir les paramètres d'impression ci-dessus, côté imprimable (**MAT**) vers le haut



Tapis mousse (PROMATTEX RECOMMANDE l'utilisation du tapis mousse)

2. Placer le **papier A** sur le plateau inférieur de la presse (vous devez voir votre visuel avec l'effet miroir) et recouvrez-le avec le **papier B**
3. Pressez l'ensemble à **150°C** pendant **60 à 90 secondes** avec une **pression forte**
4. **Laisser le papier sur le plateau inférieur de la presse pendant le pelage**
Attendre quelques secondes avant de séparer le papier B du papier A avec un mouvement fluide sans à coup
Le **papier B** a transféré automatiquement une sous-couche de blanc sur tous le toner du **papier A**
5. Positionner votre transfert sur le produit :
Pressez à **150°C** pendant **30 secondes** avec une **pression forte** pour du **100% coton**
Pressez à **130°C** pendant **30 secondes** avec une **pression forte** pour du **100% polyester**
6. **Peler complètement à froid**
7. Pour une meilleur tenue lavafe, recouvrez votre transfert avec du papier sulfuré pour un rendu brillant ou du papier finition mat pour un rendu mat et re-pressez pendant 10 secondes.

LAVAGE

- . Lavage max à **40°C** à l'envers
- . Ne pas sécher en machine
- . Ne pas utiliser d'eau de javel
- . Ne pas repasser directement la zone de transfert

VIDEO



Regardez une vidéo de démonstration sur notre Chaîne YouTube
[Pose UnikTouch Dark](#)