NoticeSublimati

## Création de la maquette pour le détourage :

- Cliquer ici pour télécharger la notice du promacut 730 (détourage p.33)
- Vidéo d'explication pour le détourage avec un Graphtec

Cliquer ici pour la vidéo de Corel Drawn

Cliquer ici pour la vidéo d'Illustrator

## Impression de la maquette détourée :

- Envoyer votre maquette à l'impression sur votre imprimante sublimation à 100% avec l'effet Miroir.

## Pose du transfert (sublimation) sur le Subli Flock :

- Penser à laisser des marges sur votre Subli Flock (voir dessin)
- Régler votre presse à 205 ° et le temps pour une impression ricoh : 45 secondes
  epson : 25 secondes
- Transferer sur le Subli Flock avec une pression faible.

## Découpe du Subli Flock :

- Cliquer sur la marque de votre plotter pour connaître les réglages de base de découpe du Subli Flock : Promacut 730e Graphtec
- Se reporter aux notices ou vidéo pour lancer une découpe avec détourage.

## Pose du Subli Flock sur textile :

- Echeniller votre Subli Flock.
- Régler votre presse à 150 °, 15 secondes.
- Séparer le Subli Flock de son liner. ( le Subli Flock ne se prend pas au tape)
- Positionner votre visuel subli flock sur votre textile, face vers le haut.
- Protéger avec du papier sulfurisé le tous.
- Transferer avec une pression moyenne

promattex@promattex.com - www.promattex.com
Z.I. des Chanoux, 25 rue Louis Ampère, 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 68 06 13 - Fax : 01 43 68 66 09