

BRIQUET ESSENCE ARGENT

Température

205° C*

Temps

+/- 25 “**

Pression

Faible**

Papier

Sublipaper
ou Sublipaper +*

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée,
Utiliser de préférence le Sublipaper +.

** 3,5 bar suffisent sur une presse pneumatique.

Information(s) complémentaire(s) :

Refroidir le briquet avec un chiffon humide immédiatement après le transfert (ne pas tremper le briquet dans l'eau).

LE BRIQUET DOIT ÊTRE VIDE AU MOMENT DU TRANSFERT (PAS D'ESSENCE !)

