Promattex

Mugs animal

- ✓ <u>Utilisation</u>: événementiel, publicitaire, souvenir...
- √ Couleurs: tasse en céramique blanche tasse en verre translucide - tasse en verre mat - magikmug rouge et noir (au contact de la chaleur la tasse devient blanche et le marquage apparaît) - tasse en céramique blanche extérieur or...
- √ Traité polyester agrément contact alimentaire
- √ Format: Hauteur 95 mm Ø 80 mm



Gabarit, préparation du fichier & impression

Le gabarit

- ✓Le filet noir correspond à la zone de marquage maximum conseillée*
- ✓ Les pointillés rouges permettent de positionner le marquage : centré sur la face gauche du mug**
 - centré sur la face droite du mug**
 - centré sur le mug, côté opposé à la hanse*

Insertion du visuel dans le gabarit : Centré sur le mug Centré à droite et/ou à gauche intégral

Préparation du fichier

- ✓ Insérer le visuel à l'intérieur du filet noir
- ✓ Supprimer le filet noir et les pointillés rouges
- ✓ Conserver le filet noir si celui-ci peut servir de repère pour découper le transfert
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page à imprimer

L' impression

- ✓ Imprimer le fichier en image miroir sur <u>Sublipaper</u> ou Sublipaper PLUS
- ✓ Eviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil <u>propre</u> afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final



*Bien que cela soit généralement possible, le marquage intégral du mug (de haut en bas) n'est pas garantie

fourni

Transfert à chaud

Pose à la presse

- ✓ Superposer et centrer le transfert sur le mug face imprimée contre le mug
- ✓ Le fixer avec du scotch haute température
- ✓ Presser**
- ✓A la fin du transfert, attendre quelques secondes puis retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Plonger le mug dans de l'eau chaude pour arrêter la sublimation (attention aux chocs thermiques)
- ✓Pour un marquage de petite dimension, découper autour du visuel, l'appliquer directement sur le support et presser
- **Pour les mugs "animal", modérer la pression pour ne pas casser la hanse!

Température

Temps

+/- 180 "***



Fixer le transfert

autour du mug avec du scotch

haute température

à tasses de Promattex :

Itiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)

- T° presse ouverte : 90°C

- T° presse fermée : 180°C - Temps de pose à 180°C : 5

Pression

Bonne

Conditions de pose

205° C***

***La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

•		•
•	•	•
_		
•		•
•		
•		
•		•
_		
•		•
•		
•	•	•
•	•	•
_		
•		•
•		
•	•	•
•	•	•
_		
•		•