

TASSE PHOTOLUMINESCENTE

Température

205° C*

Temps

+/- 180 “*

Pression

Bonne

Papier

Sublipaper
ou Sublipaper +

*La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée

Information(s) complémentaire(s) :

Tremper la tasse dans l'eau chaude immédiatement après le transfert.
La partie blanche (non photoluminescente) de la tasse n'est pas sublimable.

**Réglages pour les presses
à tasses de Promattex :**

Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)

- T° presse ouverte : 90°C
- T° presse fermée : 180°C
- Temps de pose à 180°C : 5 “

