

■ Casquette blanche et casquette « luxe »

- ✓ Utilisation : événement, cadeaux, souvenir...
- ✓ Couleurs : blanc aspect "coton" ou "satin"
- ✓ Format : taille unique



Gabarit, préparation du fichier & impression

■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond à la zone de marquage maximum conseillée*



■ Préparation du fichier


- ✓ Insérer le visuel à l'intérieur du filet noir de manière à ajuster sa taille
- ✓ Supprimer le filet noir
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page imprimer

Gabarit fourni

Insertion du visuel dans le gabarit

■ L'impression

- ✓ Imprimer en image miroir sur Sublipaper ou Sublipaper Plus
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil **propre** afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final



Duplication et impression des visuels sur Sublipaper ou Sublipaper Plus

*La zone maximum de marquage dépend également des dimensions du plateau de la presse à transfert utilisée.

Transfert à chaud

■ Pose à la presse

- ✓ Placer la casquette sur la presse
- ✓ Placer le transfert sur la casquette, face imprimée vers la casquette
- ✓ Fixer le transfert sur la casquette à l'aide d'un scotch haute température
- ✓ Presser
- ✓ À la fin du transfert, attendre quelques secondes avant de retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Pour un marquage de petite dimension, découper le visuel, l'appliquer directement sur le support et presser



Conditions de pose

Température

205° C

Temps

25 "

Pression

Bonne

